
Panasonic

Digital Video Printer **Operating Instructions** *إرشادات التشغيل*Инструкция по эксплуатации

Model No. NV-MPD1EN



Before use, please read these instructions completely.

Information for Your Safety

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD AND ANNOYING INTERFERENCE, USE ONLY THE RECOMMENDED ACCESSORIES AND DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK); THERE ARE NOT USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

- As this equipment gets hot during use, operate it in a well-ventilated place; do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
- Do not open the Ink Cassette Side Cover while printing is in progress. Your fingers could be pinched between the thermal head arms and the Ink Cassette.

PLACE THIS UNIT WITH ENOUGH SPACE AROUND IT FOR EASY OPERATING OF MAINS POWER SWITCH ON THE REAR.

IMPORTANT

■ Please respect all copyrights.

Whatever you have recorded and created can be used for your personal entertainment only. Under copyright laws, other materials cannot be used without obtaining permission from the holders of the copyrights.

- "Microsoft Windows" is a trademark of Microsoft Corporation in the United States.
- The "Apple", Macintosh and System are registered trademarks or trademarks of Apple Computer Inc.
- Other names, company names, and product names printed in these instructions are trademarks or registered trademarks of the companies concerned.

من أجل سلامتك

تخذير

لتقليل خطر الحريق أو مخاطر الصدمة والتداخل المزعج، إستخدم فقط الملحقات الموصى بها ولا تعرض هذا الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، لا تنزع الغطاء (أو المؤخرة)، لا توجد أجزاء بالداخل بمقدور المستخدم خدمتها. أوكل أعمال الخدمة لأخصائي الخدمة المؤهلين.

- حيث أن هذا الجهاز يسخن أثناء الاستخدام، قم بتشغيله في مكان جيد التهرية؛ لا تركب هذا الجهاز في حيز محصور كفزانة الكتب أو وحدة ممائلة.
- لا تفتع غطاء جانب كاسيت العبر بينما تكون الطباعة في حالة تقدم. يمكن أن تنحشر أصابعك بين أذرع الرأس العرارية وكاسيت العبر.

ضع هذه الرحدة بحيث يرجد حيز كافي حولها من أجل التشغيل السهل . لمفتاح مصدر قدرة التيار الكهربائي الرئيسي بالمؤخرة.

هام

■ الرجاء إحترام كافة قوانين حقوق النشر.

سواء يمكنك أن تقوم باستخدام كافة ما قمت بتسجيله وابتكاره من أجل التسلية الشخصية فقط. بموجب قوانين حقوق النشر، لا يمكن استخدام المواد الأخرى بدون المصول على تصريح من مالكي حقوق النشر.

- ميكروسوفت وندوز "Microsoft Windows" هي علامة تجارية لشركة ميكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية.
- علامة التفاحة "Apple"، ماكنتوش Macintosh والنظام System عبارة عن
 علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية اشتركة أبل للحاسبات الآلية المحدودة.
- الاسماء الأخرى، أسماء الشركات، وأسماء المنتجات المطبوعة في هذه الإرشادات هى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية.

Информация для Вашей безопасности

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И НЕПРИЯТНЫХ ПОМЕХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ПОДВЕРГАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ НАРУЖНУЮ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ); ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.

- •Так как эта аппаратура нагревается во время использования, следует эксплуатировать её в хорошо проветриваемом помещении; не устанавливайте эту аппаратуру в ограниченном пространстве, таком, как книжная полка или подобная секция.
- Не открывайте боковую крышку кассеты с краской в процессе выполнения печати.
 Ваши пальцы могут быть зажаты между приводами термопечатающей головки и кассетой с краской.

ДЛЯ ПРОСТОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ РАЗМЕЩАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ТАК, ЧТОБЫ ВОКРУГ НЕГО БЫЛО ДОСТАТОЧНО МЕСТА.

важно

■ Соблюдайте, пожалуйста, все авторские права.

Материалы, которые Вы сняли или создали, могут использоваться только с целью Вашего личного развлечения. По закону об авторских правах другие материалы не могут использоваться без получения разрешения владельцев авторских прав.

- "Microsoft Windows" является торговым знаком корпорации Microsoft Corporation в США.
- Названия "Apple", Macintosh и System являются либо зарегистрированными торговыми знаками, либо торговыми знаками корпорации Apple Computer Inc.
- Другие названия моделей, названия компаний и названия продуктов, упомянутые в этой инструкции, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ "0 защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

الحتويات

Contents

Preparations	
Supplied Accessories	6 8 12 14 18 20 22
Video Input	
Printing from Video Input	24 30 34 38 42
Same Print	46
PC Card Input	
Inserting a PC Card	50 54
a PC Card	58 60
the Same Print	64
the Same Print Erasing the Images on the PC Card Recording the Video Input Image on the	68 72
PC Card	74
Advanced Operations	
Printing with Title or Trimming Frame	76
Printing with Trimming Frame Printing with a Title	80 84
Connections When Using as Personal Computer Printer	88
Precautions, etc.	
Precautions	90 102
zororo rioquesting contribut transfer	114 120
Specifications	124


التحضير
الحقات المرفقة
دخل الصورة
الطباعة من دخل الصورة
الصفحة المطبوعةطباعة تتابع من الممور على نفس الممفحة المطبوعة
دخل بطاقة الكمبيوتر الشخصي
إدخال بطاقة الكمبيوتر الشخصي
طباعة صورة متعددة في الحال من بطاقة الكمبيوتر الشخصي
طباعة نفس الممورة بصفة متكررة على نفس الصفحة المطبوعة
محو الصور الموجودة على نفس بطاقة الكمبيوتر الشخصي
عمليات التشغيل المتقدمة
الطباعة بعنوان أو بإطار مزركش
إحتياطات، الخ.
90

Содержание

Подготовка	
Поставляемые принадлежности	7 9 13 15
Установка кассеты с краской Вход видеосигнала	23
Печать со входа видеосигнала Использование режима MENU Для оптимальных результатов	25 31
печати	35 39
на одной и той же копии	43 47
Вход с карточки ПК	
Вставление карточки ПК	51 55
Вставление карточки ПК	55 59 61
Вставление карточки ПК	55 59 61 65 69
Вставление карточки ПК	55 59 61 65
Вставление карточки ПК	55 59 61 65 69 73
Вставление карточки ПК. Печать с карточки ПК. Печать нескольких изображений с карточки ПК за один раз. Использование режима MENU. Печать серии различных фотоснимков на одной и той же копии. Повторная печать одного фотоснимка на одной и той же копии. Стирание изображений на карточке ПК. Запись изображения со входа видеосигнала на карточку ПК. Дополнительные операции Печать с титрами или вырезанным кадром.	55 59 61 65 69 73
Вставление карточки ПК	55 59 61 65 69 73 75

Меры предосторожности и т.д.

Меры предосторожности	91
Вопросы и ответы	103
Прежде чем обратиться к специалисту	
по техобслуживанию	
Сообщения о сбоях	122
Технические характеристики	125



Supplied Accessories

- 1 Power Cord (→ 12)
 - Areas other than Australia and New Zealand
 Check the power plug since its shape may differ from country to country.
 - B Australia and New Zealand only.
- 2 Video Cord (→ 12)
- 3 Paper Cassette (→ 20)
- 4 CD-ROM containing Printer Driver Software (Windows, Macintosh)
- 5 Printer Driver Manual


عربس

اللحقات المرفقة

- 1 سنك القدرة (12 ﴿)
- 2 سنك الصورة (12 ﴿)
- 3 كاسبت الورق (20 ←)
- سي دي-روم CD-ROM څنوي على برنامج مُشقَل طابعة (وندون ماکنتهش)
 - أدليل مشغل طابعة

Поставляемые принадлежности

- 1 Сетевой шнур (→ 13)
 - Регионы, отличные от Австралии и Новой Зеландии.
 Провеьте вилку питания, так как её форма может различаться в зависимости от страны.
 - В Только Австралия и Новая Зеландия.
- 2 Видеокабель (→ 13)
- 3 Кассета для бумаги (→ 21)
- 4 CD-ROM с драйвером-прикладной программой принтера (Windows, Macintosh)
- 5 Инструкция для драйвера принтера



Controls and Components


■ Front

- STAND BY Lamp (→ 28, 56)
- ② ON Lamp (→ 24, 54)
- PRESET TITLE Button (→ 76)
- G PC CARD REC Button (→ 74)
- (INPUT SELECT (VIDEO/PC CARD) Switch $(\rightarrow 24, 54)$
- DISPLAY Button (→ 54)
- AUTO PRINT Lever (→ 58)
- ERROR Lamp (→ 120)
- ① U/I (Power) Button (→ 24, 54)
- MENU Button (→ 30, 60)
- **P** ENTER Button (→ 30, 60)
- (B) CLEAR Button (→ 24)
- **⚠** MONITOR Button (→ 24)
- FIELD/FRAME Button (→ 26)
- MEMORY Button (→ 24, 58)
- PRINT Button (→ 24, 54)
- PRINT Lamp (→ 24, 54)
- (D) EDIT Socket (→ 14)
- ② S-VIDEO IN Socket (→ 12)
- ② VIDEO IN Socket (→ 12)
- ACCESS Lamp (→ 74)
- ② PC Card Slot (→ 50)
- ② PC Card EJECT Button (→ 52)
- ② Paper Cassette Slot (→ 20)
- ② Ink Cassette EJECT Lever (→ 22)
- ② Ink Cassette Slot (→ 22)

مفاتيح التحكم والمكونات

الواجهة الأمامية


- (→ 28, 56) (STAND BY) ينة التأمير (1
 - (→ 24, 54) (POWER) لمنة القدرة (DOWER)
- (→ 76) (PRESET TITLE) زر العنوان المضبوط مسيقاً
 - (→ 30, 54) ♥, ▶, ◄, ▲ الزر ♦
- (→ 74) (PC CARD REC) إلى الكمبيوتر الشخصى (PC CARD REC) (♦ 74)
 - (ر العرض (DISPLAY) (ور العرض (DISPLAY)
 - (→ 58) (AUTO PRINT) نراع الطباعة الأوتوماتيكية (AUTO PRINT)
 - (→ 121) (ERROR) نينَّ الخطأ (Đ
 - (القدرة) (4, 54 (+ ♦ (14 (4 ♦ ♦ (4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ﴿
 - (→ 30, 60) (MENU) زرالغائمة (Đ
 - (→ 30, 60) (ENTER) زر الإدخال (D
 - (→ 24) (CLEAR) زر الإزالة (E
 - (→ 24) (MONITOR) زر المراقبة (MONITOR)
 - (→ 26) (FIELD/FRAME) زر الحقل / الإطار (Gield/Frame
 - (→ 24, 58) (MEMORY) زر الذاكرة (D (→ 24, 54) (PRINT) زرالطياعة (D
 - (→ 24, 54) (PRINT) لية الطباعة (B
 - (→ 14) (EDIT) مقبس التنقيح (B
 - (→ 12) (S-VIDEO IN) S مقبس دخل الصور (S-VIDEO IN)
 - (→ 12) (VIDEO IN) مقبس دخل الصورة (VIDEO IN) (→ 74) (ACCESS) لبة الدخول ②
 - ② فنحة بطاقة الكمبيوتر الشخصى PC (50)
 - ② زر إخراج بطاقة الكمبيوتر الشخصي EJECT) PC (المحكمية الكمبيوتر الشخصي ﴿ فَتَحَةً كَاسَبِتَ الْوَرَقُ (20 ﴿)
 - (→ 22) (EJECT) أخراج كاسبت الحبر (EJECT) (22)
 - ﴿ فَتَحَمُّ كَاسَبِتَ الْحَبِّرِ (22 ﴿)



Органы управления и компоненты

- Передняя панель
- Лампа режима готовности [STAND BY](→ 29, 57)
- 2 Лампа питания [ON] (→ 25, 55)
- **⑤** Kнопка предустановки титров [PRESET TITLE] (→ 77)
- 4 Кнопка передвижения [◄ ► ▲ ▼] (→ 31, 55)
- **⑤** Кнопка записи на карточку ПК [PC CARD REC] (→ 75)
- ⑥ Переключатель выбора входа [VIDEO/PC CARD] (→ 25, 55)
- Кнопка дисплея [DISPLAY] (→ 55)
- Э Рычажок автоматической печати [AUTO PRINT] (→ 59)
- ⑤ Лампа сбоя [ERROR] (→ 122)

- Кнопка ввода [ENTER] (→ 31, 61)
- В Кнопка очистки [CLEAR] (→ 25)
- METERS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
- **(В)** Кнопка памяти [MEMORY] (→ 25, 59)
- Кнопка печати [PRINT] (→ 25, 55)
- Пампа печати [PRINT] (→ 25, 55)
- При Предоставания [EDIT] (→ 15)
- Входное гнездо [S-VIDEO IN] (→ 13)
- Входное гнездо [VIDEO IN] (→ 13)
- В Гнездо для карточки ПК (→ 51)
 Кнопка выброса карточки ПК [EJECT]
 (→ 53)
- Паз для кассеты для бумаги (→ 21)
- Ф Паз для кассеты с краской (→ 23)




- Rear
- SERIAL Socket (→ 88)
- PARALLEL Socket (→ 88)
- **10** POWER Switch (→ 24, 54)
- **⑤** VIDEO OUT Socket (→ 12)
- Paper Removal Port (→ 26)
- Power Socket (→ 12)

الواجهة الخلفية

- ⊕ مقبس توصيل تتابعي (SERIAL) (♦ ♦)
 ⊕ مقبس توصيل متوازي (PARALLEL) (♦ ♦)
- شهبس غرج الصورة (VIDEO OUT) (12 ←)
 منفذ نزع الورق (26 ←)

 - ۞ منبس القدرة (12 ﴿)

- Задняя панель
- ⊕ Гнездо последовательного порта
 [SERIAL] (→ 89)
- Ф Гнездо параллельного порта [PARALLEL] (→ 89)
- Выходное видеогнездо [VIDEO OUT] (→ 13)
 Отверстие для вынимания бумаги (→ 27)
 Гнездо питания (→ 13)



Connections

(Connecting to the VCR or Camera)

- Connect with the S-Video Cord if the VCR or Camera has an S-VIDEO OUT socket.
- Connect using a Video Cord if the VCR or Camera has no S-VIDEO OUT socket.
- •To listen to sound from the VCR or Video Camera, connect the audio output from the VCR or Video Camera directly to the television AUDIO IN socket.
- If different video sources are connected simultaneously to the S-VIDEO IN Socket and the VIDEO IN Socket. the video for the S-VIDEO IN Socket takes precedence.
- Video Camera (sold separately) or other video equipment
- 2 S-VIDEO IN Socket
- S-Video Cord (sold separately)
- To S-VIDEO OUT Socket
- VIDEO IN Socket
- O Video Cord (sold separately)
- To VIDEO OUT Socket
- VIDEO OUT Socket
- Video Cord (supplied)
- To VIDEO IN Socket
- Television (sold separately)
- Power Socket
- Power Cord (supplied)
- 1 To AC Power Outlet

Installation Notes:

The temperature inside this printer can become extremely hot due to the thermal sublimation transfer printing system. For this reason, the printer should be used in a well-ventilated location. Also, objects should not be placed on top of the

Be sure to leave at least 10 cm behind the printer so that paper can be removed from the Paper Removal Port if a paper jam occurs.

التوصيلات


(التوصيل إلى مسجل فيديو كاسيت أو كاميرا)

- قم بالتوصيل بسلك صورة -S إذا كان لمسجل الفيديو كاسيت أو للكاميرا مقبس خرج صورة-S (S-VIDEO OUT).
 - قم بالتوصيل باستخدام سلك الصورة إذا لم يكن لمسجل الفيديو كاسبت أو للكاميرا متس S-VIDEO OUT.
- للإستماع إلى الصوت الصادر من مسجل الفيديو كاسبت أو كاميرا الفيديو، قم بتوصيل خرج الصنوت من مسجل القيديو كاسبت أو كاميرا الفيديو مباشرة إلى مقبس دخل الصُّون (AUDIO IN) بِالتَّلْيَفْزِيونَ.
- إذا تم توصيل مصادر مختلفة الصورة في وقت واحد إلى المقبس S-VIDEO IN والمقيس VIDEO IN . تأخذ الصورة الخاصة بالمقيس S-VIDEO IN الأولوية.
 - کامیرا فیدیو (تباع علی حدة) أو جهاز فیدیو آخر
 القبس S-VIDEO IN

 - الله مسررة -\$ (بياع على حدة)
 - 4 إلى مقبس خرج المسورة -S-VIDEO OUT)
 - 🗗 مقبس دخل الصورة (VIDEO IN)
 - 6 سلك الصورة (بياع على هدة)
 - 🅏 إلى مقبس خرج المبررة (VIDEO OUT)
 - الصورة (VIDEO OUT) مقبس خرج الصورة
 - 📵 سلك المسررة (مرفق)
 - (VIDEO IN) إلى مقيس دخل العبورة
 - 🛈 تليفزيون (يباع على حدة)
 - 🛭 متبس القدرة
 - 🚯 سلك القدرة (مرفق)
 - 🗗 مخرج قدرة التيار الكهريائي المتردد

ملاحظات التركيب،

يمكن أن تصبح درجة الحرارة بداخل هذه الطابعة ساخنة للغاية بسبب نظام الطباعة بانتقال التصعيد العراري. لهذا السبب، ينبغي إستخدام الطابعة في موقع جيد المتهوية. علاوة على ذلك، لا ينبغي وضع الأشياء على السطح العلوي للطابعة. تأكد من ثرك 10 سم على الأقل خلف الطابعة حتى يمكن نزع الورق من منفذ نزع الورق إذا حدث إنحشار للورق.




Подсоединения

(Подсоединение к ВКМ или камере)

- Подсоедините с помощью видеокабеля S-Video, если ВКМ или камера снабжены гнездом S-VIDEO OUT.
- Подсоедините, используя видеокабель, если ВКМ или камера не снабжены гнездом S-VIDEO OUT.
- Для прослушивания звука с ВКМ или видеокамеры, подсоедините аудиовыход с ВКМ или видеокамеры непосредственно к телевизионному гнезду AUDIO IN
- Если различные видеоисточники подсоединены одновременно к гнезду S-VIDEO IN и к гнезду VIDEO IN, видеосигнал, который подается на гнездо S-VIDEO IN имеет приоритет.
- Видеокамера (продается отдельно) или другое видеооборудование
- Пнездо S-VIDEO IN
- Видеокабель S-Video (продается отдельно)
- 4 К гнезду S-VIDEO OUT
- **⑤** Гнездо VIDEO IN
- Видеокабель (продается отдельно)
- 🕜 К гнезду VIDEO OUT
- Пездо VIDEO OUT
- Видеокабель (поставляется)
- К гнезду VIDEO IN
- Телевизор (продается отдельно)
- При Перводо питания
- В Сетевой шнур (поставляется)
- 🖸 К розетке сети питания переменного тока

Замечания по установке:

Температура внутри этого принтера может стать эстремально высокой вследствие использования системы термодекалькомании. По этой причине следует устанавливать этот принтер в местах с хорошей вентиляцией. К тому же, не следует ставить на принтер никакие предметы. Следует оставить по крайней мере 10 см позади принтера для того, чтобы было возможно вынимание бумаги из отверстия для вынимания бумаги в случае её замятия.



Automatic Printing

[Automatic printing requires a Digital Video Camera (sold separately) with a System (EDIT) Socket.]

Using a Video Cord (sold separately) or an S-Video Cord (sold separately), connect the Digital Video Camera to the Video Printer. If the System Cord (sold separately) is also used to connect the System (EDIT) Socket on the Digital Video Camera to the EDIT Socket on the Video Printer, you can automatically search for and print still images that were recorded with the digital photo-shot function. (NV-DX1 does not feature)

Procedure

- 1. Turn on the Video Printer.
- 2. Turn on the Digital Video Camera.
- Perform the Auto Print operation through the Digital Video Camera. (For details, refer to the manual provided with the Digital Video Camera.)

(For a suitable Digital Video Camera and how to purchase the cable for Auto-Print, consult your Panasonic Dealer for details.)

- 1 Digital Video Camera (sold separately)
- 2 System EDIT Socket
- System Cord (sold separately)
- 4 EDIT Socket
- 5 S-VIDEO OUT Socket
- 6 S-VIDEO Cord (sold separately)
- S-VIDEO IN Socket
- VIDEO OUT Socket
- VIDEO Cord (sold separately)
- **10** VIDEO IN socket
- 1 VIDEO OUT Socket
- Video Cord (supplied)
- 1 To VIDEO IN socket
- Television (sold separately)
- 15 Power Socket
- (B) Power Cord (supplied)
- To AC Power Outlet


الطباعة الأوتوماتيكية

تتطلب الطباعة الأوتوماتيكينة كاميرا فيديو رقمية (تباع على حدة) بالمتبس (EDIT) للنظام

باستخدام سلك صورة (يباع على حدة) أو سلك صورة - S (يباع على حدة) قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقعية إلى طابعة الفيديو. إذا استخدم سلك النظام (يباع على حدة) أيضاً لتوصيل المقبس (EDIT) للنظام بكاميرا الفيديو الرقعية إلى المقبس EDIT الموجود بطابعة الفيديو، يمكنك أن تبحث أوتوماتيكياً عن الصور الثابتة للطباعة التي تم تسجيلها بوظيفة التصوير الفوتوغرافي الرقمي. (لا تتوفر هذه الميزة في الموديل NV-DX1)

الإجراء

- أدر طابعة الفيديو إلى وضبع التشغيل.
- 2. أدر كاميرا الفيديو الرقمية إلى وضع التشغيل.
- قم بتنفيذ تشغيل الطباعة الأوتوماتيكية من خلال كاميرا الفيديو الرقمية.
 (من أجل التفاصيل، إرجع إلى الدليل المترفر مع كاميرا الفيديو الرقمية.)
 (من أجل كاميرا الفيديو الرقمية المناسبة وكيفية شراء الكبل الخاص بالطباعة الاوتوماتيكية، إستشر وكيل باناسونيك من أجل التفاصيل.)
 - 🕡 كاميرا فيديو رقمية (تباع على حدة)
 - 🙋 مقبس التنقيع (EDIT) للنظام
 - النظام (بياع على حدة)
 - ﴿ EDIT مقبس التنقيع (EDIT)
 - 3 متيس خرج العبورة -S-VIDEO OUT) S-
 - 🗗 سلك المدورة -S-VIDEO) S- (يباع على حدة)
 - 🗗 متبس بخل المبرية S-VIDEO IN) S
 - المنورة (VIDEO OUT) مقبس غرج المنورة (VIDEO OUT)
 - السلك المبورة (VIDEO) (بياع على حدة)
 - 🐠 مقيس دخل الصبررة (VIDEO IN)
 - المنورة (VIDEO OUT) مقبس خرج المنورة
 - © سلك الصورة (VIDEO) (مرفق)
 - المان المارة (١٥٥٥) (مرفق) (VIDEO IN) إلى مقبس بهل الماورة (VIDEO IN)
 - 🗗 تليفزيون (يباع على حدة)
 - 🗗 مقبس القدرة
 - 🗗 سلك القدرة (مرفق)
 - و ألى مغرج قدرة التيار الكهربائي المتردد



Автоматическая печать [Для автоматической печати требуется цифровая видеокамера (продается отдельно), снабженная системным гнездом (EDIT).]

Используя видеокабель (продается отдельно), или видеокабель S-Video (продается отдельно), подсоедините цифровую видеокамеру к видеопринтеру. Если для подсоединения системного гнезда (EDIT) на цифровой видеокамере к гнезду EDIT на видеопринтере также используется системный кабель (продается отдельно), Вы можете выполнять автоматический поиск и печать изображений стоп-кадра, которые были записаны с использованием функции цифрового фотоснимка. (NV-DX1 не снабжена этой функцией.)

Процедура

- 1. Включите видеопринтер.
- 2. Включите цифровую видеокамеру.
- Выполните операцию автоматической печати с цифровой видеокамеры. (За подробностями обращайтесь к инструкции, прилагаемой к цифровой видеокамере.)

(За подробностями о подходящих цифровых видеокамерах и за справкой о покупке кабеля для автоматической печати обращайтесь к Вашему дилеру фирмы Panasonic.)

- Цифровая видеокамера (продается отдельно)
- Оистемное гнездо (EDIT)
- Оистемный кабель (продается отдельно)
- Пездо EDIT
- **⑤** Гнездо S-VIDEO OUT
- 6 Видеокабель S-VIDEO (продается отдельно)
- 🕜 Гнездо S-VIDEO IN
- Пездо VIDEO OUT
- Видеокабель VIDEO (продается отдельно)
- Гнездо VIDEO IN
- Theздо VIDEO OUT
- Видеокабель VIDEO (поставляется)
- **®** К гнезду VIDEO IN
- Телевизор (продается отдельно)
- Гнездо питания
- Сетевой шнур (поставляется):
- К розетке сети питания переменного тока

- Auto Print may stop if the Video Printer's speed is slowed down due to its cooling mechanisms. In this event, perform the Auto Print operation through the Video Camera again.
- If several photo-shots were recorded consecutively, some prints may be skipped during Auto Print.
- •If the ink or paper is replaced while Auto Print is in progress, one image may be inadvertently printed twice.
- The Auto Print function cannot be used to print multiple copies of the same image in succession.
- To stop Auto Print while it is in progress, press the Stop Button on the Digital Video Camera.
 Pressing the CLEAR Button on the Video Printer will not stop Auto Printing.

- قد نتوقف الطباعة الأوتوماتيكية إذا أبطأت سرعة طابعة الفيديو بسبب اليات التبريد. في
 هذه الحالة، نفذ تشغيل الطابعة الأوتوماتيكية. من خلال كاميرا الفيديو مرة أخرى.
 - إذا كانت عدة صور قوتوغرافية قد ثم تسجيلها بصورة منتابعة، يمكن تخطي بعض الطمعات أثناء الطباعة الأوتوماتيكية.
 - إذا تم استبدال الحبر أو الورق أثناء تقدم الطباعة الأوتوماتيكية، يمكن طباعة صورة واحدة مرتبن بصفة غير متعمدة.
- لا يمكن استخدام وظيفة الطباعة الأوتوماتيكية لطباعة نسخ متعددة لنفس الصورة في
 نتاسه.
- بيقاف الطباعة الاوتوماتيكية أثناء تقدمها، إضغط زر الإيقاف بكاميرا الفيديو الرقمية.
 ضغط الزر CLEAR بطابعة الفيديو لن يوقف الطابعة الاوتوماتيكية.



- Если скорость печати видеопринтера уменьшается вследствие мер по его охлаждению, возможна остановка печати. В этом случае выполните операцию автоматической печати с видеокамеры повторно.
- Если было записано последовательно несколько фотоснимков, во время автоматической печати возможен пропуск некоторых фотоснимков.
- •Если во время выполнения автоматической печати заменяются краска или бумага, одно изображение может быть ненамеренно напечатано дважды.
- Функция автоматической печати не может использоваться для последовательной печати нескольких копий одного изображения.
- Для остановки автоматической печати в процессе нажмите кнопку Стоп на цифровой видеокамере.
 Нажатием кнопки CLEAR на видеопринтере автоматическая печать не будет остановлена.

Paper That Can Be Used for Printing

The Digital Video Printer can use the following four types of paper. (Use Video Print Sets and Video Print Ink Cassettes that either bear the 🔀 mark or have been designated by Panasonic as suitable for this Video Printer.)

1 Standard paper

The Video Print Set VW-MPS50E is required.

[Sold separately: Ink Cassette and paper (50 sheets)]

- •This paper can be used as a postcard if a postage stamp is affixed.
- Do not affix stamps or adhesive paper to the paper or print on it with a word processor before printing. The paper may become curled, or the stamp may come off, resulting in a paper jam or malfunction in the Video Printer.
- •Do not write on the paper before printing on it with the Video Printer.
- •When writing on a printed surface, use a permanent marker (oil-based). In this case, do not allow printed surfaces to come into contact with each other.
- ·Permanent markers, washable markers, pencils, and ballpoint pens can all be used to write on the back of the printed images. However, be careful not to apply too much pressure when writing on the back since this will leave marks on the printed surface.

Adhesive paper

- •Do not peel off the adhesive before printing. This can cause a paper jam or malfunction in the Video Printer.
- •When affixing the adhesive paper to another surface (paper, glass, plastic, metal, etc.), carefully clean the surface of all dirt and foreign matter.
- When cutting off adhesive paper after printing, use a "one-sheet cutter" (available at stores) to cut the adhesive paper with the backing paper still in place.

الورق الذي مكن استخدامه من أجل الطباعة

بمكن لطابعة الفيديو الرقمية أن تستخدم الأنواع الأربعة التالية الورق. (إستخدم مجموعات طباعة الفيديو وكاسبتات حبر الطباعة التي إما أن تحمل العلامة أ باناسونيك على أنها مناسية من أجل طابعة الفيديو هذه.)

الورق القياسي
 تكون هناك حاجة فجموعة الورق VW-MPS50E.

(تياع على حدة: كاسبيت الحبر والورق [50 ورقة])

- يمكن استخدام هذا الررق كبطاقة بريدية إذا لصق عليه طايع بريد.
- لا تلصق طوليم أو ورق لاصل أو تطبع عليه بواسطة جهاز معالجة الكلمات (الكمبيوتر الشخصي) قبل الطياعة. قد يصبح الورق متجعداً، أو قد ينخلع الطابع مؤدياً إلى إنحشار الورق أو خلل في وظيفة طايعة الفيديو.
 - لا تكتب على الورق قبل الطباعة عليه يطابعة الفيديو،
- عند الكتابة على سطح مطبوع، إستخدم قلم ثايت الكتابة (قاعدة زينية). في هذه الحالة، لا تدع الأسطح المطيوعة تالامس يعضبها الأهر.
- يمكن استخدام جميع الأقلام الثابتة، الأقلام التي يمكن غسل كتابتها ، الأقلام الرصاص واقلام الحبر الجاف للكتابة على خلفية المدور المطبوعة ، مع ذلك ، احرص على عدم إحداث ضغط زائد عند الكتابة على الخلفية حيث أن هذا سيترك علامات على السطح المطبوع ،

😧 الورق اللاصق

- لا تقشر الملصق قبل الطباعة ، هذا قد يسبب إنحشار الورق أو خلل بوظيفة طابعة
- * عند لصق الورق اللاصق على سطح آخر (ورق، زجاج ، بالاستيك ، معدن ، إلخ) ، نظف السطح بعناية من كافة الأوساخ والمواد الغريبة .
 - عند قص الورق اللاصق بعد الطباعة ، إستخدم قاطعة ورقة واحدة ` (متوفرة في الممال التجارية) لقطع الورق اللاصق مع الإحتفاظ بورق الخلفية في مكانه .

Бумага, которая может использоваться для печати

Для цифрового видеопринтера могут использоваться следующие четыре типа бумаги. (Используйте наборы для видеопечати или кассеты с краской для видеопечати, которые либо отмечены знаком [——], либо были определены фирмой Panasonic в качестве подходящих для этого видеопринтера.)


1 Стандартная бумага Требуется набор для видеопечати VW-MPS50E.

[Продается отдельно: кассета с краской и бумага (50 страниц)]


- Эта бумага может использоваться как открытка, если Вы приклеите соответствующее количество марок.
- •Перед печатью изображений на бумаге с помощью видеопринтера не приклеивайте на неё марки или клеящую бумагу и не печатайте на ней с помощью электронной печатной машинки. Бумага может завернуться, или марка может отклеиться, в результате может произойти замятие бумаги или неполадка видеопринтера.
- Перед печатью на бумаге с помощью видеопринтера не пишите на ней.
- Для письма на напечатанной поверхности используйте стойкий маркировочный карандаш (на масляной основе). В этом случае не допускайте контакта друг с другом напечатанных поверхностей.
- •Для письма на обратной стороне напечатанных изображений могут быть использованы стойкие маркировочные карандаши, смываемые маркировочные карандаши, карандаши и шариковые ручки. Однако не следует прикладывать слишком большое усилие при письме на обратной стороне, так как можно оставить следы на напечатанной поверхности.

2 Клейкая бумага

- Не снимайте клейкий слой перед печатью. Это может стать причиной замятия бумаги или неполадки видеопринтера.
- •При прикреплении клейкой бумаги к другой поверхности (бумага, стекло, пластик, металл и т.п.) тщательно очистите поверхность от грязи и посторонних веществ.
- При обрезании клейкой бумаги после печати используйте "однолистный резак" (имеется в продаже в магазинах) для обрезания клейкой бумаги с оставлением заднего слоя бумаги.



2



ENGLISH


Inserting the Printing Paper

- 1 Open the cover of the Paper Cassette (supplied).
 - 1 Slide the switch, and
 - A Raise the cover.
- 2 Place the paper in the Paper Cassette with the blank side to be printed facing up.
 - The Paper Cassette can hold up to 25 sheets of standard paper.
 - Tuck the paper under the two tabs.
- 3 Close the cover.
- 4 Open the cover of the Paper Slot. To open, press "PUSH OPEN" at the top right of the cover.
- 5 Push the Paper Cassette into the Video Printer as far as it will go.
- Do not bend or fold the paper or place it in the cassette with the wrong side facing upward.
- •Do not soil the printing side (blank side) of the paper.
- Fan the paper before placing it in the Paper Cassette.
- The front end of the Paper Cassette Slot becomes the left side of the image to be printed.
- Do not remove the Paper Cassette while printing is in progress.
- After printing, remove the Paper Cassette and close the cover of the Paper Cassette Slot.

عريسي

إدخال ورق الطباعة

- 1 إفتح غطاء كاسيت الورق (مرفق).
 - إراق المفتاح، و
 - ﴿ إِرْفِي النطاء.
- ضع الورق في كاسيت الورق بحيث يكون الوجه الفاضى المراد الطبع عليه متجهاً للأعلى.
- يمكن أن يسترعب كاسيت الورق حتى 25 ورقة من الورق القياسي أو الورق اللاصق، أو 10 بطاقات بريدية.
 - دس الورق تحت اللسانين.
 - 3 إغلق الغطاء.
 - إفتح غطاء فتحة الورق.
 لفتح، إضفط "PUSH OPEN" عند الجانب العلري الأيمن النطاء.
- 5 إدفع كاسيت الورق في طابعة الفيديو لأبعد ما يصل إليه.
 - لا تثني أو تطوي الورق أو تضعه في الكاسيت بالوجه المخالف متجهاً للأعلى.
 - لا توسيَّعُ وجه الطَّباعة (الوجه الشاغر) الورق.
 - خلفل الورق قبل وضعه في كاسيت الورق.
- يصبح الطرف الأمامي لفتَّمة كاسيت الورق الجانب الأيسر للصورة المراد طباعتها،
 - لا تنزع كاسيت الورق أثناء تقدم عملية الطباعة.
 - * بعد الطباعة، إنزع كاسيت الورق واغلق غطاء فتحة كاسيت الورق.



Установка бумаги для печати

- **1** Откройте крышку кассеты для бумаги (поставляется).
 - Сдвиньте переключатель и
 - Поднимите крышку.
- 2 Поместите бумагу в кассету для бумаги с чистой стороной, на которой должно лечататься изображение, обращенной вверх.
 - •Кассета для бумаги может вмещать до 25 листов стандартной бумаги или клейкой.
 - •Подогните бумагу под два выступа.
- 3 закройте крышку.
- 4 Откройте крышку паза для кассеты для бумаги.

Для открывания нажмите кнопку "PUSH OPEN" в правом верхнем углу крышки.

- 5 Задвиньте кассету для бумаги в видеопринтер до упора.
- Не сгибайте и не заворачивайте бумагу, и не кладите её в кассету с обращенной вверх неправильной стороной.
- Не пачкайте сторону бумаги, предназначенную для печати (чистую сторону).
- •Перед размещением бумаги в кассету для бумаги разверните её веером.
- Передний конец паза для кассеты для бумаги становится левой стороной изображения, подлежащего печати.
- Не следует вынимать кассету для бумаги во время выполнения печати.
- По окончании печати выньте кассету для бумаги и закройте крышку паза для кассеты для бумаги.

Inserting the Ink Cassette

- Open the Ink Cassette Compartment Door.
- Take up any slack in the ink Cassette Film. Insert a finger in a spool and turn it in the direction indicated by the arrow.
 - •Ink Cassettes are included in the Video Print Sets (sold separately). (→ 16)
- 3 With the recessed part facing upward, push the Ink Cassette into the Video Printer as far as it will go.
 - Recessed part
- Close the ink Cassette Compartment Door. Check that the lnk Cassette has been inserted all the way before closing the Compartment Door.
- Do not touch the ink film in the lnk Cassette, and do not try to pull it out of the cassette.
- Do not peel off the label on the Ink Cassette.
- The "ink film" refers to the wide tape that is inside the Ink Cassette.
- •When all of the ink film in an Ink Cassette has been used up, replace the lnk Cassette with a new one. Used Ink Cassettes cannot be reused.
- For best printing results, use only the printing paper and Ink Cassette packaged together as a Video Print Set.

Removing the Ink Cassette

- Push up the Ink Cassette EJECT Lever, and then pull the Ink Cassette straight out.
- 1 Ink Cassette EJECT Lever
- 2 Ink Cassette

إدخال كاسبيت الحبر

- 1 إفتح باب حجيرة كاسبت الحبر.
- 2 أزل أي إرتخاء في فيلم كاسيت الحبر.
- أدخل أمسيعاً في بكرة وأدرها في الإنجاء المبين بواسطة السهم.
- كاسبتات الحبر مشمولة في مجموعات طباعة الفيديو (تباع على حدة).
- الجزء الغائر متجهاً للأعلى. إدفع كاسيت الحبر في طابعة الفيديو بقدر ما يصل إليه. • جرد غائر
 - 4 إغلق باب حجيرة كاسيت الحبر.

تحقق من أن كاسيت الحبر قد تم إدخاله بالكامل قبل غلق باب الحجيرة.


- لا تلمس غيام العبر الموجود في كاسيت العبر، ولا تحاول سعيه إلى خارج الكاسيت.
 لا تخلع البطاقة الموجودة على كاسبت العبر.


 - تشير كلمة 'فيلم الحبر' إلى الشريط العريض الموجود بداخل كأسبت الحبر،
- عند استهلاك كل فيلم الحبر الموجود بداخل كاسيت الحبر؛ إستبدل كاسيت الحبر بأخر جديد، لا يمكن إعادة إستخدام كاسيتات الحير المستخدمة،
- من أجل أفضل طباعة، إستخدم نقط ورق الطباعة وكاسبت الحبر المعبأ مماً كمجموعة طباعة فيدين.

نزع كاسيت الحبر

- إدفع نراع إخراج كاسيت الحبر EJECT للأعلى، وحيننذ إسحب كاسيت الحبر على إستقامته للخارج.
 - إدفع الورق تحت اللسائين.
 - (EJECT) نراع إخراج كاسيت العبر







Установка кассеты с краской


- Откройте дверцу отсека кассеты с краской.
- Подтяните слабину в ленте кассеты с краской.
 - Вставьте палец в катушку и поверните её в направлении, указанном стрелкой.
 - Кассета с краской входит в наборы для видеопечати (продаются отдельно). (→ 17)
- 3 Задвиньте кассету с краской в видеопринтер до упора так, чтобы часть с выемкой была обращена вверх.
 - Часть с выемкой
- 4 Закройте дверцу отсека кассеты с краской.

Перед закрыванием дверцы отсека проверьте, что кассета с краской была вставлена полностью.

- Не прикасайтесь к красящей ленте в кассете с краской и не пытайтесь вытащить её из кассеты.
- Не снимайте этикетку на кассете с краской.
- "Красящая лента" является широкой лентой, находящейся внутри кассеты с краской.
- Когда будет использована вся красящая лента в кассете с краской, замените кассету с краской новой. Использованные кассеты с краской не могут быть использованы повторно.
- Для получения наилучших результатов печати используйте только бумагу для печати и кассеты с краской, запакованные вместе и продающиеся как набор для видеопечати.

Удаление кассеты с краской

- •Поднимите кверху рычажок выброса кассеты с краской EJECT, а затем сразу же вытащите кассету с краской.
 - Рычажок выброса кассеты с краской EJECT
 - Кассета с краской



Printing from Video Input (Printing an image from the VIDEO IN or S-VIDEO IN socket)

- Before printing, check that an Ink Cassette has been inserted in the Ink Cassette Compartment.
- Check that paper has been placed in the Paper Cassette, and then start the printing procedure.
- 1 Press the **(b/I (Power) Button to turn the printer on.**The ON Lamp lights up.
- 2 Set the INPUT SELECT Switch to "VIDEO".
- While watching the television screen, press the MEMORY Button at the scene that you want to print.
 - The PRINT Lamp lights up.
 - To store a new scene in memory, press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off. Then, press the MEMORY Button again to store a new image in memory.
- Check that the PRINT Lamp on the Video Printer is lit, and then press the PRINT Button.
 - Printing starts.
 - During printing, the picture that is being input from the memory appears on the television screen:
 - When printing is finished, the picture that is being input from the video source appears on the television screen again.

While printing is in progress, the only button on the Video Printer that functions is the CLEAR Button for cancelling the printing of multiple sheets.

غربي

الطباعة من دخل الصورة

(طباعة صورة من المقبس VIDEO IN أو S-VIDEO IN)

- قبل الطباعة، تحقق من أن كاسيت الحبر قد تم إدخاله في حجيرة كاسيت الحبر،
- تحقق من أن الررق قد تم وضعه في كاسبت الورق، وحينتُذ إبدأ إجراء الطباعة.
- 1 إضغط الزر ا / ((القدرة) لإدارة الطابعة إلى وضع التشغيل. تفير الله POWER.
 - 2 قم بتهيئة المفتاح INPUT SELECT إلى "VIDEO".
 - ل بينما تشاهد شاشة التليفزيون. إضغط الزر MEMORY عند المنظر الذي تريد أن تطبعه.
 - تضي لبة الطباعة PRINT.
 - لتخرين المنظر الجديد في الذاكرة، إضغط الزر MONITOR بحيث تنطفئ
 اللبة PRINT. حينند، إضغط الزر MEMORY مرة اخرى لتخزين
 الصورة الجديدة في الذاكرة.
 - 4 خقق من أن اللمبة PRINT الموجودة بطابعة الفيديو مضيئة. وحينئذ إضغط الزر PRINT.
 - تبدأ الطباعة.
- أثناء الطباعة، تظهر الممورة التي يتم إدخالها من الذاكرة على شاشة التليفزيون.
 - عند إنتهاء الطباعة، تظهر الصورة التي يتم إدخالها من مصدر الفيديو على
 شاشة التلهذيون مرة أخرى.

إثناء تقدم الطباعة. يكون الزر الوحيد الذي يعمل بطابعة الفيديو هو الزر CLEAR من أجل طباعة الصفحات المتعددة.










Печать со входа видеосигнала (Печать изображения с гнезда VIDEO IN или S-VIDEO IN)

- •Перед началом печати проверьте, что кассета с краской была установлена в отсек кассеты с краской.
- •Проверьте, что бумага была помещена в кассету для бумаги, а затем начните процедуру печати.
- 1 Нажмите кнопку ФЛ (питание) для включения принтера. Высвечивается лампа ON.
- 2 Установите переключатель INPUT SELECT в положение "VIDEO".
- 3 Во время просмотра на телевизионном экране нажмите кнопку MEMORY во время показа сцены, которую Вы желаете напечатать.
 - •Высвечивается лампа PRINT.
 - Для сохранения в памяти новой сцены нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT. Затем нажмите кнопку MEMORY снова для сохранения в памяти нового изображения.
- 4 Проверьте, что на видеопринтере высветилась лампа PRINT, а затем нажмите кнопку PRINT.
 - •Начинается печать.
 - Во время печати изображение, которое подавалась из памяти, появляется на телевизионном экране.
 - •После окончания печати изображение, которое подается с входного источника снова появляется на телевизионном экране.

Во время выполнения печати единственной функционирующей кнопкой на видеопринтере является кнопка CLEAR для отмены печати нескольких листов.



Blur Reduction

Use this button when the picture stored in memory is blurred because the subject is moving. "FIELD" appears on the screen when the FIELD/FRAME Button is pressed.

 The television may make the picture stored in memory appear slightly blurry. However, this does not affect the printing.

Printing Multiple Copies of the Same Image Set the number of prints on the MENU Screen (up to 10 sheets). (→ 32)

- The remaining sheets to be printed are shown at the top right of the television screen. This number includes the sheet being printed.
- To cancel continuous printing when two or more sheets remain, press the CLEAR Button.

If a Paper Jam Occurs

A "REMOVE JAMMED PAPER" error message is displayed, and the ERROR Lamp flashes. When this happens, remove the paper where it has jammed (1) or 2 in the figure above).

If the paper cannot be removed, turn off the printer. Then, turn the printer on again and remove the paper from either ① or ②.

- Rear Paper Removal Port
- 2 Print Exit (above the Paper Cassette)
- If the Paper Cassette is removed while printing is in progress, paper will become jammed in the Print Exit (above the Paper Cassette) and be unable to be pulled out. Insert the Paper Cassette and turn the printer on again to discharge the paper.

عربي

تقليل طمس معالم الصورة

إستقدم هذا الزر عندما تكون الصورة المفزنة في الذاكرة مطموسة المعالم لأن الموضوع يتمرك. يظهر "Blur Reduction" على الشاشة عند ضغط الزر FIELD/FRAME.

قد يجعل التليفزيون المسورة المخزنة في الذاكرة تظهر مطموسة المعالم قليلاً. مع ذلك،
 هذا لا يؤثر على الطباعة.

طباعة نسخ متعددة من نفس الصورة


قم يتهيئة عدد الطبعات على شاشة القائمة MENU (حتى 10 ورقات). (32 🕁

- تبين الصفحات المثبقية المرتبع طباعتها على الطرف الطوي الأيمن نشاشة التليفزيون.
 ليشمل هذا العدد الصفحة التي يتم طباعتها.
- إلغاء الطباعة المتواصلة عندما يتبقى صفحتين أو أكثر، إضغط الزر CLEAR.

إذا حدث إنحشار للورق

تُعرض رسالة الخطأ "REMOVE JAMMED PAPER" إنزع الورق المشور، وتومض اللمية ERROR.

- 🛈 منفذ خلفی لنزع الورق
- مخرج الطباعة (فوق كاسبت الورق).
- إذا تم نزع كاسيت الورق أثناء تقدم الطباعة، سيصبح الورق محشوراً في مخرج الطباعة (فوق كاسيت الورق) وسوف يكون غير قادر على أن يسمب للخارج، أدخل كاسيت الورق وأدر الطابعة إلى وضع التشغيل مرة أخرى لإخراج الورق.



Уменьшение размытости

Используйте эту кнопку, когда изображение, хранящееся в памяти, размыто вследствие движения объекта.

При нажатии кнопки FIELD/FRAME на экране появляется индикация "FIELD".

 Возможно, что изображение, хранящееся в памяти будет слега размытым при просмотре на телевизионном экране. Однако это не влияет на печать.

Печать нескольких копий одного изображения

Установите количество копий на экране MENU (до 10 листов). (→ 33)

- В верхнем правом углу телевизионного экрана показываются оставшиеся листы, подлежащие печати. Это количество включает лист, находящийся в печати.
- Для отмены непрерывной печати, когда осталось два или более листов, нажмите кнопку CLEAR.


Если замялась бумага

Высвечивается сообщение сбоя "REMOVE JAMMED PAPER", и мигает лампа ERROR.

Если это произойдет, выньте бумагу там, где она замялась (1 или 2 на рисунке вверху). Если вынимание бумаги невозможно, выключите принтер.

Затем включите принтер снова и удалите бумагу из положения 1 или 2.

- Отверстие для вынимания бумаги на задней панели
- Выход копий (над кассетой для бумаги)
- ◆Если кассета для бумаги вынимается во время выполнения печати, бумага замнется на выходе копий (над кассетой для бумаги), и её невозможно будет вытащить. Вставьте кассету для бумаги и включите принтер снова для извлечения бумаги.



- •When printing starts, the "———" display shown at the top right of the screen changes to "☆——".
- "☆---": Printing in progress
- "ద్దా Printing in progress
- "☆☆☆": Printing is completed when the ☆ mark flashes and then lights up.
- (The ☆ mark indicates the printing progress.)
- Do not pull the paper while it is moving during the printing operation.
- Do not remove the Paper Cassette while printing is in progress.
- Do not take out the Ink Cassette while printing is in progress.
- If there is no paper in the Paper Cassette or if the paper is not inserted properly, the "SET PAPER AND PUSH [PRINT]" message may appear after the PRINT Button is pressed (after approx. 25 seconds). When this happens, reinsert the paper correctly.
- Printing may take more time for continuous printing of two or more sheets or when printing at high or low temperatures. Also, if the Video Printer becomes hot, the edges of the printed images may be slightly discolored.
- Please note that if the paper is bent or folded, the prints may fall from the Print Exit (above the Paper Cassette).
- To prevent paper jams, do not allow more than 10 sheets of paper to accumulate at the Print Exit.

To Print the Same Image Again

After printing is finished, press the MONITOR Button again so that the image displayed on the television screen is stored in the memory. Then, press the PRINT Button to print the same image again.

After Printing

- 1. Remove the printed paper.
- 2. Take out the Paper Cassette.
- 3. Close the cover of the Paper Cassette slot.
- 4. Turn the printer off by pressing the 🖒/I (Power)
 - The STAND BY Lamp lights up.

تعربى

- * عندما ثهدأ الطباعة، يتغير العرض "- -" المبين على الطرف العلوي الأيمن للشاشة إلى "- - جمّ".
 - "-- -- ": الطباعة في حالة تقدم
 - " 소소 : الطباعة في حالة تقدم
 - "公公公": إكتملت الطباعة عندما تومض العلامة 公 وحيننذ تبقى مضيئة (تبين العلامة 会 تقدم الطباعة.)
 - لا تقم يسبحب الورق بينما يكون متحركا أثناء عملية الطباعة.
 - لا تنزع كاسبت الورق بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
 - لا تقم بإخراج كاسيت الحبر بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
- إذا لم يكن هناك ورق في كاسيت الورق أو إذا لم يتم تركيب الورق بصورة سليمة، قد
 تظهر الرسالة قم بتهيئة الورق واضغط زر الطباعة

"SET PAPER AND PUSH [PRINT]" بعد ضغطالزر PRINT)" بعد ضغطالزر PRINT (بعد 25 ثانية تقريباً). عندما يعدث هذا، أعد تركيب الورق بصورة صحيحة.


- قد تستغرق الطباعة وقتاً أطول من أجل الطباعة المتواصلة لورقتين أو أكثر أو عند
 الطباعة في درجات الحرارة العالية أو المتخفضة. أيضاً، إذا أصبحت طابعة الفيديو
 ساخنة، قد تصبح حواف الصور المطبوعة باهنة الألوان قليلاً.
- يُرجى ملاحظة أنه إذا كان الورق مثنيا أو مطوياً، قد تسقط الأوراق المطبوعة من مخرج
 الطباعة (فوق كاسبت الورق).
 - * لمنع إنعشارات الورق، لا تسمح بتراكم أكثر من 10 ورقات في مخرج الطباعة.

لطباعة نفس الصورة مرة أخرى

بعد إنتهاء الطباعة، إضغط الزر MONITOR مرة أخرى بحيث يتم تخزين الصورة المعروضة على شاشة التليغزيون في الذاكرة. حينظ، إضغط الزرPRINT لطباعة نفس الصورة مرة أخرى.

بعد الطباعة

- 1. إنزع الورق المطبوع.
- 2. أغرج كاسيت الورق.
- إغلق غطاء فتحة كاسيت الورق.
- أدر الطابعة إلى وضع القفل عن طريق ضغط الزر أ / (القدرة).
 تضئ لمة التأهب STAND BY.




- Когда начинается печать, индикация "———", показываемая в верхнем правом углу экрана, изменяется на "☆——".
 - "☆---": Выполняется печать
 - "☆☆—": Выполняется печать
- "☆☆☆": Когда значок х мигает, а затем высвечивается, печать закончена. (Значок ☆ показывает продвижение печати.)
- Не тяните за бумагу при её движении во время операции печати,
- Не вынимайте кассету для бумаги во время выполнения печати.
- Не вынимайте кассету с краской во время выполнения печати.
- €ЕСЛИ В КАССЕТЕ ДЛЯ БУМАГИ НЕТ БУМАГИ, ИЛИ БУМАГА
 УСТАНОВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО, МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
 СООБЩЕНИЕ "SET PAPER AND PUSH [PRINT]" ПОСЛЕ
 НАЖАТИЯ КНОПКИ PRINT (ЧЕРЕЗ ПРИБЛИЗ. 25 СЕКУНД).
 ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, УСТАНОВИТЕ БУМАГУ ПОВТОРНО.
- •Печать может занять больше времени для непрерывной печати двух или более листов или при выполнении печати при высоких или низких температурах. К тому же, если видеопринтер нагревается, возможно легкое обесцвечивание краев напечатанных изображений.
- •Обратите, пожалуйста, внимание, что если бумага помята или сложена, копии могут выпасть с выхода копий (над кассетой для бумаги).
- Для предотвращения замятия бумаги не допускайте накопления более 10 листов бумаги на выходе копий.

Для повторной печати того же изображения По окончании печати нажмите кнопку MONITOR снова так, чтобы изображение, показываемое на телевизионном экране, сохранилось в памяти. Затем нажмите кнопку PRINT для печати того же изображения.

После печати

- 1. Выньте отпечатанную бумагу.
- 2. Вытащите кассету для бумаги.
- 3. Закройте крышку паза для кассеты для бумаги.
- 4. Выключите принтер нажатием кнопки 0/1 (питание).
 - •Высвечивается лампа STAND BY.



Using MENU Mode

The settings for the functions in the Video Printer are made at the MENU Screen.

- 1 Press the MENU Button.
 The MENU Screen is displayed on the television screen.
- 2 Use the ▲ and ▼ Buttons to select the desired menu.

 The mark indicates the selected item.
- 3 Use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired setting.
 The selected setting is indicated by brackets [].
- 4 Press the ENTER Button to complete the setting.
 The MENU Screen disappears from the television screen.
- •The ◀ ▲ ▼ ▶ Buttons, ENTER Button, and ₺/I (Power) Button are the only buttons that function while the MENU Screen is displayed.
- Once you set "PICTURE," [ADJ] is displayed on the MENU Screen. The previous settings are maintained in memory until you select [SET] to implement the new settings.
- Once you set "FRAME" or "TITLE," [ON] is displayed on the MENU Screen. The previous settings are maintained in memory until you select [SET] to implement the new settings.
- The stored settings are erased when the power cord is unplugged.
- If the letters are blurred and difficult to read when the MENU Screen is displayed, go to the MEMORY Screen and then return to the MENU Screen to make the settings.

عربى

إستخدام وضع القائمة MENU

يتم إجراء أرضاع التهيئة الخاصة بالوظائف المرجودة في طابعة الفيديو على شاشة القائمة MENI I

- أً إضفط الزر MENU. تُعرض شاشة القائمة MENU على شاشة القليفزيون.
- 2 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار القائمة المرغوبة.
 تين العلامة ﴿ البند المغتار.
 - استخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار وضع التهيئة المرغوب.
 بين وضع التهيئة المختار بواسطة التوسين [].
 - 4 إضغط الزر ENTER لإتمام التهيئة. تختفي شاشة القاشة MENU من على شاشة القاشة
- الأزرار ◄ ▲ ▼ ◄. الزر ENTER . والزر / أن (القدرة) من الأزرار التي تعمل فقط بينما تكون القائمة MENU معروضة.
 - بمجرد أن تقوم بتبيئة "PICTURE" ، يعرض [ADJ] على شاشة القائمة
 MENU. تعفظ أوضاع النبيئة السابقة في الذاكرة حتى تختار [SET] لتنفيذ
 أمضاء النبئة العديدة.
- بمجرد أن تقوم بتهيئة "FRAME" أو "TITLE" ويتم عرض [ON] على شاشة
 القائمة MENU. تحفظ أوضاع التهيئة السابقة في الذاكرة حتى تختار [SET]
 لتنفيذ أوضاع التهيئة الجديدة.
 - بتم محر أوضاع التهيئة المخزئة عند فصل قابس سلك القدرة.
- إذا كانت الحروف مطمرسة المعالم وصحية القراءة عند عرض شاشة القائمة MENU.
 إنتقل إلى شاشة الذاكرة MEMORY ثم عُد إلى شاشة القائمة MENU لممل أوضاع التهيئة.








Использование режима MENU

Эти установки для функций видеопринтера сделаны на экране MENU.

- **1** Нажмите кнопку MENU.
 На телевизионном экране высвечивается экран
- 2 Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора желаемого пункта меню. Значок இ указывает выбранный пункт.
- 3 Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора желаемой установки.
 Выбранная установка указана в скобках [].
- 4 Нажмите кнопку ENTER для окончания установки.
 Экран MENU исчезает с телевизионного экрана.
- Во время высвечивания экрана MENU функционируют только кнопки ◀ ▲ ▼ ▶, кнопка ENTER и кнопка ூ// (питание).
- Как только Вы установили пункт "PICTURE", на экране MENU высвечивается индикация [ADJ]. Предыдущие установки сохраняются в памяти до тех пор, пока Вы не выберите позицию [SET] для выполнения новых установок.
- Как только Вы установили пункт "FRAME" или "TITLE", на экране MENU высвечивается индикация [ON]. Предыдущие установки сохраняются в памяти до тех пор, пока Вы не выберите позицию [SET] для выполнения новых установок.
- Хранящиеся установки стираются при отключении сетевого шнура.
- Если буквы нечёткие и трудны в прочтении при высвечивании экрана MENU перейдите к экрану MEMORY, а затем вернитесь к экрану MENU для выполнения установок.



Menu Description

O PRINT:

Use the ◀ and ▶ Buttons to set the number of prints (from 1 to 10) desired.

PORMAT:

If [SET] is selected, use the ▲ and ▼ Buttons to select each print function. (→ 38-48)

PICTURE:

If [SET] is selected, you can adjust the picture quality. (**→** 34)

FRAME:

If [SET] is selected, you can make your own trimming frame. (→ 80)

6 TITLE:

If [SET] is selected, you can make your own tities. (→ 84)

6 OSD (On Screen Display):

Use the ◀ and ▶ Buttons to select [ON] or [OFF] for the screen display.

 Error messages, menus, and the preset title menu are still displayed even when [OFF] is selected for

(The setting for OSD is still stored even when the INPUT SELECT Switch is set to "PC CARD").

@ CINEMA:

[ON] All pictures are printed in wide dimensions. [OFF] All images, including wide images, are printed in normal dimensions.

- •When normal-sized images are printed as wide images, the printed picture is stretched horizontally $(\triangle).$
- When wide images are printed as normal-sized images, the printed picture is stretched vertically (B).

وصف القائمة

: (الطبعة) PRINT (الطبعة) إستخدم الزرين ◄ و ◄ لتبيئة عدد الصفحات المطبوعة (من 1 إلى 10) المرغوبة.

: (البينة) FORMAT **②**

إذا تم إختيار [SET] ، إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار كل وظيفة صفحة مطبرعة (48 - 38 ♦)

> : (المنزية) PICTURE **(3** إذا تم اختيار [SET] ، يمكنك أن تضبط جودة الصورة (34 ←)

: (الإمال) FRAME (الإمال) إذا تم إختيار [SET]، يمكنك أن تقوم بعمل الإطار المزركش الخاص بك. (80 👉

🔂 TITLE (النثران) :

إذا تم إختيار [SET] ، يمكنك القيام بعمل العناوين الخاصة بك. (84 →)

OSD (العرض على الشاشة):

إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار [ON] أو [OFF] من أجل عرض الشاشة. تظل رسائل الغطأ، القوائم وقائمة العناوين المضبوطة مسبقاً معروضة حتى عند إختيار [OFF] من أجل OSD.

(يظل الوضيع الفاص بالعرض OSD مخزتاً حتى عند تهيئة المفتاح INPUT SELECT الى "PC CARD").

: (ناسمة) WIDE 🕢

ON] تطبع جميع الصور بأبعاد واسعة.

[OFF] تطبع جميع الصور، بما في ذلك الصور الواسعة بأيعاد عادية.

عند طبع الصور ذات المقاس العادي كصور واسعة، يتم توسيع الصورة المطبوعة أفقياً (١٠).

عند طبع الصور الواسعة كصور ذات مقاس عادي، تتسع الصورة المطبوعة رأسياً













Описание меню

Копия PRINT:
Используйте кнопки
 и
 для установки
 желаемого количества копий (от 1 до 10).

Формат печати FORMAT:
 Если выбрана позиция [SET], используйте кнопки
 ▲ и ▼ для выбора функции для каждого фотоснимка. (→ 39–49)

З Изображение PICTURE: Если выбрана позиция [SET], возможна регулировка качества изображения. (→ 35)

 Кадр FRAME:
 Если выбрана позиция [SET], Вы можете сделать Ваш собственный вырезанный кадр. (→ 81)

⑤ Титры TITLE: Если выбрана позиция [SET], Вы можете создавать Ваши собственные титры. (→ 85)

ОSD (отображение информации на экране ТВ): Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора [ON] или [OFF] для отображения информации на экране. •Сообщения о сбоях, меню и меню предустановленных титров все еще высвечиваются, даже если выбрана позиция [OFF] для пункта OSD. (Установка для пункта OSD все еще сохраняется, даже если переключатель INPUT SELECT установлен в положение "РС CARD".)


№ Широкий режим CINEMA:

[ON] Все фотоснимки печатаются в широком формате.

[OFF] Все изображения, включая широкие изображения, печатаются в нормальном формате.

 Если изображения нормального размера печатаются как широкие изображения, напечатанные фотоснимки растянуты по горизонтали (▲).

 Если широкие изображения печатаются как изображения нормального размера, напечатанные фотоснимки растянуты по вертикали (®).



For Optimum Printing Results (PICTURE)

Although the picture quality of an image that you want to print can be adjusted before storing the image in memory, for optimum results we recommend that you adjust the picture quality of the image after you have stored it in memory.

- Press the MENU Button and use the ▼ Button to select "PICTURE".
- 2 Use the ► Button to select [SET].
- Use the ▲ and ▼ Buttons to select the picture quality item that you want to adjust. See the adjustment items below.
- Use the ◀ and ▶ Buttons to adjust the level.
- Press the ENTER Button.

Picture Quality Adjustment Items

The adjustments shown below change in the following

→C-LEVEL←→C-BALANCE←--→BRIGHTNESS← -SHARPNESS←-----CONTRAST←

C-LEVEL:

This setting lets you adjust to the desired

colour intensity.

C-BALANCE:

This setting lets you reproduce colours

with the correct balance.

BRIGHTNESS: This setting lets dark parts become more

visible.

CONTRAST:

This setting lets you adjust the difference

between the light and dark parts of the

picture.

SHARPNESS: This setting lets you adjust the contours.

- The C-LEVEL, C-BALANCE, BRIGHTNESS, and CONTRAST settings can be adjusted from -9 to +9 using the ◀ and ▶ Buttons.
- •The level of SHARPNESS can be set to L (Low), M (Medium), or H (High) using the ◀ and ▶ Buttons.

من أجل أفضل نتائج للطباعة

على الرغم من أن جودة الصورة التي تريد أن تطبعها يمكن ضبطها من قبل تخزينها في الذاكرة، من أجل تحقيق أفضل النتائج فإننانوصي بأن تضبط جودة الصورة للصورة بعد أن تخزنها في الذاكرة،

T إضغط الزر MENU واستخدم الزر ▼ لاختيار "PICTURE"

2 إستخدم الزر ط لاختيار [SET].


إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار بند جودة الصورة الذي تريد أن تضبطه. أنظر بنود الضبط للأسفل.

4 استخدم الزرين ◄ و ◄ لضبط المستوى.

5 اضغط الزر ENTER.

بنود ضبط جودة الصورة

تتغير أوضاه الضبط المبينه للأسفل في الترتيب انتالي.



: تمكنك هذه التهيئة من ضبط شدة اللون.

COLOR (الابن)

تمكنك هذه التهيئة من إنتاج ألوان بتوازن صحيح.

TINT (الدرجة)

(النموع) BRIGHTNESS تمكن هذه التهيئة الأجزاء الداكنة من أن تصبح

: تمكنك هذه التهيئة من أن تضبط الفرق بين الأجزاء

CONTRAST (التباين)

الفاتحة والداكنة في الصورة.


(العدة) SHARPNESS : تمكنك هذه التهيئة من ضبط حدود الصورة،

• يمكن ضبط أرضاع التبية BRIGHTNESS ،TINT ،COLOR و

ČONTRAST من 9- إلى 9+ باستفدام الزدين ◄ و ◄.


 يمكن تبيئة مستوى العدة SHARPNESS إلى بأ (منخفض)، M (متوسط)، أو H (عالي) باستخدام الزرين ◄ و ◄.











ENTER

РУССКИЙ ЯЗЫК

Для оптимальных результатов печати (PICTURE)

Хотя регулировка качества изображения для изображения, которое Вы желаете напечатать. может быть выполнена перед сохранением изображения в памяти, для оптимальных результатов мы рекомендуем Вам подрегулировать качество изображения после его сохранения в памяти.

- Нажмите кнопку MENU и используйте кнопку ▼ для выбора пункта "PICTURE".
- Используйте кнопку ▶ для выбора позиции [SET].
- Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора пункта качества изображения, который Вы желаете подрегулировать. См. нижеуказанные пункты регулировки,
- Используйте кнопки ◀ и ▶ для регулировки уровня.
- Нажмите кнопку ENTER.

Пункты регулировки качества изображения Регулировки, показанные внизу, изменяются в следующей последовательности.

→C-LEVEL←--→C-BALANCE←--→BR!GHTNESS← -SHARPNESS← -----CONTRAST←

C-LEVEL:

Эта установка позволяет Вам

регулировать желаемую

интенсивность цвета.

C-BALANCE:

Эта установка позволяет Вам

воспроизводить цвета с правильным

балансом.

BRIGHTNESS: Эта установка позволяет темным

частям становится более видимыми.

CONTRAST:

Эта установка позволяет Вам регулировать разницу между

светлыми и темными частями

изображения.

SHARPNESS: Эта установка позволяет Вам

регулировать контуры.

- ●Установки C-LEVEL, C-BALANCE, BRIGHTNESS и CONTRAST могут быть подрегулированы от -9 до +9, используя кнопки ◄ и ▶.
- ФУровень для пункта SHARPNESS может быть установлен в положение L (низкая), М (средняя) или Н (высокая), используя кнопки ◀ и ▶.

- If it is necessary to re-adjust the picture quality, start over from Step 1.
- The picture will not be displayed in black and white even if C-LEVEL is set to -9.
- Adjusting SHARPNESS has no effect on television picture quality.
- Images are stored in the PC Card without the setting adjustments made to the picture quality.

When using video input, one of the most important factors in printing images of high quality is skillful video camera work. When printing, it is recommended that you use an S-VIDEO IN Socket for best results. When shooting a scene from a Video Camera, keep the following points in mind.

- If at all possible, shoot with the light source at your back
- When shooting a scene outdoors that includes motion, either put the Video Camera into "sports mode" or, if the camera is equipped with an electronic shutter function, set it to about 1/500. Doing so will allow you to print images without blurring.
- When shooting indoors, make sure that there is enough illumination.

Picture Quality Adjustment Procedure

- Set "PICTURE" to [STD] in MENU mode, and then print an image with contrasting bright and dark areas.
- In television picture quality adjustment, adjust the television screen to nearly the same colour as the printed picture.
- At "PICTURE" in MENU mode, adjust the television screen to the desired colour balance. Printing after making these adjustments will produce a print with almost exactly the same colours as the screen.

غربى

- من أجل دخل بطاقة الكمبيوس الشخصي، إنبع نفس الإجراءات المبيئة للأعلى،
 - إذا كانت إعادة ضبط جودة الصورة ضرورية، إبدأ من الخطوة 1.
- أن يتم عرض الصورة باللون الأسود والأبيض حتى إذا تم ضبط COLOR إلى 9-.
 - منبط SHARPNESS ليس له تأثير على جودة مسور التليغزيون،
 - بتم تغزين المدور في بطاقة الكديورة الشخصي بدون أوضاع ضبط التهيئة التي أجريت على جودة الصورة.

عند استخدام دخل الصورة، يكرن أحد أكثر العوامل أهمية في طباعة الصور ذات الجودة العالمة مع طباعة الصور ذات الجودة العالمة مع عمل كاميرا المفيدو البازع، عند الطباعة، يوصى بأن تستخدم مقبس S-VIDEO IN بالنقاط التالية في ذهنك.

- إذا كان الأمر ممكناً، صور بالمصدر الضوئي خلفك.
- عند تصوير منظر ما بالفارج يحتوي على حركة، إما أن تضع كاميرا الفيديو في وضع الإلماب الرياضية "sports mode" أو، إذا كانت الكاميرا مجهزة بوظيفة غطاء الفلق الإلكتروني، قم بتهيئته إلى حوالي 1/500. القيام بذلك سوف يمكنك من طباعة الصور بدون طمس لمعالمها.
 - عند التصوير بالداخل، تأكد من توفر إضاءة كافية.

إجراء ضبط جودة الصورة

- إضبط "PICTURE" إلى [STD] في الوضع MENU ، وحينت إطبع صورة مع ضبط تباين المناطق الناصعة والداكنة.
- عند ضبيط جودة صورة التليفزيون، إضبيط شاشة التليفزيون إلى نفس الآلوان تقريباً كالصورة المطبوعة.
- عند "PICTURE" في الوضع MENU . إضبط شاشة التليفزيون إلى توازن الألوان المرغوب. الطباعة بعد أوضاع الضبط هذه صوف تنتج صوراً مطبوعة بنفس دقة الألوان بالشاشة تقريباً.


- Для ввода с карточки ПК следуйте процедурам, аналогичным показанным выше.
- Если требуется повторная регулировка качества изображения, начните с пункта 1.
- Изображение не будет показываться в черно-белом цвете, даже если для пункта C-LEVEL установлена позиция —9.
- Регулировка пункта SHARPNESS не влияет на качество телевизионного изображения.
- Изображения хранятся на карточке ПК без регулировок установки, выполненных для качества изображения.

При использовании входа видеосигнала одним из наиболее важных факторов в печати изображений высокого качества является профессиональная работа с видеокамерой. При печати рекомендуется использовать гнездо S-VIDEO IN для получения наилучших результатов. При съемке сцены с помощью видеокамеры соблюдайте следующие пункты.

- Если это возможно, выполняйте съемку с источником света позади Вас.
- •При съемке сцены, включающей движение, на улице, либо переключите видеокамеру в "режим спорта", либо, если камера снабжена функцией электронного затвора, установите его на приблизительно 1/500. Выполнение этого позволит Вам печатать изображения без размытости.
- При съемке внутри помещения убедитесь, что имеется достаточное освещение.

Процедура регулировки качества изображения

- Установите позицию [STD] для пункта "PICTURE" в режиме MENU, а затем напечатайте изображение с контрастными яркими и темными областями.
- 2. При регулировке качества изображения подрегулируйте телевизионный экран до почти тех же цветов, что и напечатанное изображение.
- 3. Для пункта "PICTURE" в режиме MENU подрегулируйте телевизионный экран до желаемого цветового баланса. Печать после выполнения этих регулировок воспроизведет копию почти с точно такими же цветами, что и на экране.




Printing a Series of Different Pictures on the Same Print (ALBUM)

- This printing function allows you to divide the screen into 4, 9, or 16 mini-frames containing different pictures, and then print them all together on the same print.
- This feature is useful for printing a variety of scenes from a vacation on a single print.
- Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FORMAT".
- 2 Use the ► Button to select [SET].
- 3 Use the ▼ Button to select "ALBUM", and then use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired number of mini-frames.
- 4 Press the ENTER Button.
- Press the MEMORY Button. After the image stored in memory is displayed for about one second, the display returns to the input screen.
- 6 Check that the PRINT Lamp is lit up, and then press the PRINT Button.
 - If the entire ALBUM Screen is not stored in memory, press the MONITOR Button to light up the PRINT Lamp.
 - Printing starts.

طباعة سلسلة من الصورالختلفة على نفس الصفحة المطبوعة (طباعة مجموعة)

- تتيع لك وظيفة الطباعة هذه أن تقسم الشاشة إلى 4. 9، أو 16 إطاراً صغيراً يحتوي
 على صور مختلفة، ثم تطبعهم جميعهم معاً على نفس الصفحة الطبوعة.
 عذه الميزة مفيدة من أجل طباعة تشكيلة متنوعة لناظر من عطلة على طبعة واحدة.
- أ إضغط الزر MENU ، ثم إستخدم الزر ▼ الاختيار "FORMAT".
 - 2 إستخدم الزر ح لاختيار [SET].
- 3 إستخدم الزر ♥ لاختيار "ALBUM". ثم إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار العدد المرغوب من الإطارات الصغيرة.
 - 4 إضغط الزر ENTER.
 - 5 إضغط الزر MEMORY...
- يُعد أن يتم عرض الصورة المغزنة في الذاكرة لمدة حوالي ثانية واحدة، يعود العرض إلى شاشة الدخل.
 - 6 خَفَقَ مِن أَن اللَّمِبة PRINT مِضْيِئَةً، ثُم إضْفُطُ الزر PRINT.
 - إذا لم يتم تخزين الشاشة ALBUM الكاملة في الذاكرة، إضنفط الزر MONITOR لإضامة اللبية PRINT.
 - تبدأ الطباعة.



To Erase Stored Pictures

Press the CLEAR Button when the PRINT Lamp is lit. One frame is erased each time the CLEAR Button is pressed.

(To store new pictures to replace the erased pictures, press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off, and then press the MEMORY Button.)

Storing Pictures Again after All the Pictures Are Stored

Press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off, and then press the MEMORY Button. (See Step 5 on the previous page.)

To Abort the Setting Process

Press the CLEAR Button twice when the PRINT Lamp is turned off.

- The PRINT Lamp lights up and turns off each time the MONITOR Button is pressed.
- If you press the MONITOR Button again after printing is complete, the display returns to the MEMORY Screen, allowing you to print the same pictures again.
- •To allow printing without the entire MULTI Screen stored in memory, press the MONITOR Button to light up the PRINT Lamp. The MULTI Screen will be printed with white spaces where no image was saved. [In this case, the pictures are still stored in memory starting from the upper left corner. There is no editing operation that makes it possible to print images interspersed with blank (white) images.]

Printing for 16 Mini-frame Pictures

16 mini-frame pictures are printed separated by white lines (1).

(These lines are also displayed on the television screen.)

Ž.,

غو الصور الخزنة

إضافط الزر CLEAR عندما تكون اللمبة PRINT مضينة. يتم محد إطار واحد في كل مرة يضغط فيها الزر CLEAR. (لتغزين صور جديدة الإحلال محل الصور المجوة، إضغط الزر MONITOR بحيث تنطفئ اللمبة PRINT، ثم إضغط الزر MEMORY.)

تخزين الصور مرة أخرى بعد تخزين كل الصور

إضفط الزر MONITOR بحيث تنطفئ اللمبة PRINT. ثم إضغط الزر MEMORY (انظر الخطوة 5 بالصفحة السابقة.)

لابقاف عملية التهيئة قبل نهايتها


إضغط الزر CLEAR مرتين عندما تكرن اللعبة PRINT مطفاة.

- تضن اللعبة PRINT وتنطقئ في كل مرة يُضغط فيها الزر MONITOR.
- إذا شَيقية الزر MONITOR مرة الخرى بعد أن تكتمل الطباعة، يعود العرض إلى شاشة الذاكرة MEMORY، متيماً لك أن تطبع نفس الصور مرة الخرى.
- إثامة الطباعة بدون أن يتم تخزين شاشة ALBUM الكاملة في الذاكرة، إضغط الزر
 MONITOR إضاءة اللعبة PRINT. سوف تتم طباعة الشاشة ALBUM بفراغات بيضاء حيث لم يتم حفظ صور.

. . (في هذه الحالة، تكون المبور باقية في الذاكرة بدءاً من الركن الطوي الأيسر. لا توجد أية عملية تنقيع تجمل من الممكن طباعة صور موزعة مع المبور الشاغرة (البيضاء).)


الطباعة من أجل الصور 16 إطاراً صغيراً

تتم طباعة 16 إطاراً صغيراً منفصلاً بخطوط بيضاء (10). (تعرض هذه الخطوط أيضاً على شاشة التليفزيون.)



Печать серии различных фотоснимков на одной и той же копии (ALBUM)

- Эта функция позволяет Вам разделить экран на 4,
 9 или 16 мини-кадров, содержащих различные фотоснимки, а затем напечатать их все вместе на одной и той же копии.
- •Эта функция полезна для печати различных сцен об отпуске на одной копии.
- 1 Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FORMAT".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- З Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "ALBUM", а затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора желаемого количества мини-кадров.
- **4** Нажмите кнопку ENTER.
- Нажмите кнопку MEMORY.
 После высвечивания в течение около одной секунды изображения, хранящегося в памяти, дисплей возвращается к входному экрану.
- 6 Проверьте, что высветилась лампа PRINT, а затем нажмите кнопку PRINT.
 - Если весь экран ALBUM не сохранен в памяти, нажмите кнопку MONITOR для высвечивания лампы PRINT.
 - •Начинается печать.



Для стирания хранящихся фотоснимков Нажмите кнопку CLEAR, когда высвечивается лампа PRINT.

При каждом нажатии кнопки CLEAR стирается один кадр.

(Для сохранения новых фотоснимков, заменяющих стертые фотоснимки, нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT, а затем нажмите кнопку MEMORY.)

Повторное сохранение фотоснимков после сохранения всех фотоснимков


Нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT, а затем нажмите кнопку MEMORY. (См. пункт 5 на предыдущей странице.)

Для отмены процесса установки Нажмите дважды кнопку CLEAR, когда погасла лампа PRINT.

- Лампа PRINT высвечивается и гаснет при каждом нажатии кнопки MONITOR.
- Если Вы снова нажмете кнопку MONITOR после окончания печати, дисплей возвращается к экрану MEMORY, позволяя Вам повторно печатать те же фотоснимки.
- •Для печати без сохранения в памяти целого экрана ALBUM нажмите кнопку MONITOR для высвечивания лампы PRINT. Экран ALBUM будет напечатан с белыми участками там, где не было сохранено изображение. [В этом случае изображения все еще хранятся в памяти, начиная с верхнего левого угла. Не существует операции редактирования, позволяющей печатать изображения вперемежку с пустыми (белыми) изображениями.]

Печать для 16-ти мини-кадровых фотоснимков

16 мини-кадровых фотоснимков печатаются, разделенные белыми линиями (♠). (Эти линии также высвечиваются на телевизионном экране.)




Printing the Same Picture Repeatedly on the Same Print (MULTI FRAME)

- This feature allows you to divide the paper into 4, 9, or 16 mini-frames, and then print the same stored image, reduced in size, in each mini-frame.
- 1 Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FORMAT".
- 2 Use the ▶ Button to select [SET].
- 3 Use the ▼ Button to select "MULTI", and then use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired number of mini-frames.
- 4 Press the ENTER Button.
- 5 Press the MEMORY Button.
- 6 Press the PRINT Button.
 Printing starts.

طباعة نفس الصورة بصفة متكررة على نفس الصفحة المطبوعة (طار متعدد)


- تتيح لك هذه الميزة أن تقسم الورقة إلى 4، 9 أو 16 إطاراً صغيراً، ثم تطبع نفس
 الصورة المغزنة، مصغرة في الحجم، في كل إطار صغير.
- آ إضغط الزر MENU. ثم استخدم الزر ▼ الاختيار "FORMAT".
 - 2 إستخدم الزر ح لاختيار [SET].
- 3 إستخدم الزر ▼ لاختيار "MULTI". ثم استخدم الزرين ◄ و ح لاختيار عدد الإطارات الصغيرة الرغوبة.
 - 4 إضغط الزر ENTER.
 - 5 إضغط الزر MEMORY.
 - 6 إضغط الزر PRINT.
 تبدأ اللياءة.



Повторная печать одного фотоснимка на одной и той же копии (MULTI FRAME)

- Эта функция позволяет Вам разделить бумагу на 4,
 9 или 16 мини-кадров, а затем напечатать одно и то же хранящееся изображение, уменьшенное в размере, в каждом мини-кадре.
- 1 Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FORMAT".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- З Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "MULTI", а затем используйте кнопки ◀ и ► для выбора желаемого количества мини-кадров.
- 4 Нажмите кнопку ENTER.
- **5** Нажмите кнолку МЕМОRY.
- 6 Нажмите кнопку PRINT.

 Начинается печать.



To Erase Stored Pictures

Press the MONITOR Button when the PRINT Lamp is lit. (To store new pictures to replace the erased pictures, press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off, and then press the MEMORY Button.)

To Abort the Setting Process

Press the CLEAR Button once when the PRINT Lamp is turned off.

- The PRINT Lamp lights up and turns off each time the MONITOR Button is pressed.
- If you press the MONITOR Button again after printing is complete, the display returns to the MEMORY Screen, allowing you to print the same pictures again.
- •It is also possible to store the image that you want to print in memory first, and then select the "MULTI" printing settings on the MENU Screen.

لحو الصور الخزنة

إضغط الزر MONITOR عندما تكون اللمبة PRINT مضيئة. (لتغزين الصور الجديدة للإحلال ممل الصور المحوة، إضغط الزر MONITOR بحيث تتحول اللمبة PRINT إلى وضع القفل، ثم إضغط الزر MEMORY.)

لإيقاف عملية التهيئة قبل نهابتها

إضغط الزر CLEAR مرة واحدة عندما تتحول اللعبة PRINT إلى وضع القفل.


- تضئ اللعبة PRINT وتتحول إلى وضع القفل في كل مرة يُشغط فيها الزر MONITOR.
- إذا ضغطت الزر MONITOR مرة أخرى بعد أن تتم الطباعة، يعود العرض إلى شاشة الذاكرة MEMORY متيحاً لك أن تطبع نفس الصورة مرة أخرى.
- من الممكن أن تقوم بتخزين المدورة التي تريد أن تطبعها أولاً في الذاكرة، ثم تختار أوضاع تهيئة الطباعة "MULTI" على شاشة القائمة MENU.

Для стирания хранящихся фотоснимков Нажмите кнопку MONITOR, когда высвечивается лампа PRINT.

(Для сохранения новых фотоснимков, заменяющих стертые фотоснимки, нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT, а затем нажмите кнопку MEMORY.)

Для отмены процесса установки Нажмите один раз кнопку CLEAR, когда погасла лампа PRINT.

- ●Лампа PRINT высвечивается и гаснет при каждом нажатии кнопки MONITOR.
- Если Вы снова нажмете кнопку MONITOR после окончания печати, дисплей возвращается к экрану MEMORY, позволяя Вам повторно печатать те же фотоснимки.
- Можно также сначала сохранить в памяти изображение, которое Вы желаете напечатать, а затем выбрать установки печати для пункта "MULTI" на экране MENU.



Printing a Sequence of Pictures on the Same Print (STROBE)

This feature allows the screen to be divided into 4, 9, or 16 mini-frames, allowing you to print a series of freeze-frames on a single sheet.

This feature is useful when studying, for instance, a golfer's swing or a tennis player's shot.

- One of three strobe speeds can be selected. The memory storage time is determined by the MODE and SPEED settings.
- Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FORMAT" and use the ▶ Button to select [SET].
- 2 Use the ▼ Button to select "STROBE", and then use the ► Button to select the number of mini-frames.
- 3 Use the ▼ Button to select "MODE", and then use the ▶ Button to select the mode.
- 4 Use the ▼ Button to select "SPEED", and then use the ► Button to select the speed. Next, press the ENTER Button.
- Press the MEMORY Button where you want the desired freeze-frames to start. The screen goes blank while these frames are being stored in memory.
- 6 Press the PRINT Button.
 Printing starts.

٠٠٠٠.

طباعة تتابع من الصور على نفس الصفحة الطبوعة

(ستروب)


هذه الوظيفة تتبع للشاشة أن تقسم إلى 4، 9 أو 16 إطاراً، متبحاً لك أن تطبع سلسلة من الإطارات المجددة الحركة على ورقة واحدة.

هذه الوظيفة مفيدة عند دراسة، على سبيل المثال، ضرية لاعب الجولف أو فذفة لاعب التنس. • يمكن إختيار سرعة واحدة من بين ثلاث سرعات سترويسكوبية. يحدد وقت تخزين الذاكرة بأرضاع التهيئة MODE و SPEED.

- أ إضغط الزر MENU، ثم استخدم الزر ▼ لاختيار "SET]. " الاختيار [SET].
 - 2 إستخدم الزر ▼ لاختيار "STROBE". ثم إستخدم الزر ◄ و < لاختيار عدد الإطارات الصغيرة.
- 3 إستخدم الزر ▼ لاختيار "MODE"، ثم استخدم الزر ◄ و ◄ لاختيار الوضع.
- 4 إستخدم الزر ▼ لاختيار "SPEED". ثم إستخدم الزر ▼ و ◄ لاختيار السرعة. بعد ذلك، إضغط الزر ENTER.
 - 5 إضغط MEMORY حيثما تريد الإطارات الجمدة المرغوبة أن تبدأ.

تصبح الشاشة شاغرة بينما يتم تخزين هذه الإطارات في الذاكرة.

6 إضغط الزر PRINT.




Печать последовательности фотоснимков на одной и той же копии (STROBE)

Эта функция позволяет Вам разделить экран на 4, 9 или 16 мини-кадров, делая возможной печать серии стоп-кадров на одном листе бумаги.
Эта функция полезна, например, для изучения удара по мячу в гольфе или удара теннисного игрока.

Возможен выбор одной из трех скоростей стробирования.

- возможен выоор однои из трех скоростей стробирования. Время хранения в памяти определяется установками для пунктов МОDE и SPEED.
- Нажмите кнопку МЕNU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FORMAT" и используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- 2 Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "STROBE", а затем используйте кнопки ► для выбора желаемого количества мини-кадров.
- З Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "MODE", а затем используйте кнопки ► для выбора режима.
- 4 Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "SPEED", а затем используйте кнопки ► для выбора скорости. Затем нажмите кнопку ENTER.
- Бы желаете начать стоп-кадры.
 При сохранении этих кадров в памяти экран становится чистым.
- 6 Нажмите кнопку PRINT. Начинается печать.



To Erase Stored Pictures

Press the CLEAR Button when the PRINT Lamp is lit. One frame is erased each time the CLEAR Button is pressed.

(To store new pictures to replace the erased pictures, press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off, and then press the MEMORY Button.)

To Resume Storing Pictures Again

Press the MONITOR Button so that the PRINT Lamp turns off, and then press the MEMORY Button. (See Step 5 on the previous page.)

To Abort the Setting Process

Press the CLEAR Button twice when the PRINT Lamp is turned off.

- •The PRINT Lamp lights up and turns off each time the MONITOR Button is pressed.
- If you press the MONITOR Button again after printing is complete, the display returns to the MEMORY Screen, allowing you to print the same pictures again.

When to Use the Two Strobe Modes

NORM (Normal): Use this mode to store the screen in

memory at uniform intervals.

SWING:

Use this mode to store the screen in memory at long intervals during the first part of the sampling period, then at shorter intervals during the middle part of the sampling period, and then at

longer intervals again.

This mode is suitable for printing tennis

and golf swings.

Printing for 16 Mini-frame Pictures

16 mini-frame pictures are printed separated by white lines (1).

(These lines are also displayed on the television screen.)

غو الصور الخزنة

إضغط الزر CLEAR عندما تكون اللمبة PRINT مضيئة. يتم محو إطار واحد في كل مرة تضغط فيها الزر CLEAR. (اتغزين صور جديدة للإهلال محل الصور المسعوة، إضغط الزر MONITOR بحيث تنطفي اللبية PRINT، ثم إضغط الزر MEMORY.)

لاستئناف تخزين الصور مرة أخرى

إضغط MONITOR بحيث تتطفئ اللعبة PRINT، ثم إضغط الزر MEMORY. (انظر الفطوة 5 بالمنفحة السابقة.)

لإيفاف عملية التهيئة قبل نهايتها

إضغط الزر CLEAR مرتين عندما تنطفئ اللعبة PRINT.

- تضيئ اللعبة PRINT وتنطفئ في كل مرة يُضغط فيها الزر MONITOR.
- إذا ضغطت الزر MONITOR مرة أخرى بعد أن تتم الطباعة، يعود العرض إلى شاشة الذاكرة MEMORY، متيحاً لك أن تطبع نفس الصور مرة أخرى،

مثى تستخدم وضعى ستروب

NORM (عادي) : إستخدم هذا الرضع لتخزين الشاشة في الذاكرة عند فترات

: إستخدم هذا الوضع لتغزين الشاشة في الذاكرة عند فترات


SWING

طويلة. أثناء الجزء الأول لفترة أخذ العينة، ثم عند فترات أقصس أثناء الجزء الأوسط لفترة أخذ العينة، ثم عند فترات أهلول مرة

هذا الوضع مناسب من أجل طباعة رميات كرة الجولف والتنس،

الطباعة من أجل الصور 16 إطاراً صغيراً

يتم طبع الصور 16 إطاراً صغيراً منفصلة بخطوط بيضاء (10). (تعرض هذه الخطوط أيضاً على شاشة التليفزيون.)



Для стирания хранящихся фотоснимков Нажмите кнопку CLEAR, когда высвечивается лампа PRINT.

При каждом нажатии кнопки CLEAR стирается один кадр.

(Для сохранения новых фотоснимков, заменяющих стертые фотоснимки, нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT, а затем нажмите кнопку MEMORY.)

Повторное возобновление хранящихся фотоснимков

Нажмите кнопку MONITOR так, чтобы погасла лампа PRINT, а затем нажмите кнопку MEMORY. (См. пункт 5 на предыдущей странице.)

Для отмены процесса установки Нажмите дважды кнопку CLEAR, когда погасла лампа PRINT.

- •Лампа PRINT высвечивается и гаснет при каждом нажатии кнопки MONITOR.
- Если Вы снова нажмете кнопку MONITOR после окончания печати, дисплей возвращается к экрану MEMORY, позволяя Вам повторно печатать те же фотоснимки.

Когда использовать два режима стробирования


NORM (нормальный): Используйте этот режим для

SWING:

сохранения в памяти экрана с определенными интервалами. Используйте этот режим для сохранения в памяти экрана с длительными интервалами во время первой части периода выборки, затем с более короткими интервалами во время средней части периода выборки, и затем снова с длительными интервалами. Этот режим подходит для печати ударов в теннисе или гольфе.

Печать для 16-ти мини-кадровых фотоснимков

16 мини-кадровых фотоснимков печатаются, разделенные белыми линиями (1). (Эти линии также высвечиваются на телевизионном экране.)



Inserting a PC Card

- This feature allows you to insert a PC Card, CF Card, or Smart Media into the PC Card Slot, and then print images from the card.
- The PC Card can be inserted into the PC Card Slot without any adaptors. CF Cards and Smart Media require adaptors (available at stores).
- 1 Using a CF Card
 Attach the CF Card containing image data to a PC Card Adaptor (available at stores).
 - Insert the CF Card in the direction of the ▲ mark as shown in the figure. Insert the CF Card all the way into the PC Card adapter.
 - Using Smart Media
 Attach the Smart Media containing image data to a PC Card adapter (available at stores).

Follow the adaptor instructions for attaching the Smart Media.

- 2 Inserting into PC Card Slot
 - ② Insert the card in the direction of the ▲ mark as shown in the figure. insert the card all the way into the PC Card Slot.

Never pull out or insert the card while the ACCESS Lamp on the front of the Video Printer is lit up. This could damage the format of the card and make it unusable.

- •Be careful not to insert the card in the wrong direction.
- PC Card adapters (available at stores) include a CF Card type and Smart Media type. Choose the proper one for the card you are using.
 The Smart Media is removed from the adaptor by pressing the button on the adaptor (3).
- Do not remove the Smart Media while it is still inserted into the PC Card Slot.


غربي

إدخال بطاقة الكمبيوتر الشخصي

- تتيع لك هذه الميزة أن تقرم بإدخال البطاقة (الكمبيوتر الشخصي) PC، البطاقة سي إف CF، أو وسائط تخزين البيانات النشطة في فتحة بطاقة الكمبيوتر الشخصي، ثم إطبع المدورة من البطاقة.
- يمكن إنخال بطاقة الكمبيوتر الشخصي بدرن أي مهايئات. تحتاج البطاقات سي إف
 CF ووسائط تخرين البيانات النشطة إلى مهايئات (متوفرة في المتاجر).
- آ إستخدام البطاقات CF قم بتركيب البطاقة CF المحتوية على بيانات الصورة إلى مهابئ بطاقة الكمبيوتر الشخصي (متوفر في المتاجر).
 - أنخل البطاقة CF في إتجاء العلامة ▲ كالمين في الشكل.
 أنخل البطاقة CF بالكامل في مهايئ بطاقة الكمبيوتر الشخصي.
- إستخدام وسائط تخزين البيانات النشطة قم بتركيب وسائط تخزين البيانات النشطة المحتوية على بيانات الصورة إلى مهايئ بطاقة الكمبيوتر الشخصي (متوفر في المتاجر). إتب إرشادات الماين من أجل تركيب رساط تذين البيانات النشطة.
- 2 الإدخال في فتحة بطاقة الكمبيوتر الشخصي ② ادخل البلاثة في إتجاء العلامة ▲ كالمين في الشكل. أدخل البلاثة بالكامل في فتعة بطاتة الكمبيوتر الشخصي.

لا تسحب ولا تقم بإدخال البطاقة مطلقاً بينما نكون اللمبة ACCESS الموجودة بالواجهة الأمامية لطابعة الفيديو مضيئة. هذا قد يتلف هيئة البطاقة ويجعلها غير قابل للإستخدام.

- * إحرص ألا تقوم بإنخال البطاقة في الإنجاء الخاطئ.
- تشتمل بطاقة الكمبيوتر الشخصي (متوفرة في المتاجر) على نوع البطاقة CF ونوع وسائط تخزين البيانات النشطة.
- إختر النوع الملائم من أجل البطاقة التي تستخدمها. يتم نزع وسائط تخزين البيانات النشطة من المهايئ عن طريق ضغط الزر المرجود بالمهايئ (3).
- لا تنزع وسائط تخرين البيانات النشيطة بينما لا تزال باقية بداخل فتحة بطاقة الكبيوتر
 الشخصي.



Вставление карточки ПК

- Эта функция позволяет Вам вставлять карточку
 ПК, компактную карточку памяти или
 интеллектуальную карточку-носитель в гнездо для
 карточки ПК, а затем напечатать изображения с
 карточки.
- Возможно вставление карточки ПК в гнездо для карточки ПК без использования адаптеров. Для компактных карточек памяти и интеллектуальных карточек-носителей требуются адаптеры (имеются в продаже в магазинах).
- 7 Использование компактной карточки памяти

Присоедините компактную карточку памяти, содержащую данные изображения, к адаптеру для карточки ПК (имеется в продаже в магазинах).

 Вставьте компактную карточку памяти в направлении значка ▲, показанном на рисунке.

Вставьте карточку в адаптер для карточки ПК полностью до упора.

 Использование интеллектуальной карточки-носителя

Присоедините интеллектуальную карточку-носитель, содержащую данные изображения, к адаптеру для карточки ПК (имеется в продаже в магазинах).

Следуйте инструкциям к адаптеру для присоединения интеллектуальной карточкиносителя.

2 Вставление в гнездо для карточки ПК

Вставьте компактную карточку памяти в направлении значка ▲, показанном на рисунке.

Вставьте карточку в гнездо для карточки ПК полностью до упора.


Никогда не вынимайте и не вставляйте карточку во время высвечивания лампы ACCESS на передней панели видеопринтера. Это может привести к повреждению формата карточки и сделать невозможным её использование.

- Убедитесь, что Вы вставили карточку в правильном направлении.
- Адаптеры для карточки ПК (имеются в продаже в магазинах) включают тип для компактной карточки памяти и тип для интеллектуальной карточкиносителя.

Выберите подходящий адаптер для используемой карточки.

Интеллектуальная карточка-носитель вынимается из адаптера при нажатии кнопки на адаптере (3).

 Не вынимайте интеллектуальную карточкуноситель в то время, когда она еще вставлена в гнездо для карточки ПК.



Removing the PC Card Press the EJECT Button.

•The card comes out.

Compatibility of Cards from Digital Still Cameras with this Digital Video Printer

Cards with recorded images from the following Digital Still Cameras (in no particular order) can be printed with this Digital Video Printer.
(As of February 1998)

•NV-DCF1, KXL-600A (Panasonic)

عربى

نزع بطاقة الكمبيوتر الشخصى

إضغط الزر EJECT.

• تخرج البطاقة.

توافق البطاقات من كاميرات الصور الثابتة الرقمية مع طابعة الفيديو الرقمية

البطاقات التي بها صور مسجلة من كاميرات الممور الثابتة الرقعية التالية (بدون ترتيب خاص) يمكن طباعتها بطابعة الفيديو الرقعية هذه. (إبتداءاً من فيراير 1998)

• NV-DCF1,KXL-600A (باناسونيك)

Вынимание карточки ПК


Нажмите кнопку ЕЛЕСТ.

•Карточка выталкивается.

Совместимость карточек от цифровых фотокамер с этим цифровым видеопринтером

На этом цифровом видеопринтере возможна печать с использованием карточек с записанными изображениями со следующих цифровых фотокамер (не в определенном порядке). (На февраль 1998 года)

◆NV-DCF1, KXL-600A (Panasonic)



Printing from a PC Card (Printing images from a PC Card)

- •The images stored in the PC Card are displayed as an Index (16 images per screen). This makes it easy to select the image to be printed.
- ●Insert the PC Card into the Digital Video Printer before starting the procedure.
- ·Before printing, check that an Ink Cassette has been inserted into the Ink Cassette Compartment.
- Check that paper has been placed in the Paper Cassette, and then start the printing procedure.
- Press the **U/I** (Power) Button to turn the printer on. The ON Lamp lights up.
- 2 Set the INPUT SELECT Switch to "PC CARD".
 - The ACCESS Lamp lights up, and the data in the card is read.
 - The images stored in the card are shown on an Index Display (16 images per screen).
- Use the ◀, ▶, ▲, and ▼ Buttons to select the image to be printed.
 - •The green frame moves each time one of these buttons is pressed.
 - •When more than 16 images are recorded, you can go to the next Index Display by pressing the ▼ and Buttons several times.
 - The printer does not function while the images are being displayed.
- Press the PRINT Button.
 - •The PRINT Lamp blinks when printing starts.
 - When printing is finished, a Single-image Display is shown on the screen.
- Press the DISPLAY Button to return to the index.

None of the buttons on the Video printer function while printing is in progress.


الطباغة من بطاقة الكمبيوتر


(طباعة الصور من بطاقة الكمبيوتر الشخص


- تعرض المدور المخزنة في بطاقة الكمبيوتر الشخصى كفيرس (16 مدورة لكل شاشة). هذا يجعل الأمر سهلاً لاهتيار الصورة المزمع طباعتها.

 - أنخل بطاقة الكبيوتر الشخصي في طابعة الفيديو الرقمية قبل بدء الإجراء.
 قبل الطباعة، تحقق من أن كاسبت العبر قد تم إدخاله في حجيرة كاسبت الحبر.
 - تحقق من أن الورق موضوع في كاسبت الورق، ثم إبدأ إجراء الطباعة.
- إضغط الزر أ / 🖰 (القدرة) لإدارة الطابعة إلى وضع تغير اللبة POWER.
 - 2 قم بتهيئة المفتاح INPUT SELECT إلى "PC CARD"
 - تضئ اللبة ACCESS، وتُقرأ البيانات الموجودة في البطاقة.
- تبين الصورة الخزنة في البطاقة على العرض الفيرسي (16 مسورة لكل شاشة).
 - استخدم الأزرار ◄، ◄. ٨. و ٧ لاختيار الصورة الراد طباعتها.
 - يتحرك الإطار الأخضر في كل مرة تضغط فيها هذه الأزرار.
 - عند تسجيل أكثر من 16 مسورة، يمكنك الإنتقال إلى العرض الفهرسي التالي عن طريق ضغط الزرين ♥ و ◄ عدة مرات.
 - لا تعمل الطابعة بينما تكون المدور معروضة.
 - 4 إضغط الزر PRINT.
 - . ترمض اللمبة PRINT عندما تبدأ الطباعة.
 - عند إنتهاء الطباعة، يبين عرض الصورة المنفردة على الشاشة.
 - 5 إضغط الزر DISPLAY للعودة إلى الفهرس.

لا يعمل أي زر من الأزرار الموجودة في طابعة الفيديو بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.










Печать с карточки ПК (Печать изображений с карточки ПК)

- Изображения, хранящиеся на карточке ПК, высвечиваются как индекс (16 изображений на экран). Это облегчает выбор изображения, подлежащего печати.
- •Перед началом процедуры вставьте карточку ПК в цифровой видеопринтер.
- Перед выполнением печати проверьте, что кассета с краской была установлена в отсек кассеты с краской.
- Проверьте также, что бумага была помещена в кассету для бумаги, а затем начните процедуру печати.
- 1 Нажмите кнопку Ф/I (питание) для включения принтера. Высвечивается лампа ON.
- 2 Установите переключатель INPUT SELECT в положение "PC CARD".
 - •Высвечивается лампа ACCESS, а затем считываются данные с карточки.
 - Изображения, хранящиеся на карточке ПК, показываются на индексном дисплее (16 изображений на экран).
- З Используйте кнопки ◀, ▶, ▲ и ▼ для выбора изображения, подлежащего печати.
 - Зеленая рамка передвигается при каждом нажатии этих кнопок.
 - Если записано более 16 изображений, Вы можете перейти к следующему индексному дисплею, нажав кнопку ▼ или ► несколько раз.
 - При высвечивании изображений принтер не функционирует.
- 4 Нажмите кнопку PRINT.
 - Когда начинается печать, мигает лампа PRINT.
 - Когда печать заканчивается, на экране показывается дисплей одного изображения.

5 Нажмите кнолку DISPLAY для возвращения к индексу.

Во время выполнения печати не функционирует ни одна из кнопок на видеопринтере.



Switching the Television Picture from Index Display to Single-image Display and Printing

- Press the DISPLAY Button.
 The DISPLAY Button switches between Single-image Display and Index Display.
- Use the ◀ and ▶ Buttons to select the image to be printed.
 - The PRINT Lamp lights up.
- Press the PRINT Button. Printing starts.
- Some images stored in the PC Card may be output to the television screen at a slow rate depending on the image. One image takes about 5 to 30 seconds to be output to the screen. (An Index Display takes about 5 to 30 seconds×16 images.)

Also, when the screen switching button is used to change between the Single-image Display and the Index Display, about 5 to 30 seconds are required for each image to be output.

The menu operations do not function when the picture image is being output.

- If the image is not displayed properly, remove the card and reinsert it, and then try to display the image again.
- •When printing starts, the "———" display shown at the top right of the screen changes to "☆——".

"☆——": Printing in progress

"దాదా": Printing in progress

"☆☆☆": Printing is completed when the ☆ mark flashes and then lights up.

(The ☆ mark indicates the printing progress.)

- Do not pull the paper while it is moving during the printing operation.
- Do not remove the Paper Cassette while printing is in progress.
- Do not take out the Ink Cassette while printing is in progress
- To prevent paper jams, do not allow more than
 sheets of paper to accumulate at the Print Exit.

After Printing

- Remove the printed paper.
- Take out the Paper Cassette.
- 3. Close the cover of the Paper Cassette Slot.
- Turn the printer off by pressing the U/I (Power) Button.
- •The STAND BY Lamp lights up.


عربي

غويل صورة التليفزيون من العرض الفهرسي إلى عرض الصورة التفردة وطباعتها.

- 1. إضغط الزر DISPLAY.
- الزر DISPLAY يحول بين عرض الصورة المنفردة والعرض الفيرسم
 - إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار الصورة المراد طباعتها.
 - تضئ اللبة PRINT. 3. اضغط الله PRINT.
 - إضغط الزر PRINT.
 ثيدا الطباعة.
- قد تخرج بعض الصور المخزنة في بطاقة الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التليفزيون بمعدل بطئ بالإعتماد على الصورة. تستقرق الصورة الواحدة حوالي 5 إلى 30 ثانية لكي يتم إخراجها إلى الشاشة (يستقرق العرض الفهرسي حوالي 5 إلى 30 ثانية × 16 صورة.) أيضاً، عند استخدام تحويل الشاشة التقيير بين عرض الصورة المنفردة والعرض الفهرسي، تكون هناك حاجة لحوالي 5 إلى 30 ثانية لكل صورة كي يتم لخراجها.
 - لا تعمل وظائف القائمة عند إخراج الصورة.
- إذا لم يتم عرض الصورة بشكل سليم، إنزع البطاقة وأعد إدخالها، ثم حاول أن تعرض المدورة مرة أخرى.
- عندما تبدأ الطباعة، يتغير العرض "---" المين على الطرف العلوي الأيمن الشاشة إلى "--- "\".
 - " 🖒 " :الطباعة في حالة تقدم
 - الطباعة تقدم " الطباعة في حالة تقدم
 - "삼삼삼" :نتم الطباعة عندما تومض العلامة 삼 ثم تضعى: (تبين العلامة 삼 تقدم الطباعة.)
 - لا تسحب الورق بينما يكون متحركاً أثناء عملية الطباعة.
 - لا تنزع كاسيت الورق بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
 - لا تخرُّج كاسيت الحبر بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
- * لمنع إنحشارات الورق، لا تدع أكثر من 10 ورقات تتجمع عند مغرج الورق المطبوع.

بعد الطباعة

- 1. إنزع الورق المطبوع.
- 2. أخرج كاسيت الورق.
- 3. إغلق غطاء فتحة كاسيت الورق.
- 4. أدر الطابعة إلى وضع القفل عن طريق ضغط الزر أ / 🖒 (القدرة).
 - تضي اللبية STAND BY.




Переключение телевизионного изображения с индексного дисплея на дисплей одного изображения и печать

- 1. Нажмите кнопку DISPLAY. С помощью кнопки DISPLAY выполняется переключение между дисплеем одного изображения и индексным дисплеем.
- Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора изображения, подлежащего печати. Высвечивается лампа PRINT.
- 3. Нажмите кнопку PRINT. Начинается печать.
- Некоторые изображения, хранящиеся на карточке ПК, могут быть выведены на телевизионный экран с медленной скоростью в зависимости от изображения. Вывод одного изображения на экран занимает примерно от 5 до 30 секунд. (Вывод индексного дисплея занимает от 5 до 30 секундх 16 изображений.) К тому же, когда используется кнопка переключения экрана для изменения между дисплеем одного изображения и индексным дисплеем, для вывода каждого изображения требуется от 5 до 30 секунд.
 При выводе изображения операции меню не работают.
- Если изображение не высвечивается правильно, выньте карточку и вставьте её повторно, а затем попробуйте высветить изображение повторно.
- Когда начинается печать, индикация "——"
 показываемая в верхнем правом углу экрана,
 изменяется на "☆——".
- "☆----": Выполняется печать
- "☆☆—": Выполняется печать
- "☆☆☆": Когда значок ☆ мигает, а затем высвечивается, печать закончена. (Значок ☆ указывает на продвижение печати.)
- Не тяните за бумагу при её движении во время операции печати.
- Не вынимайте кассету для бумаги во время выполнения печати.
- Не вынимайте кассету с краской во время выполнения печати.

 Для предотвращения замятия бумаги не допускайте накопления более 10 листов бумаги на выходе копий.

После печати

- 1. Выньте отпечатанную бумагу.
- 2. Вытащите кассету для бумаги.
- 3. Закройте крышку паза для кассеты для бумаги.
- 4. Выключите принтер нажатием кнопки 0/1 (питание).
- ◆Высвечивается лампа STAND BY.



Printing Multiple Images at Once from a PC Card (Batch print)

This feature allows multiple images selected from the PC Card to be automatically printed.

- 1 If a Single-image Display is shown, press the Display Button to display the Index.
- 2 Use the ◀, ▶, ▲, and ▼ Buttons to select the image to be printed.
 - When more than 16 images are recorded, you can go to the next Index Display by pressing the ▼ and
 ▶ Buttons several times.
 - You can return to the previous Index Display by pressing the ▲ and ◄ Buttons several times.
- 3 Press the MEMORY Button.
 - The image is marked with a

 mark.
 - Pressing the MEMORY Button again will erase the O mark.
 - Repeat Steps 2 and 3 to select a number of images.
- 4 Slide the AUTO PRINT Lever.
 The PRINT Lamp blinks when printing starts.
- The images are printed in the order they were selected in Steps 2 and 3.
- When printing is finished, the O mark is erased, and the memory is reset.
- After storing the images in memory, setting the INPUT SELECT Switch to "VIDEO" or turning the power off will reset the memory.

To Print All the Images Recorded in the Card Slide the AUTO PRINT Lever. (Steps 1, 2, and 3 are not necessary.)

To Abort Printing

Press the CLEAR Button.
Although the image being printed will not stop, the following printing images will be cancelled.

طباعة صورة متعددة في الحال من بطاقة الكمبيوتر الشخصي

(طباعة مجموعة)

تنبع هذه الميزة للصنور المتعددة المختارة من بطاقة الكنبيوتر الشخصي أن يتم طباعتها أوتوماتيكياً.

- إذا كان عرض الصورة المنفردة مبيئاً، إضغط زر
 العرض لعرض الفهرس.
- 2 إستخدم الأزرار ◄، ◄. ◘، و ▼ لاختيار الصورة المراد طباعتها.
- عند تسجيل أكثر من 16 صورة، يمكنك الإنتقال إلى العرض الفهرسي التالي
 عن طريق ضغط الزرين ▼ و ◄ عدة مرات.
- يمكنك المودة إلى العرض الفهرسي السابق عن طريق ضغط الزرين ▲ و ◄
 عدة مرات.
 - 3 إضغط الزر MEMORY.
 - · تميز الصورة بالعلامة ۞.
 - فيغط الزر MEMORY مرة أخرى سوف يمحو العلامة 〇.
 - كرر الخطوتين 2 و 3 لاختيار عدد الصور،
 - 4 إزلق الذراع AUTO PRINT.
 ترمض اللبة PRINT عندما تبدأ الطباعة.
 - تطبع الصور بالترتيب الذي تم إختيارها به في المخطوتين 2 و 3.
 - عند إنتهاء الطباعة، يتم محن العلامة (، ويتم إعادة تهيئة الذاكرة.
- بعد تغزين الصور في الذاكرة، ستزدي تهيئة المفتاح INPUT SELECT! إلى
 "VIDEO" أو إدارة القدرة إلى وضع القفل إلى إعادة تهيئة الذاكرة.


لطباعة كل الصور الخزنة في البطاقة


إزلق الذراع AUTO PRINT. (الفطوات 1، 2، و 3 غير ضرورية.)


لإيقاف الطباعة قبل نهايتها


اضغطالن CLEAR.

على الرغم من أن الصورة التي قيد الطباعة لن تتوقف، سيتم إلغاء صور الطباعة التالية.









Печать нескольких изображений за один раз с карточки ПК (Серийная печать)

Эта функция позволяет выполнять автоматическую печать изображений, выбранных с карточки ПК.


- Если показывается дисплей одного изображения, нажмите кнопку дисплея для высвечивания индексного дисплея.
- 2 Используйте кнопки ◀, ▶, ▲ и ▼ для выбора изображения, подлежащего печати.
 - Если записано более 16 изображений, Вы можете перейти к следующему индексному дисплею, нажав кнопку ▼ или ► несколько раз.
 - Вы можете вернуться к предыдущему индексному дисплею, нажав несколько раз кнопки ▲ и ◀.
- **3** Нажмите кнопку МЕМОRY.
 - Изображение обозначается значком О.
 - Значок стирается при повторном нажатии кнопки MEMORY.
 - Повторите пункты 2 и 3 для выбора количества изображений.
- 4 Сдвиньте рычажок AUTO PRINT. Когда начинается печать, мигает лампа PRINT.
- Изображения печатаются в порядке, в котором они были выбраны в пунктах 2 и 3.
- Когда печать закончена, значок стирается, и выполняется сброс памяти.
- После сохранения изображений в памяти установка переключателя INPUT SELECT в положение "VIDEO" или выключение питания приведет к сбросу памяти.

Для печати всех изображений, записанных на карточке

Сдвиньте рычажок AUTO PRINT. (Пункты 1, 2 и 3 не требуются.)

Для отмены печати

Нажмите кнопку CLEAR. Хотя печатаемое изображение не будет остановлено, будет отменена печать последующих изображений.



Using MENU Mode

The settings for the functions in the Video Printer are made at the MENU Screen.

- 1 Press the MENU Button.
 The MENU Screen is displayed on the television screen.
- 2 Use the ▲ and ▼ Buttons to select the desired menu.
 The ☞ mark indicates the selected item.
- 3 Use the ◀ and ▶ Buttons to select the

desired setting.

The selected setting is indicated by brackets [].

4 Press the ENTER Button to complete the

The MENU Screen disappears from the television screen.

- The

 ▲ ▼ ▶ Buttons, ENTER Button, and 付/I
 (Power) Button are the only buttons that function while
 the MENU Screen is displayed.
- The menu operations do not function when the picture image is being output. Operation can be performed once the complete picture appears.
- Once you set "PICTURE," [ADJ] is displayed on the MENU Screen. The previous settings are maintained in memory until you select [SET] to implement the new settings.
- Once you set "FRAME" or "TITLE," [ON] is displayed on the MENU Screen. The previous settings are maintained in memory until you select [SET] to implement the new settings.
- The stored settings are erased when the power cord is unplugged.

عربي

إستخدام وضع القائمة MENU

يتم إجراء أوضاع التهيئة الخاصة بالوظائف الموجودة في طابعة الفيديو في شاشة القائمة MENU.

- إضغط زر القائمة MENU.
 يتم عرض شاشة القائمة MENU على شاشة القلينزيين.
- 2 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار القائمة المرغوبة. تشير العلامة إلى البند المنتار.
 - 3 إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار وضع التهيئة المرغوب.

يبين وضع التهيئة المرغوب بواسطة القوسين [].

- 4 إضغط الزر ENTER لإتمام التهيشة. تختفي شاشة التلينزيون.
- الأزرار ◄ ◄ ◄ ٨، انزر ENTER. والزر ١ / ك (القدرة) هي الأزرار التي تعمل
 نقط أثناء عرض شاشة القائمة القائمة
 - لا تعمل عمليات القائمة عندما يتم إخراج الصورة. يتم تنفيذ التشفيل بمجرد ظهور المسررة الكاملة.
 - " بمجرد أن تقوم بتهيئة "PICTURE". يتم عرض [ADJ] على شاشة القائمة MENU. يتم حفظ أوضاع التهيئة السابقة في الذاكرة حتى تختار [SET] لتنفيذ أوضاع التهيئة الحديدة.
 - بمجرد أن تقوم بتهيئة "FRAME" أو "TITLE"، يتم عرض [ON] على شاشة القائمة MENU. تحفظ أوضاع التهيئة السابقة في الذاكرة حتى تختار [SET] لتنفيذ أوضاع التهيئة المديدة.
 - * تمحى أوضاع التهيئة المخرنة عند فصل سلك القدرة.








Использование режима MENU

Эти установки для функций видеопринтера сделаны на экране MENU.

- **1** Нажмите кнопку MENU.
 На телевизионном экране появляется экран MENU.
- Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора желаемого пункта меню. Значок ☞ указывает выбранный пункт.
- 3 Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора желаемой установки.
 Выбранная установка указана в скобках [].
- 4 Нажмите кнопку ENTER для окончания установки.
 Экран MENU исчезает с телевизионного экрана.
- Во время высвечивания экрана MENU функционируют только кнопки ◀ ▲ ▼ ▶, кнопка ENTER и кнопка Ф/I (питание).
- •При вводе изображения операции меню не работают. Выполнение операций возможно после появления законченного изображения.
- •Как только Вы установили пункт "PICTURE", на экране MENU высвечивается индикация [ADJ]. Предыдущие установки сохраняются в памяти до тех пор, пока Вы не выберите позицию [SET] для выполнения новых установок.
- Как только Вы установили пункт "FRAME" или
 "TITLE", на экране MENU высвечивается индикация
 [ON]. Предыдущие установки сохраняются в
 памяти до тех пор, пока Вы не выберите позицию
 [SET] для выполнения новых установок.
- При отключении сетевого шнура хранящиеся установки стираются.



Menu Description

● PRINT:
 Use the
 A and
 ■ Buttons to set the number of prints (from 1 to 10) desired.

② FORMAT:
If [SET] is selected, use the ▲ and ▼ Buttons to select each print function. (→ 64–70)

PICTURE:
 If [SET] is selected, you can adjust the picture quality.
 •The setting procedure is identical to the procedure

for video input. (→ 34)

② FRAME:

If [SET] is selected, you can make your own trimming frame. (→ 80)

★ TITLE:
If [SET] is selected, you can make your own titles.
(→ 84)

6 OSD (On Screen Display): Use the ◀ and ► Buttons to select [ON] or [OFF] for the screen display.

 Error messages, menus, and the preset title menu are still displayed even when [OFF] is selected for OSD.

(The setting for OSD is still stored even when the INPUT SELECT Switch is set to "VIDEO".)

∂ DELETE: Use the ◀ and ► Buttons to select [YES] or [NO] for allowing images in the PC Card to be erased. (→ 72)

During Index Display, only ♠, ♠, ♠, and ♠ are shown.
 (PICTURE, FRAME, and TITLE are not shown.)

عربي

■ وصف القائمة

PRINT 🛈 (الطبِعة):

إستخدم الزرين ◄ و ◄ لتهيئة عدد الطبعات (من 1 إلى 10) المرغوبة.

♦ FORMAT (الهيئة):
إذا تم إختيار [SET]، إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار كل وظيفة الررقة


المطبوعة. (47-64 ←)
PICTURE (المسورة):
إذا تم إختيار [SET] يمكن أن تضبط جودة الصورة.

وه الم إهليان (المناب)، يعدل ان نصبه جوده الصورة. • إجرأء النبيئة مماثل تماماً الإجراء الخاص بدخل الصورة. (34 ﴿)

TITLE () (المتوان) :

إذا تم إختيار [SET]، يمكنك أن تقوم بعمل العناوين الخاصة بك. (84 ﴿

أثناء العرض الفهرسي، يظهر فقط (1). (2). (3). و (7).
 لا يظهر FRAME .PICTURE و TITLE.)



Описание меню

● Konus PRINT:

Используйте кнопки ◀ и ▶ для установки желаемого количества копий (от 1 до 10).

2 Формат печати FORMAT:

Если выбрана позиция [SET], используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора функции для каждого фотоснимка. (→ 65-71)

③ Изображение PICTURE:

Если выбрана позиция [SET], возможна регулировка качества изображения.

 Процедура установки аналогична процедуре для входа видеосигнала. (+ 35)

Кадр FRAME:

Если выбрана позиция [SET], Вы можете сделать Ваш собственный вырезанный кадр. (→ 81)


⑤ Титры TITLE:

Если выбрана позиция [SET], Вы можете создавать Ваши собственные титры. (→ 85)

- 6 OSD (отображение информации на экране ТВ): Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора [ON] или [OFF] для отображения информации на экране.
 - Сообщения о сбоях, меню и меню предустановленных титров все еще высвечиваются, даже если выбрана позиция [ОFF] для пункта OSD.
 (Установка для пункта OSD все еще сохраняется, даже если переключатель INPUT SELECT установлен в положение "VIDEO".)
- DELETE:

Используйте кнопки ◀ и ► для выбора [YES] или [NO] для инициирования стирания изображений с карточки ПК. (→ 73)

 Во время высвечивания индексного дисплея показываются только индикации ①, ②, ③ и ⑦. (Индикации PICTURE, FRAME и TITLE не показываются.)



Printing a Series of Different Pictures on the Same Print (ALBUM)

- This printing function allows you to divide the screen into 4, 9, or 16 mini-frames containing different pictures, and then print them all together on the same print.
- This feature is useful for printing a variety of scenes from a vacation on a single print.
- 1 Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FORMAT".
- 2 Use the ➤ Button to select [SET].
- 3 Use the ▼ Button to select "ALBUM", and then use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired number of mini-frames.
- 4 Press the ENTER Button.
- 5 Use the

 and

 Buttons to select the desired image to be printed, and then press the MEMORY Button.


The ALBUM Screen shows white spaces where no image was saved. There is no editing operation that makes it possible to print images interspersed with blank (white) images.

6 Repeat Step 5, and after storing the number of images which fill up the screen, press the PRINT Button.
Printing starts.

عربي

طباعة سلسلة من الصور الختلفة على نفس الصفحة المطبوعة (الألبوم)

- تتيع اك وظيفة الطباعة هذه أن تقسم الشاشة إلى 4، 9، أو 16 إطاراً صغيراً محتوياً على صور مختلفة، ثم تطبعها جميعاً معاً على نفس الصفحة المطبوعة.
- هذه الوظيفة مقيدة من أجل طباعة تشكيلة منتوعة المناظر من عطلة على ورقة مطبوعة
- أ إضغط الزر MENU. ثم إستخدم الزر ▼ لاختيار "FORMAT".
 - 2 إستخدم الزر ح لاختيار [SET].
- 3 إستخدم الزر ▼ لاختيار "ALBUM". ثم إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار العدد المرغوب من الإطارات الصغيرة.
 - 4 إضغط الزر ENTER.
- 5 إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار الصورة المرغوبة المراد طباعتها، ثم إضغط الزر MEMORY. تظهر الشاشة ALBUM فراغات بيضاء حيثنا لم يتم حفظ صور. لا ترجد أية عملية تنفيح نبعل من المكن طباعة صور منتشر بينها صور (بيضاء) شاغرة.
- كرر الخطوة 5. وبعد تخزين عدد الصور التي تملأ الشاشة. إضغط الزر PRINT.




Печать серии различных фотоснимков на одной и той же копии (ALBUM)

- Эта функция позволяет Вам разделить экран на 4, 9 или 16 мини-кадров, содержащих различные фотоснимки, а затем напечатать их все вместе на одной и той же копии.
- Эта функция полезна для печати различных сцен об отпуске на одной копии.
- Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FORMAT".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- З Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "ALBUM", а затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора желаемого количества мини-кадров.
- **4** Нажмите кнопку ENTER.
- 5 Используйте кнопки ■ и ■ для выбора желаемого изображения, подлежащего печати, а затем нажмите кнопку МЕМОRY.

Там, где не было сохранено изображение, показываются белые участки. Не существует операции редактирования, позволяющей печатать изображения вперемежку с пустыми (белыми) изображениями.

6 Повторите пункт 5, и после сохранения количества изображений, которые заполнят экран, нажмите кнопку PRINT. Начинается печать.



To Select the Desired Image Displayed on the Index Display

- 1. After Step 4 on the previous page, press the DISPLAY Button.
- Use the ◀, ▶, ▲, ▼ Buttons to select desired image to be printed, and then press the MEMORY Button.
 - ●The image is marked with a mark.
 - This operation can be performed only for the number of images on the screen.
- Press the DISPLAY Button to confirm the print images.
 (Please be careful when pressing the DISPLAY Button since pressing it twice will clear the memory.)
- 4. Press the PRINT Button.

To Erase Stored Pictures

Press the CLEAR Button when the PRINT Lamp is lit.

To Abort the Setting Process

Press the CLEAR Button several times to completely clear the memory screen. Pressing the MENU Button when the Index Display is displayed will return you to the CARD MENU.

To Print Various ALBUM Prints from Different Screens at the Same Time

- Use the ◀, ▶, ▲, and ▼ Buttons and MEMORY
 Button to select the various different types of images.
- 2. Slide the AUTO PRINT Lever.

Example: If ALBUM:[4] is selected when printing 8 selected images, then the first print will have the first to the fourth selected images, and the second print will have the fifth to the eighth selected images.

Printing for 16 Mini-frame Pictures

16 mini-frame pictures are printed separated by white

(The horizontal lines are displayed on the television screen, but the vertical lines are not displayed.)

عربي

لاختيار الصورة المرغوبة المعروضة على العرض الفهرسي

- بعد الخطوة 4 في الصفحة السابقة، إضغط الزر DISPLAY.
- أستخدم الأنزار ◄، ◄، ﴿ ﴿ ﴿ لَاخْتِيارَ الصورة المراد طباعتها، ثم إضافط الزر MEMORY.
 - يتم تعليم المسورة بالعلامة ().
 - * يمكن تنفيذ هذه العملية فقط من أجل عدد الصور الموجودة على الشاشة.
- إضغط الزر DİSPLAY للتأكد من صور الطبع.
 (الرجاء توشي الحرص عند ضغط الزر DISPLAY حيث أن ضغطه مرتين سيزيل محتويات الذاكرة.)
 - 4. إضغط الرر PRINT.

غو الصور الخزنة

إضغط الزر CLEAR عنيما تكون اللبية PRINT مضيية.

لإيقاف عملية التهيئة قبل نهايتها


إضفط الزر CLEAR عدة مرات لإزالة شاشة الذاكرة بالكامل. ضغط الزر MENU عند عرض العرض الفيرسي سوف يعيدك إلى CARD MENU.

لطباعة طبعات الألبوم ALBUM المتعددة من شاشات مختلفة في نفس الوقت

- إستغدم الأزرار ◄، ◄، ◘. و ▼ والزر MEMORY بغتيار الأنواع الغطئة
 - 2. إزاق الذراع AUTO PRINT.
 - مثال: إذا تم إختيار [4] :ALBUM عند طباعة الـ 8 صور المختارة، حينئذ سنكون الطبعة الأولى بها الصور المختارة من الصورة الأولى إلى الرابعة والطبعة الثانية سنكون بها الصور المختارة من الخامسة إلى الثامنة.

الطباعة من أجل صور 16 إطاراً صغيراً

يتم طباعة صور 16- إطاراً صغيراً مفصولة بخطوط بيضاءاً. (تعرض الخطوط الافقية على شاشة التليقزيون، لكن الخطوط الراسية لا يتم عرضها.)



Для выбора желаемого изображения, высвечиваемого на индексном дисплее

- 1. После пункта 4 на предыдущей странице нажмите кнопку DISPLAY.
- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲, ▼ для выбора желаемого изображения, подлежащего печати, а затем нажмите кнопку MEMORY.
 - •Изображение обозначается значком О.
 - Выполнение этой операции возможно только для количества изображений на экране.
- 3. Нажмите кнопку DISPLAY для подтверждения печатаемых изображений. (Будьте осторожны при нажатии кнопки DISPLAY, так как при её двойном нажатии стирается содержимое памяти.)
- 4. Нажмите кнопку PRINT.

Для стирания хранящихся фотоснимков Нажмите кнопку CLEAR, когда высвечивается ламла PRINT.

Для отмены процесса установки Нажмите кнопку CLEAR несколько раз для полной очистки экрана памяти. При нажатии кнопки MENU во время высвечивания индексного дисплея можно вернуться к CARD MENU.


Для печати нескольких фотоснимков ALBUM из различных экранов в одно и то же время

- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲ и ▼ и кнопку МЕМОRY для выбора нескольких различных типов изображений.
- 2. Сдвиньте рычажок AUTO PRINT.

Пример: Если при печати 8 выбранных изображений выбрана установка **ALBUM**:[4], тогда на первой копии будут располагаться первые из четырех выбранных изображений, а на второй копии будут располагаться с пятого по восьмое выбранные изображения.

Печать для 16-ти мини-кадровых фотоснимков

16 мини-кадровых фотоснимков печатаются, разделенные белыми линиями. (Горизонтальные линии высвечиваются на телевизионном экране, но вертикальные линии не высвечиваются.)



Printing the Same Picture Repeatedly on the Same Print (MULTI FRAME)


- This feature allows you to divide the paper into 4, 9, or 16 mini-frames, and then print the same stored image, reduced in size, in each mini-frame.
- 1 Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FORMAT".
- 2 Use the ► Button to select [SET].
- 3 Use the ▼ Button to select "MULT!", and then use the ◀ and ► Buttons to select the desired number of mini-frames.
- 4 Press the ENTER Button.
- 5 Use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired image to be printed.
- 6 Press the PRINT Button.
 Printing starts.

عربي

طباعة نفس الصورة بصفة متكررة على نفس الصفحة الطبوعة

(إطار متعدد)


- تتبع لك هذه الوظيفة أن تقسم الورقة إلى 4، 9 أو 16 إطاراً صغيراً، ثم تطبع نفس الصورة المخزنة، مصفرة في الحجم، في كل إطار صغير.
- 1 إضغط الزر MENU. ثم إستخدم الزر ▼ الاختيار "FORMAT".
 - 2 إستخدم الزر ◄ لاختيار [SET].
- 3 إستخدم الزر ▼ لاختيار "MULTI". ثم إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار عدد الإطارات الصغيرة المغودة.
 - 4 إضغط الزر ENTER.
- 5 إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار الصورة المرغوبة المراد طباعتها.
 - 6 إضغط الزر PRINT.
 تبدأ الطباعة.



Повторная печать одного фотоснимка на одной и той же копии

(MULTI FRAME)

- Эта функция позволяет Вам разделить бумагу на 4, 9 или 16 мини-кадров, а затем напечатать одно и то же хранящееся изображение, уменьшенное в размере, в каждом мини-кадре.
- Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FORMAT".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- З Используйте кнопку ▼ для выбора пункта "MULTI", а затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора желаемого количества мини-кадров.
- 4 Нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку PRINT. Начинается печать.



To Select the Desired Image Displayed on the Index Display

- 1. After Step 4 on the previous page, press the DISPLAY Button.
- 2. Use the ◀, ▶, ▲, ▼ Buttons to select the desired image to be printed, and then press the MEMORY Button.
 - •The image is marked with a O mark.
 - Pressing the MEMORY Button again will erase the O mark.
- 3. Press the DISPLAY Button to confirm the print images.
- 4. Press the PRINT Button.

To Print Various Types of Different MULTI FRAME Prints from the Same Screen at the Same Time

- 1. After Step 4 on the previous page, press the DISPLAY Button so that the Index Display is shown.
- 2. Use the ◀, ▶, ▲, and ▼ Buttons and MEMORY Button to select the various different types of images.
- 3. Slide the AUTO PRINT Lever.


لاختيار الصورة المرغوبة المعروضة على العرض

- 1. بعد الفطرة 4 بالصفحة السابقة، إضغط الزر DISPLAY.
- 2. إستخدم الأزرار ◄، ◄، ♦، ♦ لاختيار الصورة المرغوبة المراد طباعتها، ثم إصنط الرر MEMORY

 - , يتم تطيم الصورة بالعلامة ۞. ضغط الزر MEMORY مرة أخرى سوف يمحو العلامة ۞.
 - 3. إضغط الزر DISPLAY لتأكيد صور الطبعة.
 - 4. إضغط الزر PRINT.

لطباعة أنوع متعددة لطبعات MULTI FRAME مختلفة من نفس الشاشة في وقت واحد

- 1. بعد الخطوة 4 بالمنفحة السابقة، إضغط الزر DISPLAY بحيث يُبين العرض
- 2. إستخدم الأزرار ◄. ◄، ٨، و ▼ والزر MEMORY لاختيار الأنواع العديدة الختلفة للصورء
 - 3. إزاق القراع AUTO PRINT.




Для выбора желаемого изображения, высвечиваемого на индексном дисплее

- 1. После пункта 4 на предыдущей странице нажмите кнопку DISPLAY.
- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲, ▼ для выбора желаемого для печати изображения, а затем нажмите кнопку MEMORY.
 - •Изображение обозначается значком ○.
 - •При повторном нажатии кнопки MEMORY значок О стирается.
- 3. Нажмите кнопку DISPLAY для подтверждения печатаемых изображений.
- 4. Нажмите кнопку PRINT.

Для печати нескольких фотоснимков MULTI FRAME из различных экранов в одно и то же время

- После пункта 4 на предыдущей странице нажмите кнопку DISPLAY так, чтобы показывался индексный дисплей.
- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲, ▼ и кнопку МЕМОRY для выбора нескольких различных типов изображений.
- 3. Сдвиньте рычажок AUTO PRINT.



Erasing the Images on the PC Card (Erasing card images)

The images stored on the PC Card can be erased one at a time.

- 1 Press the MENU Button, and then use the V Button to select "DELETE".
- 2 Use the ▶ Button to select [YES].
- 3 Use the ◀ and ▶ Buttons to select the desired image to be erased.
- 4 Press the ENTER Button.
 When the image is erased, the screen returns to the CARD MENU. To continue erasing images, repeat Steps 2 and 3.
- Once an image has been erased, it cannot be restored. Check carefully before erasing any images.
- •Never remove the PC Card or press the ⊕/I (Power) Button to turn off the Video Printer while the image is being erased (when the ACCESS Lamp is lit up). This could damage the format of the card and make it unusable.
- Images can be erased either from the Single-image Display and Index Display.

To Select the Desired Image to be Erased from the Index Display Screen

- Press the DISPLAY Button so that the Index Display is shown.
- 2. At the MENU Screen, select "DELETE", and then select [YES].
- Use the ◀, ▶, ♠, and ▼ Buttons to select the image to be erased, and then press the ENTER Button.

عربس

محو الصور الموجودة على بطاقة الكمبيوتر الشخصي

(محو صور البطاقة)

يمكن محو الصور المغزنة على بطاقة الكمبيوتر الشخصى بمعدل صورة واحدة في المرة.


- 1 إضغط الزر MENU. ثم إستخدم الزر ▼ الاختيار "DELETE"
 - 2 إستخدم الزر ط لاختيار [YES].
- 3 إستخدم الزرين ◄ و ◄ لاختيار الصور المرغوبة المراد محوها.
 - 4 إضغط الزر ENTER.

عند محو الصورة، تعود الشاشة إلى قائمة البطاقة CARD MENU. لمؤاصلة محو الصور، كرر المُطورين 2 و 3.

- بعجره أن يتم محو صورة ما، لا يمكن إستعادتها. خَقَق بعناية وروية قبل محو
 أنة صد.
- لا تنزع بطاقة الكمبيوتر الشخصي مطلقاً أو تضغط الزرا / (أ) (القدرة)
 لإدارة طابعة الفيديو إلى وضع القفل أثناء القيام بحبو الصورة (عندما تكون اللمية ACCESS)
 اللمية ACCESS مضيئة). هذا قد يتلف هيئة البطاقة ويجعلها غير قابلة للاستخدام.
 - * يمكن محو الصور إما من عرض الصورة المنفردة أو العرض الفهرسي.

لاختيار الصورة المرغوبة المراد محوها من شاشة العرض الفهرسي.

- 1. إضغط الزر DISPLAY بحيث يُبين العرض الفيرسي.
- 2. ني شاشة القائمة لMENL إختر "DELETE"، ثمَّ إختر [YES].
- إستخدم الأزرار ◄، ◄، ◄، و ▼ لاختيار الصورة الراد محوها، ثم إضغط الزر ENTER.



Стирание изображений на карточке ПК


(Стирание изображений карточки)

Изображения, хранящиеся на карточке ПК, могут быть стерты по одному за раз.

- Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "DELETE".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции [YES].
- З Используйте кнопки ■ и ■ для выбора желаемого изображения, подлежащего стиранию.
- 4 Нажмите кнопку ENTER.
 Когда изображение стирается, экран возвращается к экрану CARD MENU.
 Для продолжения стирания изображений повторите пункты 2 и 3.
- Как только изображение было стерто, оно не может быть восстановлено. Проверьте внимательно перед стиранием любых изображений.
- •Никогда не вынимайте карточку ПК или не нажимайте кнопку ⊕Л (питание) для выключения видеопринтера во то время, когда стирается изображение (когда высвечивается лампа ACCESS). Это может привести к повреждению формата карточки и сделать невозможным её использование.
- Возможно стирание изображений и с дисплея одного изображения, и с индексного дисплея.

Для выбора желаемого изображения, подлежащего стиранию с индексного дисплея

- Нажмите кнопку DISPLAY так, чтобы показывался индексный дисплей.
- На экране меню выберите пункт "DELETE", а затем выберите позицию [YES].
- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲, ▼ для выбора желаемого изображения, подлежащего стиранию, а затем нажмите кнопку ENTER.



Recording the Video Input Image on the PC Card

(Recording images on the PC Card)

- This function allows images from the VIDEO IN Socket or the S-VIDEO IN Socket to be recorded on the PC Card as still images.
- •The images are recorded as still images.
- Approximately 40 images can be recorded on a 4-MB capacity PC Card. However, this may vary depending on the stored image.
- 1 Connect the necessary devices, and then prepare the desired image to be recorded on the PC Card.
 Connections (→ 12)
- 2 Set the INPUT SELECT Switch to "VIDEO".
- 3 Start playback of the video equipment, and then while viewing the television screen, press the MEMORY Button at the scene to be recorded on the card.

The scene is stored in the Video Printer memory.

- 4 Press the PC CARD REC Button.
 - The scene is stored in the PC Card from the Video Printer memory.
 - The ACCESS Lamp lights up while the image is being recorded.
- Never remove the PC Card or turn off the Video Printer while the image is being recorded (when the ACCESS Lamp is lit up). This could damage the format of the card and make it unusable.
- Images cannot be recorded on the PC Card with MULTI FRAME Mode.
- Data stored in the PC Card undergoes image compression. In some cases, this can deteriorate the image when it is stored on the card.
- Images are stored in the PC Card without the setting adjustments made to the picture quality.
- •Blurred images are stored without any adjustments.
- Titles are not stored.
- Wide images cannot be stored in wide format in the PC Card.

عربي

تسجيل صورة دخل الصورة على بطاقة الكمبيوتر الشخصي

(تسجيل الصور على بطاقة الكمبيوتر الشخصى)

- تتبع لك هذه الوظيفة القيام بتسجيل المحود الواردة من المقبس VIDEO IN أو
 N S-VIDEO IN
 - بتم تسجيل الصور كصور ثابتة.
- - قم بتوصيل الأجهزة الضرورية، ثم حضر الصورة المرغوبة المراد تسجيلها على بطاقة الكمبيوتر الشخصى.

الترمىيلات (12 ۖ ←)

- 2 إضبط INPUT SELECT إلى "VIDEO".
- إبداً إعادة عرض جهاز الفيديو. ثم إضغط الزر MEMORY عند المنظر البراد تسجيله على البطاقة أثناء مشاهدة شاشة التليفزيون. يتم تغرين النظر في ذاكرة طابة الليدو.

4 إضغط الزر PC CARD REC.

- يتم تخزين المنظر في بطاقة الكمبيوتر الشخصي من ذاكرة طابعة الفيديو.
 - تضن اللمبة ACCESS أثناء تسجيل المدورة.
- لا تنزع بطاقة الكمبيوتر الشخصي أو تدبر طابعة الفيديو إلى وضع القفل أثناء تسجيل الصورة (عندما تكون اللهبة ACCESS مضيئة). هذا قد يتلف هيئة البطاقة ويجعلها غير قابلة للإستخدام.
 - لا يمكن تسجيل الصور على بطاقة الكمبيوتر الشخصي بالوضع MULTI FRAME.
- يتم ضغط البيانات المخزنة في بطاقة الكمبيوتر الشخصي. في بعض الحالات، قد يفسد هذا الصورة عندما تكون مخزنة طى البطاقة.
 - يتم تخزين المدور في بطاقة الكمبيوتر الشخصي بدون أوضاع ضبط التهيئة التي
 يتم تحزية المدرة
 - الصور المطموسة المعالم يتم تخزينها بدون أية أوضاع ضبط.
 - لا يتم تفزين العناوين.
 - لا يمكن تخزين الصور الواسعة في الهيئة الواسعة في بطاقة الكبيوتر الشخصي.

4

PC CARD REC STD FRAME PRINT 1

NOW RECORDING


РУССКИЙ ЯЗЫК

Запись изображения со входа видеосигнала на карточку ПК (Запись изображений на карточку ПК)

- Эта функция позволяет Вам выполнять запись изображений с гнезда VIDEO IN или гнезда S-VIDEO IN на карточку ПК в качестве стоп-кадров.
- Изображения записываются как стоп-кадры.
 На карточку ПК ёмкостью 4 Мбайта может быть записано приблизительно 40 изображений. Однако это может различаться в зависимости от хранящегося изображения.
- Подсоедините необходимую аппаратуру, а затем подготовьте желаемое изображение для записи на карточку ПК.
 Подсоединения (→ 13)
- 2 Установите переключатель INPUT SELECT в положение "VIDEO"
- 3 Инициируйте воспроизведение на видеоаппаратуре, а затем во время просмотра телевизионного экрана нажмите кнопку MEMORY, когда показывается сцена, подлежащая записи на карточку.

 Сцена сохраняется в памяти видеопринтера.
- 4 Нажмите кнопку PC CARD REC.
 - •Сцена сохраняется на карточке ПК из памяти видеопринтера.
 - Во время записи изображения высвечивается лампа ACCESS.
- Никогда не вынимайте карточку ПК или не нажимайте кнопку ⊕Л (питание) для выключения видеопринтера во то время, когда записывается изображение (когда высвечивается лампа АССESS). Это может привести к повреждению формата карточки и сделать невозможным её использование.
- Запись изображений на карточку ПК в режиме MULTI FRAME невозможна.

- •Данные, сохраняемые на карточке ПК, подвергаются сжатию изображения. В некоторых случаях это может привести к ухудшению изображения, когда оно сохраняется на карточке.
- Изображения сохраняются на карточке ПК без регулировок установки, сделанных для качества изображения.
- Размытые изображения сохраняются без какихлибо регулировок.
- •Титры не сохраняются.
- •Сохранение широких изображений на карточке ПК в широком формате невозможно.



Printing with Title or Trimming Frame (Preset title)

This feature uses preset titles to add titles or trimming frames to the image.

- The Video Printer includes 14 examples of preset titles and 8 illustrations. (See next page.)
 Some of the greeting examples are coloured.
- Press the PRESET TITLE Button.

 If the Index Display Screen is shown when using the PC Card, press the PRESET TITLE Button after switching to Single-image Display.
- 2 Use the ◀, ▶, ▲, and ▼ Buttons to make a selection, and then press the ENTER Button.
- 3 Use the ▲ and ▼ Buttons to select the "TEXT", and then press the ENTER Button. Text cannot be selected for examples ②, ③, ⑤, ⑥, ②, ③, and ⑩.
- 4 Use the ▲ and ▼ Buttons to select the "YEAR", and then press the ENTER Button.

You can change to the desired year using the ◀ and ▶ Buttons.

5 Use the ▲ and ▼ Buttons to select the "MONTH", and then press the ENTER Button.

You can change to the desired month using the ◀ and ▶ Buttons.

6 Print the title and image.

الطباعة بعنوان أو بإطار مزركش (العنوان المضوط مسبقاً)

هذه الميزة تستخدم عناوين مضبوطة مسبقاً لإضافة عناوين أو إطارات مزركشة إلى الصبر ة.


تشمل طابعة الفيديو 14 مثالاً لعناوين مضبوطة مسبقاً و 8 رسومات توضيحية.
 (أنظر الصفحة التالية.)
 بعض أمثلة الترحيب تكون ملونة.

1 إضغط الزر PRESET TITLE.

. إذا ظهرت شاشة العرض الفهرسي عند إستخدام بطاقة الكمبيوتر الشخصي، إضغط الزر PRESET TITLE بعد التحريل إلى عرض الصورة المنفردة.

- إستخدم الأزرار ◄. ◄. ♦. و ▼ لعمل إختيار ما.
 ثم اضغط الزر ENTER.
- 3 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار "TEXT". ثم إضغط الزر ENTER. لا يمكن إختيار النص بالنسبة للأمثلة ②. ⑤. ⑤. ⑥. ⑥. ⑥. و ⑪ المبينة في الصفحة التالية.
 - 4 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار "YEAR". ثم إضغط الزر ENTER. يمكنك أن تغير إلى العام المرغوب باستخدام الزرين ◄ و ﴿.
- 5 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار "MONTH". ثم إضغط الزر ENTER. يمكنك أن تغير إلى الشهر المرغوب باستغدام الزرين ◄ و ◄.

6 إطبع العنوان والصورة.



Печать с титрами или вырезанным кадром (Предустановленные титры)

Эта функция использует предустановленные титры для добавления титров или вырезанного кадра к изображению.


- •Видеопринтер включает 14 примеров предустановленных титров и 8 рисунков. (См. следующую страницу.) Некоторые из примеров с поздравлениями цветные.
- Нажмите кнопку PRESET TITLE. Если при использовании карточки ПК показывается экран индексного дисплея, нажмите кнопку PRESET TITLE после переключения на дисплей одного изображения.
- Используйте кнопки ◀, ▶, ▲ и ▼ для выполнения выбора, а затем нажмите кнопку ENTER.
- З Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора пункта "TEXT", а затем нажмите кнопку ENTER.

Для примеров **2**, **3**, **5**, **6**, **7**, **3** и **0**, показанных на следующей странице, выбор текста невозможен.

4 Используйте кнопки ▲ и ▼ для для выбора пункта "YEAR", а затем нажмите кнопку ENTER.

Вы можете выполнить изменение на желаемый год, используя кнопки ◀ и ▶.

- 5 Используйте кнопки ▲ и ▼ для для выбора пункта "MONTH", а затем нажмите кнопку ENTER.
 Вы можете выполнить изменение на желаемый месяц, используя кнопки ◀ и ▶.
- 6 Напечатайте титры и изображение.



Colours	Example Number
Black	0 , 0 , 0
Red	3 , 4 , 3 , 9 , 4 , 4
Cyan, Blue	0
Pink	2 , 4
Green	9 , 0

- Selecting "ILLUSTRATION" allows you to choose from the eight illustrations ① to ⑧. Use the ◀ and ➤ Buttons to select one of the illustrations ① to ⑧, and then press the ENTER Button.
- Although a portion of the title display is not shown on the television screen, this has no effect on the printing.
- ●The year can be set from 1997 to 2028.
- All data stored in the memory is erased when the Video Printer is turned off.
- •To turn off a trimming frame or title on the television screen, press the PRESET TITLE Button.
- •To turn off either the trimming frame or title only, set "FRAME" or "TITLE" in MENU Mode to [OFF]. (Switching this setting to [ON] again will display the trimming frame or title again.)

To Abort the Setting Process Press the PRESET TITLE Button.

Press the Present the Button.

 When an illustration is inserted into an image from a PC Card, the right and left sides of the illustration will become slightly shortened.

رقم المثال	. اللون
0 . 3 .	اسود
Ø .Ø .Ø .Ø	أحبر
0 . 6	ازرق سماوي، ازرق
0.0	أحمر ورادي
0.0	أخضر

- ∯ إختيار "ILLUSTRATION" يتيع لك أن تختار من ثمانية رسومات توضيعية
 آل إلى ®.
 إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار أحد الرسومات التوضيعية ① إلى ®، ثم إضغط الزري .
 الزر ENTER.
- على الرغم أن جزء من عرض العنوان لا يظهر على شاشة التليفزيون، ليس لهذا تأثير
 على الطباعة.
 - سى السبال
 بمكن تهيئة العام من 1997 إلى 2028.


عربي

- * يتم محو كل البيانات الموجودة في الذاكرة عند إدارة طابعة الفيدير إلى وضع القفل.
- لإدارة الإطار المزركش أو العنوان الموجود على شاشة التليفزيون إلى وضع القفل.
 إضغط الزر PRESET TITLE.
- إدارة إما الإطار المزركش أو العنوان فقط، قم بتهيئة FRAME أو TITLE في الوضع MENU إلى [OFF].
 أتحد أحد التدريخ الـ [ON].
- (تحويلٌ هذه التهيئة إلى [ON] مرة أخرى سوف يُعرض الإطار المزركش أو العنوان مرة أخرى.)

لإيقاف عملية التهيئة قبل نهايتها

إضغط الزر PRESET TITLE


عند إدخال رسم ما (⑤) في ممورة من بطاقة الكمبيوتر الشخصي، سيصبح الجانبان
 الإيمن والإيسر للرسم التوضيحي أقصر قليلاً.



Цвет	Номер примера
Черный	0 , 3 , 3
Красный	6, 7, 8, 9, P, O
Сине-зеленый, синий	Φ
Розовый	2 , 0
Зеленый	6 , 0

- Выбор пункта "ILLUSTRATION" позволяет Вам выполнить выбор одного из рисунков ①—®. Используйте кнопки ◀ и ► для для выбора одного из рисунков ①—®, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Хотя часть индикации титров не показывается на телевизионном экране, это не влияет на печать.
- •Возможна установка года от 1997 до 2028.
- При выключении видеопринтера все данные, хранящиеся в памяти, стираются.
- Для гашения вырезанного кадра или титров на телевизионном экране нажмите кнопку PRESET TITLE.
- Для гашения только либо вырезанного кадра, либо титров установите в режиме MENU позицию [OFF] для пункта "FRAME" или "TITLE".
 (При переключении этой установки повторно в позицию [ON] снова будут высвечиваться вырезанный кадр или титры.)

Для отмены процесса установки Нажмите кнопку PRESET TITLE.



Printing with Trimming Frame

A trimming frame can be made in one of two possible ways.

- Selecting from one of the preset trimming patterns: SQUARE, OVAL, FROST, or HEART (The size of the SQUARE trimming frame can be adjusted.)
 - Trimming can be used to cover black bands appearing at the top, bottom or around the image (such as for movie scenes).
- 2 Capturing with your Video Camera a trimming frame that you created
- 1 Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "FRAME".
- 2 Use the ▶ Button to select [SET].
- 3 Use the ▼ Button to select one of the two methods, and then use the ► Button to select [YES].
- When "SELECT" is chosen
 Select one of the four trimming patterns: SQUARE,
 OVAL, FROST, and HEART. Then, select [YES].
 The size of the SQUARE trimming can be adjusted by using the ◄, ▲, ▼, and ➤ Buttons.
- When "OVERLAY" is chosen A trimming frame that you created is captured with your Video Camera, and the trimming frame is adjusted for optimum appearance.
 - The value can be adjusted over a range from -9 to +9. Positive values make the trimming frame lighter, and negative values make the trimming frame darker.
- 4 If "OVERLAY" was selected in Step 3, press the ENTER Button.

عويي

الطباعة بإطار مزركش

يمكن عمل إطار مزركش بطريقة من طريقتين ممكنتين.


- الإختبار من أحد الأناط المزركشة المضبوطة مسبقاً، SQUARE (مربع).
 OVAL (بيضاوي)، FROST (جليدي)، أو HEART (قلب)
 (يمكن ضبط مقاس الإطار المزركش SQUARE.)
- يمكن إستخدام الزركشة لتغطية الأشرطة السوداء التي تظهر في أعلى وأسفل أو
 حول الصورة (مثل المناظر السينمائية).
 - إلتقاط الإطار المزركش الذي كونته بكاميرا الفيديو الخاصة بك.
- 1 إضغط الزر MENU. ثم إستخدم الزر ▼ لاختيار "FRAME".
 - 2 إستخدم الزر ط لاختيار [SET].
- 3 إستخدم الزر ▼ لاختيار طريقة واحدة من الطريقتين. ثم إستخدم الزر ◄ لاختيار [YES].
 - عند إضنيار "SELECT" اختر الحال أحاج أرب الحالية (10 ك

إختر إطاراً واحداً من الإطارات المزركشة: FROST ، OVAL ، SQUARE ، وينتذ، إختر [YES].

- يمكن ضبط مقاس المربع المزركش بواسطة الأزرار ◄. ◄ ، ▲. و ▼.
 - "OVERLAY" عند إختيار

يتم التقاط الإطار المزركش الذي قعت بتكوين بكاميرا الفيديو الخاصة بك، ويضبط الإطار المزركش من أجل أفضل مظهر.

- يمكن ضبط القيمة عبر نطاق من 9- إلى 9+. القيم الموجبة تجعل الإطار المزركش أفتح والقيم السالبة تجعل الإطار المزركش أغمق.
- 4 إذا تم إختيار "OVERLAY" في الخطوة 3. إضغط الزر ENTER.




Печать с вырезанным кадром

Возможно создание вырезанного кадра одним из двух возможных способов.

- Выбор одного из предустановленных образцов вырезанного кадра: SQUARE, OVAL, FROST или HEART. (Возможна регулировка размера вырезанного кадра SQUARE)
 - Вырезание может быть использовано для устранения черных полос, появляющихся сверху, снизу и вокруг изображения (таких, как в киносценах).
- 2 Захват с помощью Вашей видеокамеры вырезанного кадра, который Вы создали
- Нажмите кнопку MENU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "FRAME".
- Используйте кнопку ► для выбора позиции [SET].
- З Используйте кнопку ▼ для выбора одного из двух методов, а затем используйте кнопку ► для выбора позиции [YES].
- Когда выбран пункт "SELECT" Выберите один из четырых вырезанных кадров: SQUARE, OVAL, FROST или HEART. Затем выберите позицию [YES].
 - Возможна регулировка размера квадратного вырезанного кадра, используя кнопки ◀, ▲, ▼

- Отраменной Вами вырезанный кадр захватывается с помощью Вашей видеокамеры, и выполняется регулировка вырезанного кадра для оптимального внешнего вида.
 - Возможна регулировка величины в диапазоне от —9 до +9. Положительные величины делают вырезанный кадр светлее, а отрицательные величины делают вырезанный кадр темнее.
- 4 Если в пункте 3 был выбран пункт "OVERLAY", нажмите кнопку ENTER.



- To perform inside-outside reversal, use the ▼ Button to select "NEGA • POSI". Next, use the ► Button to select [YES], and then select "NEGA" or "POSI".
- 6 Press the ENTER Button.
 (If the menu is displayed, hold down this button until the menu disappears.)

7 Print the trimming frame.

- When a trimming frame is stored in memory, [ON] appears on the MENU Screen.
- A trimming frame stored in memory is lost when the Digital Video Printer is turned off.
- When a new trimming frame is stored in memory, the previous trimming frame is erased.
- •When a preset title is used, the previous trimming frame is lost.
- When capturing the title or trimming frame with a Video Camera, shine the lighting at a 45-degree angle to prevent reflection.
- To temporarily turn off a trimming frame stored in memory displayed on the screen, set "FRAME" in MENU Mode to [OFF].
 (When the setting is switched back to [ON], the stored trimming frame reappears on the screen.)
- When creating your own frame, use a black marker on white paper.

NEGA • POSI Reversal

NEGA: The image is inserted outside the stored frame. POSI: The image is inserted inside the stored frame.

عربى

- لتنفيذ عكس الداخل الخارج، إستخدم الزر ▼ لاختيار "N-OUT". بعد ذلك، إستخدم الزر ◄ لاختيار [YES]، ثم إختر "OUTSIDE".
 - 6 إضغط الزر ENTER. (إذا عرضت القائمة، إحتفظ بضغط الزر للأسفل حتى تختلي القائمة.)
 - 7 إطبع الإطار المزركش.
 - عند تخزين إطار مزركش ما في الذاكرة، تظير [ON] على الشاشة MENU.
- يفقد الإطار المزركش المخزن في الذاكرة عند إدارة كاميرا الفيديو الرقمية إلى وضع دادة
 - عند تخزين إطار مزركش جديد في الذاكرة، يتم محو الإطار المزركش السابق.
 - * عند إستخدام عنوان مضبوط مسبقاً، يفقد الإطار المزركش السابق،
- عند التقاط المنزان أو الإطار المزركش بكاميرا القيديو، قم بتسليط الإضاءة على زاوية
 45 درجة لمنع الإنعكاس.
- لإدارة الإطار للزركش المخزن في الذاكرة والمعروض على الشاشة إلى وضع القفل مؤقفاً، قم بتهيئة "FRAME" في الوضع MENU إلى [OFF].
 (عند تحويل النهيئة ثانية إلى [ON]. يعود الإطار المزركش إلى الظهور على الشاشة.)

الداخل، الخارج (INSIDE, OUTSIDE)

* عند تكوين الإطار الخاص بك، إستخدم قلم أسود على ورق أبيض.

يتم إدخال الصورة بداخل الإطار المخزن. يتم إدخال الصورة خارج الإطار المخزن.

:INSIDE





- 5 Для выполнения внутреннего-внешнего обращения используйте кнопку ▼ для выбора пункта "NEGA•POSI". Затем используйте кнопку ► для выбора позиции [YES], а затем выберите пункт "NEGA" или "POSI".
- 6 Нажмите кнопку ENTER. (Если высвечивается меню, держите нажатой эту кнопку до тех пор, пока меню не исчезнет.)
- 7 Напечатайте вырезанный кадр.
- Когда вырезанный кадр сохраняется в памяти, на экране MENU появляется индикация (ON).
- Вырезанный кадр, хранящийся в памяти, утерян при выключении цифрового видеопринтера.
- Когда вырезанный кадр сохраняется в памяти, предыдущий вырезанный кадр стирается.
- •При использовании предустановленных титров предыдущий вырезанный кадр утерян.
- При захвате титров или вырезанного кадра с помощью видеокамеры освещение падает под углом 45 градусов для предотвращения отражения.
- Для временного гашения вырезанного кадра, хранящегося в памяти и высвечиваемого на экране, установите позицию [OFF] для пункта "FRAME" в режиме MENU.
 - (Если установка переключается обратно в позицию [ON], хранящийся вырезанный кадр повторно появляется на экране.)
- При создании Вашего собственного кадра используйте черный маркировочный карандаш на белой бумаге.


ВНУТРЕННИЙ, ВНЕШНИЙ (NEGA · POSI)

NEGA: Изображение вставляется вне хранящегося

кадра.

POSI: Изображение вставляется внутрь

хранящегося кадра.



Printing with a Title (Inserting your own titles)

With this function, you can use your Video Camera to capture titles that you created, allowing you to add an original title to the image.

- 1 Press the MENU Button, and then use the ▼ Button to select "TITLE".
- 2 Use the ▶ Button to select [SET].
- 3 Use the ◀ and ▶ Buttons to select [YES].
- 4 Adjust the level, and then press the ENTER Button.

The value can be adjusted over a range from -9 to +9. Positive values make the title darker, and negative values make the title lighter.

5 Print the title with the image.


عربي

الطباعة بعنوان

(إدخال العناوين الخاصة بك)

بهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم كاميرا الفيديو الخاصة بك لإلتقاط العناوين التي تقوم بإبتكارها بنفسك، مما يتيم لك أن تضيف عنوان أصلي للصورة.


- 1 إضغط الزر MENU. ثم إستخدم الزر ▼ الاختيار "TITLE".
 - 2 إستخدم الزر ح لاختيار [SET].
 - 3 إستخدم الزرين ◄ و ح لاختبار [YES].
- 4 إضبط المستوى. ثم إضغط الزر ENTER.
 بيكن ضبط القية عبر نظاق من 9- إلى 9+. القيم الموجبة تجعل العنوان أغمق، والقيم السالية تجعل العنوان أغتج.
 - 5 إطبع العنوان مع الصورة.



Печать с титрами (Вставление Ваших собственных титров)

С помощью этой функции Вы можете использовать Вашу видеокамеру для захвата созданных Вами титров, что позволяет Вам добавить оригинальные титры к изображению.

- Нажмите кнопку МЕNU, а затем используйте кнопку ▼ для выбора пункта "TITLE".
- 2 Используйте кнопку ► для выбора позиции "SET".
- 3 Используйте кнопки ■ и ■ для выбора позиции [YES].
- 4 Подрегулируйте уровень, а затем нажмите кнопку ENTER.
 Возможна регулировка величины в диапазоне от —9 до +9. Положительные величины делают титры темнее, а отрицательные величины делают титры светлее.
- Б Напечатайте титры вместе с изображением.



Changing the Colour of the Title

- Select COLOUR CHANGE: WHOLE, and then select [YES].
- Use the ▲ and ▼ Buttons to select the colour, and then press the ENTER Button.

Changing the Colour of Part of the Title

- 1. Select "PART", and then select [YES].
- Use the ◄, ▲, ▼, and ► Buttons to select the upper left limit for the colour, and then press the ENTER Button.
 - 1 Upper Left Coner
- Use the ◀, ▲, ▼, and ▶ Buttons to select the size for the colour, and then press the ENTER Button.
- Use the ▲ and ▼ Buttons to select the colour, and then press the ENTER Button.
- A title stored in memory is lost when the Digital Video Printer is turned off.
- When a new title is stored in memory, the previous title is erased.
- To temporarily erase a title stored in memory from the screen, set "TITLE" in MENU Mode to [OFF].
 (When the setting is switched back to [ON], the stored title reappears on the screen.)
- When creating your own title, use a black marker on white paper.
- The MACRO function on the Video Camera is useful for capturing titles.
 Be sure to also read the Operating Instructions for the Video Camera.


عربى

تغيير لون العنوان

- 1. إختر "COLOR CHANGE: WHOLE"، ثم إختر [YES].
- 2. إستخدم الزرين ▲ و ▼ لاختيار اللون، ثم إضغط الزر ENTER.

تغيير لون جزء من العنوان

- 1. إختر "PART"، ثم إختر [YES].
- . . إضغط الأزرار ◄، ♦، ♦، و ◄ للحد العلوي الأيسر الأيسر الون، ثم إضغط الزرار . ENTER .
 - الركن العلوى الأيسر
- إستخدم الأزرار ◄. ▲. ▼. و ◄ لاختيار المقاس الخامل باللون، ثم إضغط الزر ENTER.
 - إضغط الزرين ▲ و ▼ لاختيار اللون، ثم إضغط الزر ENTER.
 - يفقد العنوان المخرن في الذاكرة عند إدارة كاميرا الفيديو الرقمية إلى وضع القفل.
 - عند تخزين عنوان جديدً في الذاكرة، يمحى العنوان السابق.
- لحو العنوان المخزن في الداكرة مزقتاً من على الشاشة. قم بتهيئة TITLE في الوضع MENU إلى [OFF].
 - (عند تحويل التهيئة ثانية إلى [ON]، يعود العنوان المخزن إلى الظهور على الشاشة.)
 - عند تكوين العنوان الخاص بك، إستخدم قلم أسود على ورق أبيض.
- الوظيفة ماكرو MACRO الموجودة بكاميرا الفيديو مفيدة من أجل التقاط العناوين.
 إحرص أيضاً على قرامة إرشادات التشفيل الخاصة بكاميرا الفيديو.




Изменение цвета титров

- 1. Выберите пункт "COLOUR CHANGE: WHOLE", а затем выберите позицию [YES].
- Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора цвета, а затем нажмите кнопку ENTER.

Изменение цвета части титров

- Выберите пункт "PART", а затем выберите позицию [YES].
- Используйте кнопки ◀, ▲, ▼, ► для выбора верхнего левого предела для цвета, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Верхний левый уголИспользуйте кнопки ◀, ▲, ▼, ▶ для выбора
- Используйте кнопки ◀, ▲, ▼, ▶ для выоора размера для цвета, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора цвета, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Титры, хранящиеся в памяти, утеряны при выключении цифрового видеопринтера.
- Когда новые титры сохраняются в памяти, предыдущие титры стираются.
- Для временного стирания титров, хранящихся в памяти, с экрана, установите позицию [OFF] для пункта TITLE в режиме MENU.
 (Если установка переключается обратно в позицию [ON], хранящиеся титры повторно появляются на экране.)
- •При создании Ваших собственных титров используйте черный маркировочный карандаш на белой бумаге.
- Для захвата титров является полезной функция МАСЯО на видеокамере.
 Следует также прочитать инструкцию по эксплуатации для видеокамеры.



Connections When Using as Personal Computer Printer

■ When Connecting to a Windows (PC/AT) Computer:

A printer cable (available at computer shops) is required to connect the Video Printer.

Obtain the proper printer cable for your computer.

- 1 PARALLEL Socket
- Printer cable (available at computer shops)
- To parallel port socket
- Windows PC (available at computer shops)

■ When Connecting to a Macintosh Computer:

A printer cable for Macintosh computers (available at computer shops) is required to connect the Video Printer.

- SERIAL Socket
- Printer cable (available at computer shops)
- To printer port or modem port socket
- Macintosh computer (available at computer shops)

After connecting the computer to the Video Printer, the settings (Setup) are performed at the Windows PC or the Macintosh computer.

Refer to the separate Printer Driver Manual for more information.

Installation Notes:

The temperature inside this printer can become extremely hot due to the thermal sublimation transfer printing system. For this reason, the printer should be used in a well-ventilated location. Also, objects should not be placed on top of the printer.

Be sure to leave at least 10 cm behind the printer so that paper can be removed from the paper removal port if a paper jam occurs.

التوصيلات عند الإستخدام كطابعة كمبيوتر شخصي _ ■ عند التوصيل إلى كمبيوتر شخصي وندوز

(PC/AT)

تكون هناك حاجة لكبل طابعة (متوفر في متاجر أجهزة الكمبيوتر) لتوصيل طابعة الفيديو. أحصل على كبل الطابعة الملائم من أجل الكمبيوتر الخاص يك.

- PARALLEL مقبس توصيل متوازي
- کبل طابعة (مترفر في متاجر أجهزة الكمبيرتر)
 - الى مقبس منفذ التوصيل المتوازي
- کمبیوتر شخصی وندوز (متوفر فی متاجر أجهزة الكمبیوتر)

■ عند التوصيل إلى كمبيوتر ماكنتوش

تكون هناك حاجة لكبل طابعة من أجل أجهزة كمبيوتر ماكنتوش (متوفر في متاجر أجهزة الكمبيوتر) لتوصيل طابعة الفيديو.


- 5 مقبس التوصيل على التوالي SERIAL
- کبل الطابعة (متوفر في متاجر أجهزة الكمبيوتر)
- 🕡 إلى مقبس منفذ الطابعة أو مقبس منفذ المهيم
- الكمبيوتر ماكنتوش (متوفر في متاجر أجهزة الكمبيوتر)

بعد توصيل الكمبيوتر إلى طابعة الفيديو، يتم تنفيذ أوضاع التهيئة (الإعداد) في الكمبيوتر الشخصى وندوز أو الكمبيوتر ماكنتوش.

إرجع إلى دليل مشغّل الطابعة المنقصل من أجل المزيد من المعلومات.

ملاحظات التركيب:

يمكن أن تصبح درجة الحرارة بداخل هذه الطابعة ساخنة للغاية بسبب نظام الطباعة بانتقال التصعيد الحراري. من أجل هذا السبب، ينبغي إستخدام الطابعة في موقع جيد التهوية. أيضاً، ينبغي عدم وضع أشياء على السطع العلوى للطابعة. إحرص على ترك 10 سم على الأقل خلف الطابعة بعيث يمكن نزع الورق من منقذ الورق إذا حدث إنحشار للورق.



Подсоединения при использовании в качестве принтера для персонального компьютера

■ При подсоединении к компьютеру Windows (PC/AT):

Для подсоединения видеопринтера требуется кабель для принтера (имеется в продаже в компьютерных магазинах).

Приобретите подходящий для Вашего компьютера кабель для принтера.

- 1 Гнездо PARALLEL
- Кабель для принтера (имеется в продаже в компьютерных магазинах)
- К гнезду параллельного порта
- Персональный компьютер Windows (имеется в продаже в компьютерных магазинах)

■ При подсоединении к компьютеру Macintosh:

Для подсоединения видеопринтера требуется кабель для принтера для компьютера Macintosh (имеется в продаже в компьютерных магазинах).

- 6 Гнездо SERIAL
- Кабель для принтера (имеется в продаже в компьютерных магазинах)
- К гнезду порта принтера или порта модема
- Компьютер Macintosh (имеется в продаже в компьютерных магазинах)

После подсоединения компьютера к видеопринтеру выполняются установки (установка) на ПК Windows или компьютере Macintosh.

За дополнительной информацией обращайтесь к отдельной инструкции для драйвера принтера.

Замечания по установке:

Температура внутри этого принтера может стать эстремально высокой вследствие использования системы термодекалькомании. По этой причине следует устанавливать этот принтер в местах с хорошей вентиляцией. К тому же, не следует ставить на принтер никакие предметы. Следует оставить по крайней мере 10 см позади принтера для того, чтобы было возможно вынимание бумаги из отверстия для вынимания бумаги в случае её замятия.

حتيالهات

Precautions

Precautions when using the Digital Video Printer

- If the Video Printer emits smoke, becomes unusually hot, or gives off an unusual smell, turn off the printer and unplue it.
- If water or other foreign matter gets inside the printer, turn off the printer and unplug it.
- If the surface of the printer becomes broken or cracked, turn off the printer and unplug it.
- If the power cord is damaged (such as the core wires being exposed), turn off the printer and unplug it.
- Do not use the Video Printer in any way which overloads the electric outlet or wiring. Also, only AC 220–240 V should be used as the power supply for the Video Printer.
- Make sure the plug is properly plugged in when using the Video Printer.
- •Do not damage the power cord or plug.
- Remove dust or other foreign matter adhering to the power plug.
- Do not place the Video Printer on unsteady, inclined, or other unstable surfaces.
- Do not place flower vases, containers with water, or small metal objects on the Video Printer.
- Do not drop or insert metal or flammable objects inside the Video Printer.
- Do not splash or wet the Video Printer.
- •Do not disassemble or remodel the Video Printer.
- Do not touch the metal parts on the Video Printer or the plug during a thunderstorm.
- Do not unplug with wet hands.
- Do not place the Video Printer in locations with smoke, steam, high humidity, large amounts of dust, or severe vibrations.
- Do not install the Video Printer in such a way that the power cord is forcibly bent.
- Do not cover the ventilation holes on the Video Printer.
- •Do not place heavy objects on the Video Printer.
- •Do not move the Video Printer with the power cord plugged in.
- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Remove the plug from the outlet as a safety measure when cleaning the Video Printer or when the Video Printer will not be used for a long period of time.
 The printer consumes about 3 W of power even when the power is turned off (STAND BY).
- Do not touch any internal components other than those specified.
- Do not remove the Paper Cassette while printing is in progress.

 Desired existing the paper moves forward and backward.

During printing, the paper moves forward and backward three times. You can be cut if you touch the paper during this operation.

🔳 إحتياطات عند إستخدام طابعة الفيديو الرقمية

- إذا إنبعث دخان من طابعة الفيديو، أو أصبحت ساخنة بصورة غير طبيعية، أو إذا صدرت منها رائحة غير طبيعية، أدر الطابعة إلى وضع القفل و إفصل قابسها.
- إذا دخل ماء أو مادة غريبة بداخل الطابعة، أدر الطابعة إلى وضع القفل وافصل فابسها.
 - إذا أصبح سطح الطابعة مكسوراً أو متشققاً، أدر الطابعة إلى رضَّم القفل وافصل
 قاسما،
- إذا تلف سلك القدرة (مثل تعري الأسلاك الداخلية)، أدر الطابعة إلى وضع القفل وأفصل قابسها.
- لا تستخدم طابعة الفيديو بأية طريقة تضع حملاً زائداً على مخرج الكهرباء أن الأسلال.
 أبضاً، ينبغي إستخدام تبار متردد 220 230 فولت فقط كمصدر تبار كهربائي
 متردد من أجل طابعة الفيديو.
 - تأكد من أن القابس قد تم توصيله بصورة ملائمة عند إستخدام طابعة الفيديو.
 - لا تتلف سلك القدرة أو القابس.
 - أَرْلُ الغَيَارِ أَوِ المَادِةِ الغَرِيبَةِ المُتَصَعَةِ بِقَابِسِ القَدرةِ.
- لا تضع طابعة الفيديو على أسطح غير راسخة، مائلة، أو أي أسطح أخرى غير مستقرة.
 - لا تضم فازات الزهور، أواني بها عاء، أو أشياء معدنية صغيرة على طابعة الفيديو.
 - لا تسقط أو تقوم بإدخال أشياء معدنية أو قابلة للإلتهاب داخل طابعة الفيديو.
 - لا ترش قطرات ماء أو تبلل طابعة الفيديو.
 - لا تفكك ولا تغير موديل طابعة الفيديو.
 - لا تلمس الأجزاء المعدنية بطابعة الفيديو أو القابس أثناء عاصفة البرق.
 - لا تفصل القابس بيدين مبلئتن.
- لا تضع طابعة الفيديو في المواقع التي يوجد بها دخان، بخار ماء، رطوبة عالية، كميات كبيرة من الفيار، أو إهتزازات شديدة.
 - لا تقم بتركيب طابعة الفيديو بطريقة تجعل سلك القدرة مثنياً بصورة قسرية.
 - لا تغطى ثقوب التهوية الموجودة على طابعة الفيديو.
 - لا تضع أشياءاً ثقيلة على طابعة الفيديو.
 - لا تحرل طابعة الفيديو مع توصيل قابس سلك القدرة.
 - لا تفصل القابس عن طريق شد سلك القدرة.
 - إنزع القابس من مخرج التيار كإجراء أمان عند تنظيف طابعة الفيديو أو عند عدم إستخدام طابعة الفيديو لفترة طويلة من الزمن.
 - تستهلك الطابعة حوالي 2 واط من القدرة عند إدارة القدرة إلى وضع القفل (STAND BY).
 - لا تلمس أية مكونات داخلية غير تلك المحددة.
 - * لا تنزع كأسيت الورق أثناء تقدم الطباعة.
- أثناء الطباعة، يتحرك الورق للأمام وللخلف ثلاث مرات. يمكن أن تصناب بجرح إذا لمست الروقة أثناء هذه العملية.

Меры предосторожности

- Меры предосторожности при использовании цифрового видеопринтера
- Если из видеопринтера выходит дым, он становится необычно горячим, или выделяется необычный запах, выключите принтер и отключите его от сети.
- Если внутрь принтера попадет вода или другие посторонние вещества, выключите принтер и отключите его от сети.
- Если покрытие принтера сломалось или треснуло, выключите принтер и отключите его от сети.
- Если поврежден сетевой шнур (таким образом, что видны провода с сердечником), выключите принтер и отключите его от сети.
- Не используйте видеопринтер никаким способом, при котором происходит перегрузка электрической розетки или проводки. К тому же, для этого видеопринтера следует использовать в качестве источника питания только переменный ток 220-240 В.
- При использовании видеопринтера убедитесь, что вилка включена правильно.
- •Не повреждайте сетевой шнур или вилку.
- Удаляйте пыль или другие посторонние вещества, накапливающиеся на сетевой вилке
- Не размещайте видеопринтер на неустойчивой, наклонной или другой нестабильной поверхности.
- Не ставьте на видеопринтер цветочные вазы, сосуды с водой или маленькие металлические предметы.
- •Не роняйте и не вставляйте металлические или возгорающиеся предметы внутрь видеопринтера.
- Не брызгайте на видеопринтер водой и не увлажняйте его.
- •Не разбирайте и не реконструируйте видеопринтер.
- Не прикасайтесь к металлическим частям видеопринтера или к вилке во время грозы.
- Не отключайте его мокрыми руками.
- Не размещайте видеопринтер в местах, где имеются дым, пар, высокая влажность, большое количество пыли или сильные вибрации.
- Не устанавливайте видеопринтер таким образом, что сетевой шнур будет сильно изогнут.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на видеопринтере.
- •Не ставьте на видеопринтер тяжелые предметы.
- Не перемещайте видеопринтер с подключенным сетевым шнуром.
- •Не отключайте путем захвата за сетевой шнур.
- •Выньте вилку из сетевой розетки в качестве меры безопасности при чистке видеопринтера, или если принтер не будет использоваться в течение продолжительного периода времени. Принтер потребляет мощность около 3 Вт даже при выключенном питании (STAND BY).
- Не прикасайтесь к внутренним компонентам, отличным от определенных.
- Не вынимайте кассету для бумаги во время выполнения печати.
 Во время печати бумага движется вперед и назад три раза. Если Вы прикоснетесь к бумаге во время этой операции, Вы можете порезаться.

كأسيت الورق، والورق

إنحشارات الورق أو عطل طابعة الفيديو.

* إستخدم الورق المحدد فقط.

Notes on Handling the Ink Cassettes, Ink Cassette Film, Paper Cassette, and Paper

To ensure high-quality, precise printing, always observe the following points.

Failure to observe these points can not only result in poor-quality prints, but also paper jams or breakdown of the Video Printer.

- Use only the specified paper.
 Use Video Print Sets that carry the mark or that have been specified for use with this Video Printer by Panasonic.
- Use the Ink Cassette with the paper provided in the same box.
 One Ink Cassette is designed to provide enough ink film to print the number of sheets provided in that Video Print Set.
- Do not remove the label from the lnk Cassette.
 Doing so could lead to mistaken operation.
- Before loading an Ink Cassette, take up any slack in the ink film (wide tape inside the Ink Cassette).
 The slack can be taken up by turning the spool in the direction of the arrow.
- Make sure that the Ink Cassette is oriented properly and insert it all of the way in.
- Do not touch or pull on the ink film.

iam.

- Do not get fingerprints or dust on the ink film or on the paper.
- Do not get the ink film or the paper wet.
- Do not touch the Ink Cassette or the Paper Cassette while printing is in progress.

The Ink Cassette cannot be taken out while printing is in progress.

- Forcibly pulling out the Ink Cassette, loading too much paper, or applying strong pressure or vibrations to the Paper Cassette could result in a paper jam or other malfunction. (Do not take out the Paper Cassette and add paper while printing is in progress.)
- Do not attempt to reuse an empty lnk Cassette or paper which has already been printed on.
 Doing so could result in malfunction or breakdown of the Video Printer.
- Fan the paper thoroughly before placing it in the Paper Cassette.
 Sheets that adhere to other sheets can cause a paper

إستخدم مجموعات طباعة الفيديو التي تحمل العلامة المنظأ أو التي تم تحديدها المستخدام بطابعة الفيديو بواسطة باناسونيك. • إستخدم كاسبت الحبر مع الورق المتوفر في نفس العلبة. • تم مدر كاسبت العسر الدارة والمتوفر في نفس العلبة.

🖪 ملاحظات على تداول كاسيتات الحبر. فيلم الحبر.

لضمان الجودة العالية، الطباعة الدقيقة، إحرص دائماً على ملاحظة النقاط التالية

الإهمال في ملاحظة هذه النقاط لن ينتج عنه طبعات ردينة الجودة فقط، بل أيضاً

- تم تصميم كاسبت الحبر الواحد لإعطاء فيلم حبر كافي لطباعة عدد الأوراق المتوفرة في مجموعة طباعة الفيديو.
 - لا تنزع البطاقة من كاسبت الحبر، القيام بذلك قد يؤدي إلى التشغيل الخاطئ.
- قبل تحميل كاسيت حبر، شد أي إرتفاء في فيلم العبر (الشريط العريض المهجود بداخل كاسيت العبر).
 - يمكن شد الإرتخاء عن طريق إدارة البكرة في إنجاه السهم.
 - تأكد أن كاسيت الحبر تم تركيبه في الإنجاء السليم وأدخله للداخل بالكامل.
 - لا تلمس أو تشد فيلم العبر.
 - " لا تجعل بصمات الأصابع أو الغبار يلتصق على فيلم الحبر أو على الورق.
 - لا تجعل فيلم الحبر أو الورق يصبيبه البلل.
 - لا تلمس كاسيت الحبر أو كاسيت الورق بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
 لا يمكن إخراج كاسيت الورق بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.
 شد كاسيت الحبر قسراً للخارج، تحميل ورق كثير جداً، أو إستعمال ضغط زائد أو إهتزاز لكاسيت الورق قد ينتج عنه إنحشار الورق أو خلل آخر بالوظيفة. (لا تخرج
- كاسيت الورق وتضيف الورق بينما تكون الطباعة في حالة تقدم.)
 لا تحاول إعادة إستخدام أي كاسيت حبر فارغ أو الورق الذي يكون قد تم الطباعة عليه من قبل،
 - القيام بعمل ذلك يمكن أن ينتج عنه خلل بالوظيفة أو تدهور لحالة طابعة الفيديو.
 - خلفل الورق جيداً قبل وضعه في كاسيت الورق.

الأرداق التي تلتصق بالأوراق الأخرى قد تسبب إنحشار الورق.

 Замечания относительно обращения с кассетой с краской, красящей кассетной лентой, кассетой для бумаги и бумагой

С целью обеспечения правильной и высококачественной печати всегда соблюдайте следующие пункты.

Результатом невыполнения этих пунктов может стать не только получение копий низкого качества, но и замятие бумаги и поломка видеопринтера.

- •Используйте только бумагу специально предназначенного типа. Используйте наборы для видеопечати, которые отмечены знаком 🔀 , или которые были специально предназначены для использования с этим принтером фирмой Panasonic.
- Используйте кассету с краской вместе с бумагой, поставляемой в той же коробке. Одна кассета с краской сконструирована для обеспечения достаточного количества красящей ленты для печати количества листов, поставляемого в этом наборе для видеопечати.
- Не снимайте этикетку с кассеты с краской. Это может привести к ошибочной эксплуатации.
- •Перед загрузкой кассеты с краской подтяните слабину в красящей ленте (широкая лента внутри кассеты с краской). Подтягивание слабины возможно путем вращения катушки в направлении стрелки.
- Убедитесь, что кассета с краской ориентирована правильно, и что она была вставлена полностью до
- •Не трогайте красящую ленту и не тяните за неё.
- •Не оставляйте отпечатки пальцев и не допускайте появления пыли на красящей ленте или на бумаге.
- Не смачивайте красящую ленту или бумагу.
- •Не прикасайтесь к кассете с краской или к кассете для бумаги во время выполнения печати. Вынимание кассеты с краской во время выполнения печати невозможно. Вынимание кассеты с краской с силой, загрузка слишком большого количества бумаги или прикладывание слишком большого усилия или вибрации к кассете для бумаги может привести к замятию бумаги или другой неполадке. (Не вынимайте кассету для бумаги и не добавляйте бумагу во время выполнения печати.)
- Не пытайтесь использовать повторно пустую кассету с краской или бумагу, которая уже была напечатана.
- Это может привести к неправильной работе или неполадке видеопринтера.
- •Перед размещением бумаги в кассету для бумаги разверните её веером. Листы, прилипнувшие к другим листам, могут вызвать замятие бумаги.

- Do not fold or bend the paper.
 If a postcard is curled, remove the curl before attempting to use the postcard in the printer.
- Do not load the paper upside-down.
 The glossy side of the paper with no markings on it is the printing side. The paper should be loaded with this side facing up.
- Do not write on the paper before printing on it.
 This could lead to mistaken operation.
- Do not load too much paper in the Paper Cassette.
 No more than 25 sheets of standard paper should be loaded.
- Allow the Video Print Set to adjust to the ambient temperature before using it.
 If the Video Print Set has been stored at a low temperature, condensation could form on the paper when brought into a warmer room. Do not open the Video Print Set package until it has reached the room temperature.
- Do not leave printed paper above the Paper Cassette (in the Print Exit).
 Do not allow more than 10 sheets to accumulate above
- the Paper Cassette.

 Do not place foreign objects above the Paper Cassette (in the Print Exit).

Notes on Video Print Set Storage

- Do not store the Ink Cassettes or paper under high temperatures or high humidity.
 Doing so could result in a deterioration of printing quality.
- Do not store the paper on end.
 Store the paper flat in its original silver bag.
- Do not store Ink Cassettes or paper in a location exposed to direct sunlight.
 Doing so will result in a deterioration of printing quality.
 The Ink Cassette and paper could even become unusable.
- After using the Video Printer, remove the Ink Cassette and paper and put them back in storage. If the Ink Cassette is left in the Video Printer, slack will develop in the ink film and dust will collect, which may make high-quality printing impossible. In order to keep leftover paper in optimum condition for as long as possible, remove the paper from the Video Printer, and then place it in the original silver bag for storage.

- لا تطوى الورق.
- إذا كانت البطاقة البريدية مجعدة، قم بإزالة التجعيد قبل محاولة إستخدامها في الطابعة.
 - لا نقم بتحميل الورق بوجهه العلوي لاسفل.
 الوجه المصقول اللامع للورق الذي لا يوجد عليه أية علامات هو وجه الطباعة. ينبغي أن يتم تحميل هذا الوجه متجهاً للأعلى.
 - لا تكتب على الورق قبل الطباعة عليه.
 - د حسب سي اوري فين العباعة ع هذا قد يؤدي إلى تشفيل خاطئ.
 - لا تقم يتحميل ورق كثير جداً في كاسيت الورق.
 - ينبغي عدم تحميل أكثر من 25 ورقة فياسية أو ورقة لاصقة، وليس أكثر من 10 بطاقات بريدية ينبغي تحميلها.
 - أترك مجموعة طباعة الفيديو للتكيف مع درجة حرارة الجو قبل إستخدامها.
 إذا كانت مجموعة طباعة الفيديو قد تم تغزينها عند درجة حرارة منخفضة، قد يتكون التكاثف على ألورق عند إحضاره إلى غوفة دافئة. لا تفتح عبوة مجموعة طباعة الفيديو حتى تكون قد وصلت إلى درجة حرارة الفرفة.
 - لا تترك ألورق المطبوع فوق كاسيت الورق (في مخرج الطباعة).
 لا تترك أكثر من 10 ورقات تتجمع فوق كاسيت الورق.
 - لا تضع أشياء غريبة فرق كاسيت ألورق (في مغرج الطباعة).

■ ملاحظات على تخزين مجموعة طباعة الفيديو

- لا تخزن كاسيتات الحبر أو الورق تحت درجات المرارة العالية أو الرطوية المالية.
 القيام بعمل ذلك يمكن أن ينتج عنه تدهور جودة الطباعة.
 - لا تخزن الورق على طرف.
 - خَزَّن الورق مستوياً في كيسه الفضى الأصلي.
- لا تخزن كاسبتات العبر أو الورق في موقع معرض لضوء الشمس المباشر.
 عمل ذلك سينتج عنه تلف جودة الطباعة. يمكن حتى أن يصبح كاسيت الحبر والورق غير قابلان للإستخدام.
- بعد إستخدام طابعة الفيديو، إنزع كاسيت المبر والورق وأعدهما إلي موضع تخزينها. إذا ترك كاسيت الحبر في طابعة الفيديو، سينشأ الإرتخاء في فيلم الحبر هذا وسوف يتجمع عليه الغبار، الذي سوف يجعل المصول على طباعة عالية الجودة أمراً مستحيلاً. للحفاظ على الورق المتبقي في أفضل حالة لأطول فترة ممكنة، إنزع الورق من طابعة الفيديو، ثم ضمع في كيسه الفضى الأصلى من أجل تخزينه.

- Не сгибайте и не заворачивайте бумагу.
 Если открытка завернулась, распрямите завиток, перед тем как пытаться использовать открытку в принтере.
- Не загружайте бумагу верхней стороной вниз.
 Глянцевая сторона бумаги без маркировки является стороной, предназначенной для печати.
 Следует загружать бумагу этой стороной вверх.
- •Перед печатью на бумаге не следует писать на ней. Это может привести к ошибочной эксплуатации.
- Не загружайте слишком много бумаги в кассету для бумаги.
- Следует загружать не более 25 листов стандартной бумаги или клейкой бумаги и не более 10 открыток.
- Перед использованием набора для видеопечати подождите, пока он достигнет окружающей температуры.
- Если набор для видеопечати хранился при низкой температуре, при переносе его в более теплое помещение на бумаге может сформироваться влага. Не открывайте набор для видеопечати до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Не оставляйте отпечатанную бумагу над кассетой для бумаги (на выходе копий).
 Не допускайте накопления над кассетой для бумаги более 10 листов.
- Не вставляйте посторонние предметы над кассетой для бумаги (в выход колий).

Замечания относительно хранения набора для печати

- Не храните кассеты с краской или бумагу при повышенной температуре или повышенной влажности.
- Это может привести к ухудшению качества печати.
- Не храните бумагу в вертикальном положении.
 Храните бумагу в горизонтальном положении в оригинальном серебристом мешке.
- •Не храните кассеты с краской или бумагу в местах, подверженных воздействию прямого солнечного
- Это может привести к ухудшению качества печати. Использование кассеты с краской и бумаги может стать невозможным.
- •После использования видеопринтера удалите кассету с краской и бумагу и положите их обратно для хранения.
 - Если кассета с краской оставлена в видеопринтере, в красящей ленте возможно образование слабины, и будет собираться пыль, что может сделать высококачественную печать невозможной.
 - С целью хранения оставшейся бумаги в оптимальных условиях как можно дольше, удалите бумагу из видеопринтера, а затем поместите её обратно в оригинальный серебристый мешок для хранения.

Notes on Handling Finished Prints

In order to preserve finished prints in the best condition, always observe the following points.

Failure to observe these points could result in a deterioration of print quality or a slight injury.

- Do not affix cellophane tape to the printed surface.
- •Do not touch the printed surface with your fingers.
- Do not let the printed surface come into contact with other objects.
- Do not let the following materials in particular come into contact with the printed surface:
- Desk pads or business card cases made of vinyl Erasers made of plastic
- Do not spill or apply volatile solvents such as alcohol to the printed surface.
- Doing so could result in discoloration or fading.
- Do not leave printed surfaces in contact with one another
- Doing so could cause colour transfer between the two images. Colour transfer could also occur if a printed surface is left in contact with any other type of paper under pressure for an extended period of time.
- Do not store prints under conditions of high temperature or high humidity.
- Leaving prints under such conditions for an extended period of time could cause a deterioration in print quality. Do not leave prints exposed to direct sunlight.
- •When prints are to be stored in an album, select an album that has nylon pockets.
- Other materials could cause colour transfer or discoloration.
- (Polypropylene and cellophane are also acceptable materials.)

■ Notes on Handling the Digital Video Printer

- Do not spray insecticides or other volatile materials on the printer.
- If such materials come into contact with the printer, they can damage the surface of the printer or cause the finish to peel. Also, do not leave rubber or vinyl materials in contact with the printer for an extended period of time.
- When the printer will not be used for an extended period of time:
- To conserve electricity, turn off the printer and unplug it. (The printer consumes about 3 W of power even when the power is turned off [STAND BY].)
- Leaving the printer idle for long periods can impair its functionality. Be sure to turn the power on and operate the printer once every six months.
- •When transporting the printer by car or truck: Pack the printer carefully in its original packing materials. If you did not retain the packing materials, wrap the printer carefully in a blanket or other cushioning material to protect it. (Before transporting the Video Printer, be sure to first remove the Paper Cassette and Ink Cassette, and then

close the cover.)

🛎 ملاحظات على تداول الأوراق المطبوعة

للحقاظ على الأوراق المطبوعة في أفضل حالة، لاحظ دائماً النقاط الثالية. الإهمال في ملاحظة هذه النقاط يمكن أن ينتج عنه تدمرر في جودة الطبعة، أو خدش طفيف.

- لا تلمنق شريط سيلوفان على السطح المطبوع.
 - لا تلمس السطع المطبوع بأصابعك.
- لا تدع السطح الطبوع يلامس الأشياء الأخرى.
- لا تدع المواد التالية على وجه القصوص تلامس السطع المطبوع: وسادات المكاتب أو علب بطاقات الأعمال المستوعة من الغينيل. المحمد المحادث و مساورة المساورة المستوعة من الغينيل.
 - المعتويات المعنوعة من البلاستيك.
- لا تسكب أو تستعمل المذيبات الطيارة مثل الكحول على السطح المطبوع.
 القيام بعمل ذلك يمكن أن ينتج عنه إزالة اللون أو بهتانه.
 - * لا تترك الأسطح المطبوعة ملامسة ليعضها الأخر.
- النهام بعمل ذلك يمكن أن يسبب إنتقال اللون بين صورتين. يمكن أن يحدث إنتقال اللون إذا ترك السطح المطبوع ملامساً لأي نوع آخر من الورق تحت ضبغط لفترة معتدة من الله:..
 - لا تخزن الأوراق المطبوعة تحت ظروف درجة الحرارة والرطوبة العالية.
 ترك الأوراق المطبوعة تحت مثل هذه الظروف لفترة معتدة من الزمن يمكن أن يسبب تدهور في جودة الطباعة. لا تترك الطباعات معرضة لضوء الشمس الباشر.
 - عندما تعتزم تخزين الطبعات في ألبوم، إختر الألبوم الذي له جيوب نايلون.
 لفواد الأخرى قد تسبب إنتقال الألوان أو إزالة اللون.
 (تقبل أيضاً مواد البوليبروبيلين والسيلوفان.)

■ ملاحظات على تداول طابعة الفيديو الرقمية

- لا ترش البيدات العشرية أو المواد الطيارة على الطابعة.
- إذا لامست مثل هذه المواد هذه الطابعة، يمكن أن تتلف سطح الطابعة أو تقشر سطحها المسقول، أيضاً، لا تتوك مواد المطاط أو الفينيل ثلامس الطابعة لفترة ممتدة من الزمن.
- لتوفير إستهلاك الكهرباء، أدر الطابعة إلى وضع القفل وأفصل قابسها. (تستهلك الطابعة حوالي 2 واط من القدرة حتى إذا كانت مدارة إلى وضع القفل [STAND BY].)
 ترك الطابعة بدون تشغيل لفترات طويلة يمكن أن يضعف وظيفتها. تلكد من إدارة القدرة إلى وضع التشغيل وتشغيل الطابعة مرة واحدة كل ستة شهور.
- عند نقل الطابعة بواسطة سيارة أو سيارة نقل حاجيات:
 قم بتعينة الطابعة بعناية في مواد التعينة الأصلية القاصة بها، إذا لم تكن قد إحتفظت
- بمواد تعبئتها الأصلية، لف الطابعة بعناية في بطانية أو مواد ترسيد أخرى لحمايتها. (قبل نقل طابعة الفيديو، إحرص أولاً على نزع كاسيت الورق وكاسيت الحبر، ثم إغلق الفطاء.)

Замечания относительно обращения с законченными колиями

С целью хранения законченных копий в наилучших условиях соблюдайте следующие пункты. Невыполнение этих пунктов может привести к ухудшению качества печати или легким повреждениям.

- Не прикрепляйте целлофановую ленту к напечатанной поверхности.
- Не прикасайтесь пальцами к напечатанной поверхности.
- Не оставляйте напечатанную поверхность в контакте с другими предметами.
 В особенности не допускайте контакта с напечатанной поверхностью следующих материалов:

Прокладки для письменных столов или футляры для визитных карточек, сделанные из винила Ластики, сделанные из пластмассы

- Не проливайте жидкости на напечатанную поверхность и не применяйте к ней такие летучие растворы, как спирт.
 Это может привести к изменению цвета или обесцвечиванию.
- Не оставляйте напечатанные поверхности в контакте одна с другой.
 Это может привести к переносу цвета между двумя изображениями. Перенос цвета может также произойти, если напечатанная поверхность оставлена в контакте с другим типом бумаги под давлением в течение длительного периода времени.
- Не храните копии в условиях повышенной температуры или повышенной влажности.
 Хранение копий в таких условиях в течение длительного периода времени может стать причиной ухудшения качества печати. Не оставляйте копии под воздействием прямого солнечного света.
- •Если предполагается хранить копии в альбоме, выберите альбом с нейлоновыми карманами. Другие материалы могут стать причиной переноса цвета или изменения цвета. (Подходящими материалами являются также полипропилен и целлофан.)

■ Замечания относительно обращения с цифровым видеопринтером

- Не распыляйте на принтер инсектициды или другие летучие материалы.
- Такие материалы, если они проконтактируют с принтером, могут повредить покрытие принтера или стать причиной снятия внешней отделки. К тому же, не оставляйте резину или виниловые материалы в контакте с принтером в течение продолжительного периода времени.
- Если принтер не будет использоваться в течение продолжительного периода времени: Для экономии электроэнергии выключите принтер и отключите его от сети питания. (Даже если питание выключено [STAND BY], принтер потребляет мощность 3 Вт.) Бездействие принтера в течение длительных периодов времени может ухудшить его функционирование. Следует включать питание и эксплуатировать принтер по крайней мере один раз каждые шесть месяцев.

 При транспортировке принтера на автомобиле или грузовике:

Тщательно упакуйте принтер в его оригинальную упаковку. Если Вы не сохранили упаковочные материалы, тщательно заверните принтер в одеяло или другой мягкий материал для его предохранения.

(Перед транспортировкой видеопринтера следует сначала удалить кассету для бумаги и кассету с краской, а затем закрыть крышку.)

عربي

■ Maintenance Notes

•Do not use benzene, paint thinner, or other solvents to clean the printer.

Most of the printer surface is plastic. Do not use solvents such as benzene and paint thinner to wipe the printer since they can damage the surface of the printer and cause the surface to peel.

To clean the printer surface, wipe up any dust with a soft, dry cloth.

If the Video Printer is particularly dirty, soak the cloth in kitchen detergent (neutral) diluted with water and wring out thoroughly. Then, wipe off the dust with the cloth, and wipe again with a dry cloth.

When using a synthetic cloth, follow the precautions in the usage instructions.

 When dust accumulates around the ventilation holes on top of the printer:

After removing the Ink Cassette, use a vacuum cleaner to clean the dust from the ventilation holes. Dust that enters the printer through the ventilation holes can adhere to the ink film, making high-quality printing impossible. In this event, remove the Ink Cassette, and then clean the dust off the ink film.

■ Installation Notes

 Install the Video Printer away from devices that generate magnetic fields

The magnetic fields generated by stereo speakers or large monitors will distort the image produced by the Video Printer.

Electromagnetic waves produced in this Video Printer and in televisions, video games, and other devices can cause mutual interference, disrupting both the display on the television screen and the print image.

■ Internal Temperature

- Although it varies with the ambient temperature, if the internal temperature of the Video Printer rises above a certain level, the ERROR Lamp will flash and the error message "WAIT: COOLING" will appear on the television screen. In this situation, the printing operation will halt temporarily. This is not a malfunction. After waiting for a few minutes for the temperature to drop (four or five minutes at the most), the Video Printer will automatically resume printing.
- The printing operation may be halted temporarily in any of the following cases, which will result in a longer than normal printing time:
- When printing images continuously
- When the ambient temperature is high
- When the internal temperature of the printer rises quickly because the ventilation holes or other parts are blocked.
- Note that if two or more of these conditions exist, printing will take even longer. Therefore, make every effort to find a well-ventilated location for installing this printer.

ملاحظات الصيانة

لا تستخدم البنزين، مخفف الدهان، أو المذيبات الأخرى لتنظيف الطابعة.
 معظم سطح الطابعة من البلاستيك. لا تستخدم المذيبات مثل البنزين أو مخفف الدهان
 لمسح الطابعة حيث أنها يمكن أن تتلف سطح الطابعة وتسبب تقشره.

لتنظيف سطح الطابعة، إمسح أي غبار بقماشة ناعمة وجافة.

إذا كانت طابعة الفيدير متسخة بشكل ملحوظ، إغمس قماشة في منظف مطبخ (معتدل) مخفف بالماء واعصرها جيداً. حيننذ، إمسح الغبار بالقماشة، وامسح مرة أخرى بقماشة حافة.

عند إستخدام قماشة صناعية، إتبع الإحتياطات في الواردة في إرشادات الإستخدام. • عندما يتراكم الغبار حول ثقوب التهوية على السطح الطوى للطابعة:

بعد نزع كاسيت الحبر، إستخدم مكنسة كهريائية التنظيف الغبار من تقوب التهوية. الغبار الذي يدخل الطابعة من خلال تقوب التهوية بمكن أن يلتمسق على غيلم الحبر، جاعلاً الطباعة ذات الجودة العالية أمراً مستحيلاً.

في هذه الحالة، إنزع كاسيت العبر، ثم نظف القبار من على قيلم الحبر.

🗷 ملاحظات التركيب

 قم بتركيب طابعة الفيديو بعيداً عن الأجهزة التي تولد مجالات مغنطيسية.
 المجالات المغنطيسية المنوادة بواسطة السماعات الستريو أو أجهزة المراقبة الكبيرة سوف تشوه الصورة التي تنتجها طابعة الفيديو.

المرجات الكهرومفتطيسية التي يتم إنتاجها في طابعة الفيديو وفي التليفزيون، وألعاب الفيديو، والأجهزة الأخرى يمكن أن تسبب تداخلاً مشتركاً، مما يشوه كل من العرض على شاشة المليفزيون والصورة المطبوعة.

درجة الحرارة الداخلية

- على الرغم من أنها تغتلف باختلاف درجة حرارة الجو المعيطة، إذا إرتفعت درجة الحرارة الداخلية لطابعة الفيديو فوق مستوى معين، سوف تومض اللعبه ERROR وسوف تظهر رسالة الخطأ إنتظر: تبريد "WAIT: COOLING" على شاشة التليفزيون. في هذه العالة، سوف تتوقف عملية الطباعة مؤقتاً. هذا ليس خلل في الوظيفة. بعد الإنتظار لبضعة دقائق من أجل إنخفاض درجة الحرارة (أربعة أو خمسة دقائق على أكثر تقدير)، سرف تقوم طابعة الفيديو باستنناف الطباعة أوتهماتيكياً.
- قد يتم إيقاف عملية الطباعة مؤقتاً في أية حالة من الحالات التالية، التي ينتج عنها وقت أطول من وقت الطباعة المعتاد:
 - عند طباعة العنور بعنورة متواصلة.
 - عندما تكون درجة حرارة الجو مرتفعة
 - عندما ترتفع درجة العرارة الداخلية الطابعة بسرعة بسبب إنسداد ثقوب التهوية أو
 الأجزاء الأخرى.
- لاحظ أنه عند وجود حالتين أو أكثر من هذه الحالات، ستستغرق الطابعة وقتاً أكثر طولاً.
 لهذا، إبذل أقصى جهد ممكن. لإيجاد موقع جيد التهوية من أجل تركيب هذه الطابعة.

Замечания относительно ухода

 Не используйте для чистки принтера бензин, разбавитель для краски или другие растворители.
 Покрытие принтера сделано в основном из пластмассы. Для протирки принтера не используйте растворители такие, как бензин и разбавитель для краски, так как они могут повредить покрытие принтера или стать причиной снятия внешней отделки.

Для очистки покрытия принтера протирайте пыль мягкой сухой тканью. Если видеопринтер сильно загрязнен, смочите ткань в растворе кухонного порошка (нейтральном) и отожмите её полностью. Затем протрите пыль этой тканью, а после этого протрите сухой тканью.

При использовании синтетической ткани следуйте мерам предосторожности в инструкции по её использованию.

●Если вокруг вентиляционных отверстий сверху принтера накапливается пыль: После удаления кассеты с краской используйте пылесос для чистки пыли с вентиляционных отверстий. Пыль, попадающая в принтер через вентиляционные отверстия, может прилипнуть к красящей ленте, делая высококачественную печать невозможной. В этом случае удалите кассету с краской, а затем очистите красящую ленту от пыли.

Замечания относительно размещения

Размещайте видеопринтер вдали от аппаратуры, генерирующей магнитные поля.
 Магнитные поля, генерируемые стерео акустическими системами или большими видеомониторами, могут стать причиной ухудшения изображения, воспроизводимого с помощью видеопринтера.
 Электромагнитные волны, вырабатываемые в этом видеопринтере и в телевизорах, видеоиграх и других приборах, могут стать причиной взаимных помех, нарушая как отображение на телевизионном экране, так и печатное изображение.

Внутренняя температура

- Хотя внутренняя температура видеопринтера изменяется в зависимости от окружающей температуры, если она повышается выше определенного уровня, будет мигать лампа ERROR, и на телевизионном экране появляется сообщение о сбое "WAIT: COOLING". В этой ситуации операция печати временно приостанавливается. Это не является неполадкой. После ожидания в течении нескольких минут падения температуры (самое большее четыре или пять минут), печать на видеопринтере возобновляется автоматически.
- Операция печати может быть временно остановлена в любом из следующих случаев, которые могут привести к более длительному времени печати по сравнению с нормальным.
- При непрерывной печати изображени
- При высокой окружающей температуре
- При быстром повышении внутренней температуры принтера вследствие блокировки вентиляционных отверстий или других частей.

 Заметьте, что при наличии двух или более таких условий, печать будет занимать существенно больше времени. Следовательно, при размещении этого принтера приложите все усилия для нахождения места с хорошей вентиляцией.



عربي

التكاثف

■ Condensation

- When a bottle is taken out from a refrigerator in summer and left standing for a while for instance, droplets of water will form on it. This phenomenon is known as condensation.
- Conditions for condensation
 Condensation will form if the printer or Video Print Set is moved to a location with a considerable difference in temperature or humidity, such as:
- A high-humidity location, such as one filled with steam
- When suddenly moved from an air-conditioned environment to one with high temperatures and high humidity
- A room that has just been heated In this event, turn the power on and wait for two hours. If the paper or rollers are damp with condensation, the printed surface that is produced may be dirty.

■ Miscellaneous

Video Print Sets

If a Video Print Set is defective due to a manufacturing error on the part of Panasonic, we will replace the Video Print Set with an equivalent Video Print Set. Panasonic shall not bear any responsibility beyond replacing the product.

- عند إخراج زجاجة من ثلاجة في الصيف وتركها لفترة على سبيل المثال، سوف تتكون قطرات ماء دقيقة عليها. ثعرف هذه الظاهرة بالتكاثف.
 - * حالات خاصة بالتكاثف
- سوف يتكرن التكاثف إذا نقلت مجموعة طباعة الفيديو إلى موقع باختلاف ملموس في درجة الحرارة والرطوبة، مثل:
 - موقع عالى الرطوية، مثل الموقع المتلئ ببخار الماء
- عند النقل المفاجئ من بيئة مكيفة الهواء إلى بيئة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة عالية.
 - غرفة تمت تدفئها توأ
 - في هذه الحالة، أدر القدرة إلى وضع التشغيل وانتظر لمدة ساعتين. إذا كان الورق أو الإسطوانات منداة بالتكاثف، قد يكون السطح المطبوع الذي يتم إنتاجه متسخاً.

■ نقاط متنوعة

• مجموعات طباعة الفيديو

إذا كانت مجموعة طباعة الفيديو معيية بسبب خطأ بالصناعة في قطعة من صنع باناسونيك، سوف نستبدل مجموعة طباعة الفيديو بمجموعة طباعة فيديو معادلة لها. لا تتحمل باناسونيك أية مسئولية أكثر من إستبدال المنتج.

Конденсация влаги

- Например, если бутылку вынуть летом из холодильника и оставить стоять некоторое время, на ней сформируются капли воды. Это явление известно как конденсация влаги.
- Условия для конденсации влаги
 Влага будет формироваться в случае, если принтер или набор для видеопечати перемещается в места со значительной разницей в температуре или влажности такие, как:
- Места с повышенной влажностью, как например заполненные паром
- При внезапном перемещении из кондиционированного окружения в место с повышенной температурой и повышенной влажностью
- Только что нагретое помещение В этом случае включите питание и подождите в течение двух часов. Если бумага или прижимные ролики мокрые из-за конденсации влаги, воспроизводимая печатная поверхность может быть загрязна.

■ Разное

Наборы для видеопечати
 Если набор для видеопечати является дефектным вследствие производственной ошибки фирмы Panasonic, мы заменим набор для видеопечати эквивалентным набором для видеопечати. Фирма Panasonic не несет никакую другую ответственность за исключением замены изделия.

۽ ڪي عربي

Questions and Answers

About Functions

- Q1: When printing, what are the differences between "Photo Shot" and normal video?
- A1: When an image is shot using the "Photo Shot" function of a Digital Video Camera, the result will be a high-quality image with little noise or distortion. Therefore, a print of this image will be of higher quality than a print of a normal video image.
- Q2: What kinds of Video Cameras can be connected to the Digital Video Printer?
- A2: Any type of Video Camera that is equipped with either an S-VIDEO OUT Socket or a VIDEO OUT Socket can be used. (→ 12)
- Q3: Can a title or trimming frame be input from a camera?
- A3: You can input your own titles or trimming frames by shooting them with a Video Camera. (→ 80–86)
- Q4: How should I adjust the level settings when storing the trimming frame?
- A4: The level adjustments are similar to the darkness adjustment on a copy machine. Under normal conditions, you do not need to adjust the settings. However, if the trimming frame which you created shows unwanted lines, then reduce the level of the trimming frame for the best appearance. (→ 80)
- Q5: Can the Digital Video Printer print images from HDTV broadcasts?
- A5: No, because the video signals are different.
- Q6: What should I do about poor colouring?
- A6: The most important factor is the colouring of the original shot of the image. The colour and other parameters can be adjusted by selecting PICTURE on the MENU Screen. (

 34)
- Q7: When I adjust the colouring and other aspects of picture quality, can I check the results on the television screen?
- A7: Yes, this can be done for all the adjustments except SHARPNESS. The quality of the picture on the television monitor will differ slightly from the quality of the printed image. Test print the image, adjust the television so that the quality of the picture on the screen is close as possible to that of the printed image, and then adjust the Digital Video Printer. (→ 36)
- Q8: Is it possible to insert a title for each ALBUM Mode screen?
- A8: No, it is not possible in normal ALBUM Mode. It is possible in MULTI FRAME Mode, but it is not possible to insert a different title for each miniframe.

أسئلة وإجاباتها

🖪 بشأن الوظائف

- س1: عند الطباعة. ما الفرق بين "الصورة الفوتوغرافية "Photo Shot" والفيديو العادي؟
- ب1: عند إلتقاط معورة باستخدام وظيفة التصوير الفرتوغرافي "Photo Shot" لكاميرا الفيديو الرقعية، ستكون النتيجة صورة عالية المجودة بتشويش أو تشره ضئيل. لذلك، ستكون طبعة هذه الصورة ذات جودة أعلى من طبعة صورة الفيديو العادية.
 - س 2 : ما هي أنواع كاميرات الفهديو التي يمكن توصيلها إلى طابعة الغيديو القمدة؟
 - ج 2: يمكن إستخدام أي نوع من كاميرات الفيديو المجهز إما بالمقبس S-VIDEO OUT (12 ←)
 - س 3 : مل مِكن إدخال عنوان أو إطار مزركش من كاميرا؟
 - ج 3: يمكن إدخال العنارين والإطارات المزركشة الغاصة بك عن طريق تصويرها بكاميرا الفيدير (85 - 80 ←).
 - س 4؛ كيف ينبغي عليٌّ أن أضبط أوضاع تهيئة المستوى عند تخزين الإطار المزركش؟
- ج 4: أوضاع ضبط المستوى مثل ضبط الإعتام بالة التصوير. تحت الظروف العادية، لا تكون بحاجة إلى ضبط أوضاع التهيئة. مع ذلك، إذا أظهر الإطار المزركش الذي قمت بتكوينه خطوطاً غير مرغوبة، حينئذ إخفض مستوى الإطار المزركش من أجل أغضل مظهر. (80 ←)
 - س 5، هل يمكن لطابعة الفيديو الرقمية أن تطبع الصور من برامج الإرسال HDTV:
 - ج 5: لا، لأن إشارات المبورة مختلفة.
 - س 6: ماذا ينبغي عليَّ أن أفعل بشأن الألوان الباهتة؟
 - ج 6: أمم عامل مو لون مسورة اللقطة الأصنية للمسورة. يمكن غبيط اللون والبنود الاخرى عن طريق إختيار "PICTURE" على الشاشة MENU (34 ←).
 - س 7: عندما أقوم بضبط اللون والنواحي الأخرى لجودة الصورة. هل يُمكنني مراجعة النتائج على شاشة التليفزيون؟
- 7 نعم، يمكنك القيام بذلك لكافة أوضاع الضبط ما عدا حدة الصورة SHARPNESS. سوف تختلف جودة الصورة الموجودة على شاشة المراقبة للتليفزيون قليلاً عن جودة الصورة المطبوعة، إطبع صورة كتجربة، إضبط التليفزيون بميث تكون جودة الصورة الموجودة على الشاشة قريبة بقدر الإمكان لتلك الخاصة بالصور المطبوعة، ثم إضبط طابعة الفيديو الرقبية. (36 ←)
 - س 8: هل مكن إدخال عنوان لكل شاشة وضع ألبوم ALBUM؟
- ج 8: لا، لا يمكن في وضع الالبوم ALBUM العادي. يمكن ذلك في الوضع MULTI FRAME ، لكن لا يمكن إدخال عنوان مختلف لكل إطار صفير.

Вопросы и ответы

О функциях

- В1: При печати, какая разница между "фотоснимком" и нормальным видео?
- О1: При съемке изображения с использованием функции "фотоснимка" цифровой видеокамеры, в результате получается изображение высокого качества с малым количеством помех или искажений. Следовательно, печать такого изображения будет отличаться более высоким качеством, чем печать обычного видеоизображения.
- В2: Видеокамеры какого типа могут быть подсоединены к цифровому видеопринтеру?
- О2: Могут использоваться видеокамеры любого типа, которые снабжены либо гнездом S-VIDEO OUT, либо гнездом VIDEO OUT. (→ 13)
- В3: Возможен ли ввод с камеры титров или вырезанного кадра?
- О3: Вы можете ввести свои титры или вырезанные кадры при их съемке с помощью видеокамеры. (→ 81-87)
- В4: Как мне следует регулировать установки уровня при сохранении вырезанного кадра?
- О4: Регулировки уровня аналогичны регулировке насыщенности на копировальном аппарате. При обычных условиях нет необходимости в регулировке установок. Однако если в созданном Вами вырезанном кадре показываются нежелательные линии, то уменьшите уровень вырезанного кадра для наилучшего вида. (→ 81)
- В5: Может ли видеопринтер печатать изображения с цифрового телевещания (HDTV)?
- О5: Нет, так как видеосигналы различны.
- В6: Что следует делать в связи с плохой цветностью?
- О6: Наиболее важным фактором является цветность изображения оригинального фотоснимка. Цветность и другие параметры можно подрегулировать путем выбора пункта "PICTURE" на экране MENU. (→ 35)
- В7: При регулировке цветности и других аспектов качества изображения возможна ли проверка результатов на ТВ экране?
- О7: Да, для всех регулировок, за исключением SHARPNESS. Качество изображения на телевизионном мониторе будет слегка отличным от качества напечатанного изображения. Выполните контрольную распечатку изображения, подрегулируйте телевизор так, чтобы качество изображения на экране было как можно ближе к таковому для напечатанного изображения, а затем выполните регулировки на цифровом видеопринтере. (→ 37)

- В8: Возможна ли вставка титров для каждого экрана режима ALBUM?
- O8: Нет, это невозможно в обычном режиме ALBUM. Это возможно в режиме MULTI FRAME, но вставка различных титров для каждого мини-кадра невозможна

Q9: Which should I use, the S-VIDEO IN Socket or the VIDEO IN Socket?

A9: When connecting a device that has an S-VIDEO OUT Socket, it is best to use the S-VIDEO IN Socket. Doing so will provide the best print quality. If devices are connected to both the S-VIDEO IN Socket and the VIDEO IN Socket, the S-VIDEO IN Socket takes precedence. (+> 12)

Q10: What should I do if a paper jam occurs?

A10: Remove the paper from either the Rear Paper Removal Port or the Print Exit (above the Paper Cassette). If the paper cannot be removed, turn off the printer. Then, turn the printer on again and remove the paper from either or Paper still cannot be removed, please contact your nearest Panasonic Dealer. (+ 26)

■ About the Digital Video Printer in General

Q11: How should I store my prints?

A11: We recommend keeping them in an album. When doing so, make sure that the pockets are made of nylon, polypropylene, or cellophane. Using other materials may result in colour transfer or discoloration. (→ 96)

Q12: What is the "thermal sublimation transfer printing system"?

A12: This is a type of printing method offering excellent image quality. Other methods exist, such as direct thermal printing method.

Q13: What does the number of dots in a printed picture mean?

A13: A printed picture is made up of many dots: This printer prints 464 dots (vertical)×664 dots (horizontal) during VIDEO Input Mode, and prints 478 dots (vertical)×700 dots (horizontal) during PC Card Input Mode.

The print size for PC Card input is slightly larger than the print size for Video input.

Q14: What does "256 colour gradations" mean?

A14: It means that the Digital Video Printer can express 256 gradations of colour between white and the darkest colour formed by the three primary colours. Because each of the three colours can be expressed in 256 gradations, the total number of colours is 256×256×256 (full colour).

Q15: How do the ink Cassettes and paper work?

A15: The ink Cassettes contain three colours in one unit: cyan, magenta, and yellow. The printing paper has a special coating that improves the adhesion of the ink. Since post cards do not have this special coating, the coating is transferred to the postcard before printing. This is why printing on postcards takes longer than printing on standard paper.

س 9 ، ٪ ما دخل الصورة الذي ينبغي علىّ أن أستخدمه. S-VIDEO IN أو VIDEO IN?

ج 9: عند توصيل جهاز يحتري على خرج S-VIDEO OUT ، يكون من الأفضل استحدام المقبس S-VIDEO IN. القيام بذلك سيعطيك أفضل جودة القصورة. إذا كانت الأجهزة موصلة إلى كل من المقبس S-VIDEO IN الأولوية (S-VIDEO IN IN INC.)

س 10 : ماذا ينبغى على أن أفعل عند حدوث إنحشار للورق؟

ج 10: إنزع الورق إما من منفذ نزع الورق الخلفي أو مضرج الطابعة (فوق كاسيت الورق). إذا لم يمكن نزع الورق، أدر الطابعة إلى وضع القفل. حينئذ أدر الطابعة إلى وضع التشغيل مرة أخرى وانزع الورق إما من أو (و). إذا ظل الورق لا يمكن نزعه، بُرجى الإتصال بأقرب وكيل لباناسونيك. (26 ←)

بشأن طابعة الفيديو بصفة عامة

س 11، كيف مكتني أن أقوم بتخزين الأوراق المطبوعة!

ج 11: نوصي بالإحتفاظ بها في ألبوم. عند القيام بعمل ذلك، تأكد من أن تكون جيوب
 الألبوم مصنوعة من النايلون، البوليبروبيلين، أو السيلوفان. إستخدام المواد
 الأخرى يؤدى إلى إنتقال الألوان أو إزالتها. (96 ←)

س 12: ما هو نظام الطباعة بانتقال التصعيد الحراري؟

ج 12: هذا هو نوع من طرق الطباعة التي تعطي جودة طباعة ممتازة. توجد طرق أخرى، مثل طريقة الطباعة الحرارية للباشرة.

س 13: ماذا يعني عدد النقاط في الصورة الطبوعة؟

ج 13: تتكون الصبورة المطبوعة من عدد هائل من النقاط. هذه الطابعة نطبع 464 نقطة (رأسياً) × 672 نقطة (أفقياً) اثناء وضع دخل الفيديو VIDEO، وتطبع 478 نقطة (رأسياً) × 700 نقطة (أفقياً) اثناء وضع دخل بطاقة الكمبيوتر الشخصي.

مقاس الوّرقة المطبوعة الخاص بدخل بطاقة الكعبيوتر الشخصي أكبر قليلاً من مقاس الورقة المطبوعة الخاص بدخل الفيديو.

س 41: ماذا تعني "تدرحات الألوان 256"؟

ب 14: إنها تعني أن بإمكان طابعة الفيديو الرقعية التعبير عن 256 تدرجاً للالوان بين اللون الأبيض واللون الأفعق المتكون بالألوان الثلاثة الأساسية. ونظراً لأن كل لون من الألوان الثلاثة بمكن التعبير عنه في 256 يصبخ تدرجاً لونيا العدد الإجمالي للظوان هو 256 × 256 (الألوان كاملة).

س 15: كيف تعمل كاسيتات الحبر والورق؟

ج 15: تحتوي كاسيتات العبر على ثلاثة ألوان في وحدة واحدة، اللون الأزرق السماوي، الأحمر المزرق، والأصغر. يحتوي ورق الطباعة على طبقة خاصة تحسن التصاق العبر: حيث أن البطاقات البريدية ليس بها هذه الطبقة الخاصة، تنقل الطبقة للبطاقة البريدية قبل الطباعة. هذا هو السبب في أن الطباعة على البطاقات البريدية تستقرق وقتاً أطول من الطباعة على الورق العادي.

В9: Какое гнездо следует использовать: гнездо S-VIDEO IN или гнездо VIDEO IN?

О9: При подсоединении устройства, имеющего гнездо S-VIDEO IN, лучше использовать гнездо S-VIDEO IN. Это обеспечит наилучшее качество печати. Если устройства подсоединяются к обеим гнездам: гнезду S-VIDEO IN и гнезду VIDEO IN, гнездо S-VIDEO IN имеет приоритет. (→ 13)

В10: Что следует делать, если замялась бумага?
О10: Удалите бумагу либо из переднего отверстия для вынимания бумаги (1), либо из выхода копий (2) (над кассетой для бумаги). Если удаление бумаги невозможно, выключите принтер. Затем, включите принтер снова и удалите бумагу либо из (1), либо из (2). Если удаление бумаги все еще невозможно,

обратитесь, пожалуйста, к ближайшему дилеру фирмы Panasonic (→ 27)

■ О цифровом видеопринтере в общем

В11: Как следует хранить копии?

011: Рекомендуется хранить их в альбоме. При выполнении этого убедитесь, что карманы сделаны из нейлона, полипропилена или целлофана. Использование других материалов может привести к переносу цвета или к изменению цвета. (→ 97)

В12: Что такое система термодекалькомании?

О12: Это метод печати, обеспечивающий превосходное качество изображения. Существуют также другие методы печати, как например, прямая термозапись.

В13: Что означает количество точек на напечатанном фотоснимке?

О13: Напечатанный фотоснимок состоит из множества точек. Этот принтер печатает 464 точки (вертикаль) × 664 точки (горизонталь) в режиме входа VIDEO и печатает 478 точек (вертикаль) × 700 точек (горизонталь) в режиме входа с карточки ПК. Размер копии для карточки ПК немного больше, чем размер копии для входа видеосигнала.

В14: Что означает "градация 256 цветов"?

О14: Это означает, что цифровой видеопринтер может отобразить 256 градаций цвета между белым и наиболее темным цветом, сформированных тремя основными цветами. Так как каждый из трех цветов может быть отображен в 256 градациях, общим количеством цветов является 256×256×256 (полная цветность).

В15: Как работают кассеты с краской и бумага?

О15: Кассеты с краской содержат три цвета в одном блоке: сине-зеленый, красновато-лиловый и желтый. Бумага для печати имеет специальное покрытие, которое улучшает прилипание краски. Так как на открытках нет этого специального покрытия, покрытие наносится на открытку перед выполнением печати. Вследствие этого печать на открытках занимает больше времени, чем печать на стандартной бумаге.

About the Paper and Ink Cassettes

Q16: How should I store the Ink Cassettes and paper after having opened them?

A16: Do not leave the Ink Cassettes or paper in a location exposed to direct sunlight, or in a location subjected to high temperature or high humidity. Place the cassette or paper back in its original silver bag, and then store them flat. (→ 92) These supplies should be used as soon as possible after they are opened.

Q17: What kind of paper can the Digital Video Printer print on?

A17: The Digital Video Printer can print on standard paper, adhesive paper. Do not use other types of paper, since doing so could cause paper jams or other malfunctions. Use the special Video Print Set and Video Print Ink Cassette when printing. (→ 18)

Q18: Can the Digital Video Printer print images continuously?

A18: If "PRINT" is set in MENU Mode, up to 10 sheets can be printed continuously. (→ 32, 62)

Q19: How many sheets can be printed with a single ink Cassette?

A19: An Ink Cassette can print the number of sheets that are included in the same Video Print Set. For example, the Video Print Set VW-MPS50E is intended for 50 sheets, and so the Ink Cassette can print 50 sheets. Ink Cassettes cannot be rewound and used again.

Q20: What kinds of ink Cassettes and printing paper can I use with the Digital Video Printer?

A20: Use Video Print Sets that bear either the mark or have been designated by Panasonic as suitable for this Digital Video Printer.

بشأن كاسيتات الورق والحبر

س 16: كيف بنبغي عليّ أن أقوم بتخزين كاسبتات الحبر والورق بعد فتحها! ج 16: لا تترك كاسبتات الحبر أو الورق في موقع معرض لضوء الشمس المباشر أو في موقع معرض لدرجة الحرارة أو الرطوبة العالية. أعد الكاسبت أو الورق ثانية إلى كيسها الفضي الأصلي، ثم خزنها في وضع مستوي. (92 ←) بنبغى إستخدام هذه المستلزمات بأسرح ما يعكن بعد فتحها.

س 17: ما هو نوع الورق الذي تستطيع طابعة الفيديو الرقمية الطباعة عليه؟ ج 17: يمكن لطابعة الفيدير الرقمية أن تطبع على الورق القياسي، الورق اللاصق (بما في ذلك الورق اللاصق 16مممتأ)، والبطاقات البريدية. لا تستخدم أي نوع أخر من الورق، حيث أن القيام بعمل ذلك قد يسبب إنحشارات الورق أو أية تعطيلات اخرى. إستخدم مجموعة طباعة الفيدير الخاصة أو كاسيتات حبر طباعة الفيدير عند القيام بالطباعة. (96 ~ 92 ←)

س 18، مل يمكن تطابعة الفيديو الرقمية أن تطبع الصور بصورة متواصلة؟ ج 18: إذا تم تهيئة "PRINT" في الوضع MENU، يمكن طباعة حتى 10 ورقات بصورة متواصلة. (32, 62 ←)

س 19، كم عدد الورق الذي يمكن طباعته بكاسبت حبر واحد؟

ج 19: يمكن لكاسيت الحبر أن يطبع عدد الورق المشمول في نفس مجموعة طباعة الفيديو. على سبيل المثال، مجموعة طباعة الفيديو. WW-MPA50E مُدَّة من أجل 50 ورقة، ولهذا فإن كاسيت الحبر يمكن أن يطبع 50 ورقة. لا يمكن إعادة لف كاسيتات الحبر وأستخدامها مرة أخرى.

س 20؛ ما هي أنواع كاسيتات الحير وورق الطباعة التي مِكنني أن أستخدمها مع طابعة الفيديو الرقمية؟

ج 20: إستخدم مجموعات طباعة الفيديو التي تحمل إما الغلامة

 الستخدم مجموعات طباعة الفيديو التي تحم
 تخصيصها بواسطة باناسونيك على أنها مناسبة من أجل طابعة الفيديو الرقمية
 مذه.

О бумаге и кассетах с краской

В16: Как следует хранить кассеты с краской и бумагу после их открывания?

О16: Не оставляйте кассеты с краской или бумагу в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, или в местах с повышенной температурой или повышенной влажностью. Помещайте кассету или бумагу обратно в оригинальный серебристный мешок и затем храните их в горизонтальном положении. (→ 93)

Следует использовать эти принадлежности как можно скорее после их открывания.

В17: На каком типе бумаги может печатать цифровой видеопринтер?

О17: Цифровой видеопринтер может печатать на стандартной бумаге, клейкой бумаге (включая клейкую бумагу с 16-ю разрезными метками) и открытках. Не используйте другие типы бумаги, так как это может стать причиной замятия бумаги или других неполадок. Когда выполняете печать, используйте специальный набор для видеопечати и кассету с краской для видеопечати. (→ 19)

В18: Может ли цифровой видеопринтер печатать изображения непрерывно?

О18: Если в режиме MENU выбран пункт "PRINT" возможна непрерывная печать до 10 листов. (→ 33, 63)

В19: Сколько листов можно напечатать с использованием одной кассеты с краской?

О19: С использованием одной кассеты с краской можно напечатать столько листов, сколько включено в тот же набор для видеопечати. Например, набор для видеопечати VW-MPS50E расчитан на 50 листов, и поэтому с помощью кассеты с краской возможна распечатка 50 листов. Перемотка и повторное использование кассет с краской невозможны.

В20: Какие типы кассет с краской и бумаги для печати можно использовать с цифровым видеопринтером?

O20: Используйте наборы для видеопечати, которые либо отмечены знаком [☑], либо были определены фирмой Panasonic в качестве подходящих для этого цифрового видеопринтера.

عربي

■ About Computers

Windows and Macintosh

Q21: What is an OS?

A21: OS is an abbreviation for Operating System, and it is also sometimes called "basic software". The OS is the basic software provided for allowing the computer to be used easily. For example, operations such as reading data or displaying text cannot be performed only with other software. The OS performs these operations through commands from the software. The OS for PC/AT computers is Windows 3.1 or Windows 95, and the OS for Macintosh computers is the MacOS (System).

Q22: What are applications (software)?

A22: This is software for performing specific tasks in a computer. Applications include, for instance, word-processing and spreadsheet software.

Q23: What is an interface?

A23: An interface is a means of connecting two or more different devices. Interfaces are used in a variety of contexts, including between computers and external devices, and computers and humans. For example, interfaces include connection cables, connection sockets, and keyboards.

Q24: What is resolution?

A24: The resolution indicates how many dots can be displayed on a screen. The resolution is shown in dots per inch, and the higher the resolution, the better the printing quality.

Q25: What is dpi?

A25: The dpi is a unit of resolution which indicates the number of dots per inch that can be printed. Higher dpi allows more detailed printing.

Q26: What is a printer port?

A26: A printer port is a socket for connecting a printer to other devices. It is provided at the rear of computer.

Printer ports are classified into the following two types based on the transmission system.

Serial port

A serial port is an input/output socket for connecting peripheral devices which allow only one bit of data to be sent at a time, such as a mouse or modern.

Parallel port

A parallel port is an input/output socket for connecting peripheral devices which transfer data by simultaneously sending a number of bits over separate lines. Although the parallel port allows data transfer at a higher speed than the serial port, transfer cannot be performed over long distances since interference will result between the data lines.

This port is usually used to connect a printer to a computer. In general, printing with a Windows computer uses a parallel port, while printing with a Macintosh computer uses a serial port.

بشأن أجهزة الكمبيوتر

• وندوز وماكنتوش

س 21، ما هو القصود بالإختصار OS؟

ج 21: OS هو إختصار لنظام التشغيل، ويطلق عليه أيضاً في بعض الاوقات البرنامج الاساسي بيسيك سوفتوير".

النظام OS مو برنامج أساسي متاح لتسهيل إستخدام الكعبيرتر. على سبيل المنظام OS مو برنامج أساسي متاح لتسهيل إستخدام الكعبيرتر. على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ عمليات التشفيل مثل قراءة البيانات أو مرض النمس ببرنامج أخر فقط. يقوم OS بتنفيذ هذه المعليات من خلال أوامر من البرنامج، النظام OS الخاص بأجهزة الكعبيوتر PC/AT هو وندوز 31. أو وندوز 95، والنظام OS لأجهزة الكعبيوتر ماكنتوش هو النظام Mac OS (النظام).

س 22 : ما هي التطبيقات (البرامج) ؟

ج 22: هذا هو برنامج من أجل تنفيذ المهام المحددة في الكميوتر. تشمل التطبيقات، على سبيل المثال، يرنامج معالجة الكلمات واللوحة الجدولية.

س 23: ما هو الجهاز البيني!

ج 23: الههاز البيني هو مشترك لتوصيل إثنين أو أكثر من الأهبرة الختلفة. تستخدم الأهبرة البينية في التوصيلات القرنية، بما في ذلك مين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخارجية، وأجهزة الكمبيوتر والإنسان. على سبيل المثال، تتضمن الأجهزة البينية كبلات التوصيل، مقابس التوصيل، ولوحات المقاتبح.

س 24: ما هو التحليل!

ج 24: يبين التحليل عدد النقاط التي يمكن أن تُعرض على الشاشة. يبين التحليل بالنقاط لكان بوصة، وكلما كان التحليل عالياً كلما كانت جودة الطباعة أفضل.

س 25؛ ما المقصود بالإختصار dp!

ج 25: الإختصار dpi هو وحدة التحليل التي تبين عدد الفقاط بالبوصة التي يمكن طباعتها. القيمة dpi الأعلى تتيع الطباعة الأكثر دقة.

س 26 : ما هو منفذ الطابعة؟

ج 26: منفذ الطابعة هو مقبس من أجل توصيل طابعة إلى أجهزة أخرى. وهو موجود في مؤخرة الكمبيوش.

تنقسم منافذ الطابعة إلى النوعين التاليين على أساس نظام الإرسال.

• منفَّذ التوصيل المتوالي

منفذ التوصيل المتوالي هو مقبس دخل / خرج من أجل توصيل الأجهزة الطرفية التي تسمح فقط بإرسال بيانات بت واحد في المرة الواحدة، مثل الفارة والموديم.

منغذ التوصيل التوازي

منفذ التوصيل المتوازي هو مقبس دخل / خرج من أجل توصيل الأجهزة المطرفية التي تنقل البيانات بالإرسال الأني لبايتات عبر خطوط منفصلة على الرغم من أن منفذ التوصيل المتوازي يسمح بنقل الباينات بسرعة أعلى من منفذ التوصيل المتوالي، لا يمكن النقل على مسافات طويلة حيث سينتج تداخل بن خطوط البيانات.

يستخدم هذا المنفذ عادة لترصيل الطابعة إلى الكبيرتر. بصغة عامة، الطباعة بكمبيرتر وندوز تستخدم منفذ التوصيل المتوازي، بينما الطباعة بالكمبيوتر الماكنتوش تستخدم منفذ التوصيل المتوالي.

О компьютерах

Windows и Macintosh

В21: Что такое ОС?

О21: ОС является сокращением для операционной системы, и иногда она также называется "основным программным обеспечением". ОС—это основное программное обеспечение, позволяющее простое использование компьютера. Например, такие операции, как считывание данных или отображение текста, не могут быть выполнены только с помощью другого программного обеспечения. ОС выполняет эти операции через команды из программных средств. ОС для компьютеров РС/АТ является система Windows 3.1 или Windows 95, а ОС для компьютеров Macintosh является система MacOS (System).

В22: Что такое приложения (программное обеспечение)?

О22: Это прикладные программы для выполнения специальных задач на компьютере. Приложения включают, например, текстовые процессоры и электронные таблицы.

В23: Что такое интерфейс?

О23: Интерфейс означает подсоединение двух или более различных устройств. Интерфейсы используются в различных связях, включающих связи между компьютерами и внешними устройствами и связи между компьютерами и пользователями. Например, интерфейсы включают соединительные кабели, соединительные гнезда и клавиатуры.

В24: Что такое разрешающая способность?

О24: Разрешающая способность указывает, сколько точек может быть отображено на экране. Разрешающая способность измеряется количеством точек на дюйм, и чем выше разрешающая способность, тем лучше качество печати.

В25: Что такое dpi?

O25: dpi является единицей разрешающей способности, указывающей количество точек на дюйм, которые могут быть напечатаны. Более высокая величина dpi обеспечивает более четкую печать. В26: Что такое порт принтера?

O26: Порт принтера является гнездом для подсоединения принтера к другому устройству. Он расположен на задней панели компьютера.

Порты принтера классифицируются по следующим двум типам, основанным на системе передачи.

•Последовательный порт

Последовательный порт является гнездом входа/выхода для подсоединения периферийных устройств, которые позволяют передавать данные по одному биту за один раз, например "мышь" или модем.

Параллельный порт

Параллельный порт является гнездом входа/ выхода для подсоединения периферийных устройств, которые позволяют передавать данные путем одновременной посылки множества бит по отдельным линиям. Хотя параллельный порт обеспечивает передачу данных с более высокой скоростью, чем последовательный порт, передача не может быть выполнена на больших расстояниях, так как между линиями данных будут наблюдаться помехи.

Этот порт обычно используется для подсоединения принтера к компьютеру. В основном, для печати с компьютера Windows используется параллельный порт, в то время как для печати с компьютера Macintosh используется последовательный порт.

Q27: What is memory?

A27: The memory is a temporary storage location for data when the computer performs operations.

Memory can be broadly divided into RAM and ROM. RAM is an acronym for random-access memory, a type of memory which allows data to be read and stored freely. Software programs and entered data are stored in RAM. ROM, on the other hand, stands for read-only memory, a special type of memory which only allows data to be read. The ROM contains fixed data for programs of the particular computer.

Q28: What is a bltmap?

A28: A bitmap is a type of standard used for storing graphics created by the computer as a file.

The graphics file is stored as a collection of extremely small dots.

Q29: What is a dialogue box?

A29: A dialogue box is a specialized window on Windows and Macintosh screens for displaying specific information and soliciting a needed response.

Q30: What is a printer driver?

A30: A printer driver is a program used to control how the computer and printer interact. The printer driver provides the printer interface and font designation, functions of the installed printer, and other necessary information to Windows and Macintosh systems.

Q31: Can the Digital Video Printer print text created with word-processing software so that titles can be added to photographs and other images in the computer?

A31: Text created with image-handling software (graphics software: painting software, drawing software, photograph retouching software) can also be printed with the image.

Q32: Can the Digital Video Printer print video scenes shot with a Video Camera?

A32: You can print video scenes if your computer includes a video capture board (device which digitalizes video signals before sending them to the computer).

Also, when images shot with a Digital Video.

Also, when images shot with a Digital Video Camera are sent to the computer, they can be printed with the Digital Video Printer. For Panasonic Digital Video Cameras, a Personal Computer Connection Kit VW-DTA1E (only Windows 95) is available (sold separately). This kit allows data to be sent to the computer. (However, this kit can only be used for Digital Video Cameras equipped with a Digital Still-Frame Socket.)

س 27 : ما هي الذاكرة؟

ج 27: الذاكرة هي موقع تخزين مؤقت للبيانات عندما يقوم الكمبيوتر بتنفيذ عمليات التشغيل. يمكن تقسيم الذاكرة بوجه عام إلى RAM و ROM . ROM و RAM . EAM
س 28 : ما هو العرض التخطيطي للأرقام الثنائية bitmap ؛

ج 28: العرض التخطيطي للأرقام الثنائية bitmap عن نوع من القياس يستخدم لتخزين الرسوم البيائية التي تم تكوينها عن طريق الكمبيوتر كملف. يتم تخزين الملف كتجميمة من نقاط غاية في الصغر.

س 29ء ما مو مربع الحوار؟

ج 29: مربع الحوال هو نافزة خاصة على شاشات وندوز أو ماكنتوش من أجل عرض معددة تلتمس إستجابة مطلوبة.

س 30 : ما هو مُشغل الطابعة؟

ج 30: مُشغل الطابعة هو برنامج يستخدم من أجل الحكم على كيفية تفاعل الكمبيوش والطابعة. يعطي مشغل الطابعة الجهاز البيني للطابعة، وأشكال الخطوط، وظائف الطابعة التي تم تركيبها، والمعلومات الأخرى الضرورية لأنظمة وندوز وماكنتوش.

س 31. هل يكن لطابعة الفيديو الرقمية أن تطبع النص المنكون ببرنامج معاجمة نصوص بحيث يتم إضافة العناوين إلى الصور الفوتوغرافية والصور الأخرى للوجودة في الكمبيوتر؟

ج 31 : يمكن أيضاً طباعة النص الذي تم تكوينه براسطة تداول الصور (برنامج الرسوم البيانية، برنامج التلوين، برنامج الرسم، برنامج تنميق الصور الغوتوغرافية) مع الصدرة،

س 32. مل يمكن لطابعة الغيديو الرقمية أن تطبع مناظر الغيديو التي يتم تصويرها بواسطة كاميرا الغيديو؟

ج 32: يمكنك أن تطبع مناظر الفيديو إذا كان الكمبيوتر الخاص بك يمتوي على لوح التقاط الفيديو (الجهاز الذي يمول إشارات الفيديو إلى أرقام قبل إرسالها إلى الكديدة).

أيضاً، عند إرسال الصور التي تم تصويرها بكاميرا الفيديو الرقعية إلى الكمبيوتر، يمكن طباعتها بطابعة الفيديو الرقعية. من أجل كاميرات الفيديو الرقمية باناسونيك، تتوفر مجموعة نوصيل الكمبيوتر الشخصي VW-DTA1E (وندوز 95 فقط). هذه المجموعة تتيح إرسال البيانات إلى الكمبيوتر. (مع ذلك، يمكن إستخدام هذه المجموعة من أجل كاميرات الفيديو الرقمية المجهزة فقط بعقب الصور الثابتة الرقمية.)

В27: Что такое память?

О27: Память—это место временного хранения данных при выполнении операций компьютером. Память может быть, в основном, подразделена на RAM и ROM. RAM представляет собой аббревиатуру для быстрой оперативной памяти, которая позволяет свободное считывание и хранение данных. Программные средства и введенные данные хранятся в RAM. ROM, с другой стороны, обозначает постоянное запоминающее устройство, специальный тип памяти, позволяющий выполнять только считывание данных. ROM содержит фиксированные данные для программ определенного компьютера.

В28: Что такое битовый массив?

О28: Битовый массив—это тип стандарта, используемого для хранения графики, созданной с помощью компьютера в качестве файла. Графический файл хранится как скопление очень маленьких точек.

В29: Что такое диалоговое окно?

O29: Диалоговое окно—это специальное окно на экранах систем Windows и Macintosh для отображения определенной информации и запросов о необходимом ответе.

В30: Что такое драйвер принтера?

О30: Драйвер принтера—это программа, используемая для управления взаимодействием между компьютером и принтером. Драйвер принтера обеспечивает интерфейс принтера и задание шрифта, функции установленного принтера и другую необходимую информацию для систем Windows и Macintosh.

ВЗ1: Может ли цифровой видеопринтер печатать текст, созданный с помощью программы текстового редактора так, что возможно добавление титров к фотографиям и другим изображениям в компьютере?

О31: Текст, созданный с помощью программного обеспечения, работающего с изображениями (графическое программное обеспечение: программы раскраски, программы рисования, программы ретуширования фотографий) может быть также напечатан вместе с изображением.

В32: Может ли цифровой видеопринтер печатать видеосцены, снятые с помощью видеокамеры?

О32: Вы можете напечатать видеосцены, если Ваш компьютер снабжен видеоконтроллером (устройством, которое переводит видеосигналы в цифровой код, перед тем как передать их на компьютер). К тому же, если изображения, снятые с помощью цифровой видеокамеры, передаются на компьютер, они могут быть напечатаны на цифровом видеопринтере. Для цифровых видеокамер имеется в наличии набор для соединения с персональным компьютером VW-DTA1E (только Windows 95). Этот набор позволяет выполнять передачу данных на компьютер. (Однако этот набор может использоваться только для цифровых видеокамер, снабженных гнездом цифрового стоп-кадра.)



عيي • ماكنتهش

Macintosh

Q33: What is AppleTalk?

A33: AppleTalk is the name of the LAN (local area network: an in-house computer network connecting a number of computers, printers, and other devices together) system standards and the network software for Macintosh computers.

Q34: What is LocalTalk?

A34: LocalTalk is a LAN standard for Appletalk that allows a computer network to be formed by simply connecting Macintosh computers together with a special cable.

You cannot connect to a printer port when using a LocalTalk network. In this case, the modern port

You cannot connect to a printer port when using a LocalTalk network. In this case, the modem port must be used. However, by setting "AppleTalk" to "Not Used", you can cut off the LocalTalk network connections and then use the printer port.

Q35: What is PICT?

A35: PICT is the standard format for Apple's graphics files.

Q36: What are the major computers capable of supporting high-resolution printing?

A36: The following computers are compatible with this Digital Video Printer:

Macintosh series computers with a 68030 or faster CPU

However, PPC603, 603eCPU, and 68030 CPU systems can also be used for high-resolution printing by setting the transmission method to "Customize".

س 33: ما مو أبل تووك AppleTalk؛

ج 33: أبل تروك AppleTalk مر إسم الانظمة LAN (شبكة المنطقة المحلية: شبكة كمبيوتر داخل المنزل تصل عدد من أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، وأجهزة أخرى معاً) ويرامج الشبكة الخاصة بأجهزة كمبيوتر ماكنتوش.

س 34: ما هو توكال تووك Local Talk!

ع 34° لوكال تروك Local Talk هو نظام قياسي LAN خاص بأبل توك الذي يسمح بتكوين شبكة الكمبيوتر بالتوصيل البسيط لأجهزة كمبيوتر ماكنتوش معاً بواسطة كبل خاص.

لا يمكنك الترصيل إلى منفذ الطابعة عند إستخدام شبكة لوكال توك المحالة المحالة عند إستخدام منفذ المديم مع ذلك، عن طربا المحالة المحالة المحالة عند طربا

لا يمكنك الترصيل إلى منفذ الطابعة عند إستخدام شبكة لوكال تووك . Local Talk. في هذه الحالة، يجب إستخدام منفذ الموديم. مع ذلك، عن طريق تهيئة "Apple Talk"، يمكنك قطع توصيلات شبكة لوكال تروك Local Talk بن Local Talk بنوكال تروك Local Talk

س 35، ما هي PICT؛

ج 35: PICT من الهيئة القياسية القاممة بعلقات الرسوم الخاصة بأبل.

س 36 ، ما هى أجهزة الكمبيوتر الرئيسية التي لها مقدرة على تدعيم الطباعة ذات التحليل العالى؟

ج 36: أجهزة الكمبيوتر التاليّة متوافقة مع طابعة الفيديو الرقعية هذه. سلسلة أجهزة كمبيوتر ماكنتوش ذات 68030 CPU أو أسرع. مع ذلك، يمكن أيضًا إستخدام الانظمة PPC603 CPU، PO3eCPU، PO603، و 68030 من أجل الطباعة ذات التحليل العالي عن طريق تهيئة طريقة الإرسال إلى "Customize"

Macintosh

В33: Что такое AppleTalk?

О33: AppleTalk—это название системы стандартов LAN (локальная вычислительная сеть: внутренняя компьютерная сеть, соединяющая вместе множество компьютеров, принтеров и других устройств) и программное обеспечение сети для компьютеров Macintosh.

В34: Что такое LocalTalk?

О34: LocalTalk—это стандарт LAN для сети AppleTalk, который позволяет формировать компьютерную сеть путем соединения вместе компьютеров Macintosh с помощью специального кабеля.

Вы не можете выполнить подсоединение к порту принтера при использовании сети LocalTalk. В этом случае должен быть использован порт модема. Однако путем установки "AppleTalk" в положение "Not Used", Вы можете отключить соединения сети LocalTalk, а затем использовать порт принтера.

В35: Что такое РІСТ?

O35: PICT—это стандартный формат для графических файлов Apple.

В36: Какие основные компьютеры способны обеспечить печать с высокой разрешающей способностью?

О36: Следующие компьютеры совместимы с этим цифровым видеопринтером: Компьютеры серии Macintosh с ПЗ 68030 или быстрее Однако для печати с высокой разрешающей способоностью возможно также использование систем РРС603, 603eCPU и 68030 CPU путем установки метода передачи в положение "Customize".



Before Requesting Service

Symptom	Cause	Remedy
The power cannot be switched on.	 The power plug is not plugged in correctly. 	Insert the power plug all the way into a wall outlet.
No picture appears on the television screen. (video input)	The external video source is not connected properly.	Connect the external video source correctly. (→ 12)
	A device is connected to an S-VIDEO IN Socket, but you are attempting to use a VIDEO IN Socket.	Unplug the S-Video Cord connected to the S-VIDEO IN Socket.
	●The INPUT SELECT Switch is set to "PC CARD".	●Set to "VIDEO". (→ 24)
The printer does not print.	The Ink Cassette is not oriented properly, or was not pushed all of the way in.	Insert the Ink Cassette correctly. (→ 22)
	●There is slack in the ink film.	 Take up the stack in the ink film. (→ 22)
	The Paper Cassette is not oriented properly, or was not pushed all of the way in.	 •Insert the Paper Cassette correctly. (→ 20)
	●The paper was loaded upside-down.	 Load the paper correctly. (→ 20)
	●The internal temperature of the printer is too high.	●Wait.
Printing is not of the expected quality.	 The paper being used is not of the specified type. 	 Use the specified paper. (→ 18)
•	●The paper was not loaded correctly.	Load the paper correctly. (→ 20)
	●The ink film or paper is dirty.	●Use clean supplies.
	●Condensation has formed.	●Wait.
The printed colours are not right.	The print image has not been adjusted correctly.	◆Adjust the print image correctly. (→ 34)
The printed pictures are distorted.	 The printer is located near a television, video game or other source of electromagnetic waves. 	Move the printer so that it is at least one meter away from the television, video game, etc.
	 The printer is located near a stereo speaker, large motor, or other source of a strong magnetic field. 	Move the printer away from the device generating the magnetic field.
Pressing the MEMORY	●The MENU Screen is displayed.	Press the ENTER Button. (→ 30)
Button does not store the picture in memory.	A picture stored in memory is displayed on the television screen due to the MONITOR Button settings.	 Press the MONITOR Button to display the video source picture on the screen. (→ 24)
The printer does not respond when a button is	The internal temperature of the printer is too high.	•Wait.
pressed.	●Printing is in progress.	Wait until printing is complete.
Paper jams occur frequently.	More than 25 sheets of paper have been loaded in the Paper Cassette.	Do not place more than 25 sheets of paper in the Paper Cassette.
	More than 10 sheets of paper have accumulated in the Print Exit.	Do not allow more than 10 sheets to accumulate in the Print Exit.
	•The paper is creased or curied.	●Do not use creased or curled paper.

Symptom	Cause	Remedy
The MENU Screen does not appear.	The Video Printer is not connected properly to the television.	Connect the printer to the television correctly. (→ 12)
	◆Printing is in progress.	Wait until printing is complete.
No picture appears on the television screen.	The CF Card or Smart Media is not correctly inserted in the adaptor.	●Insert correctly. (→ 50)
(PC Card input)	 The PC Card is not correctly inserted in the printer. 	●Insert correctly. (→ 50)
	●The INPUT SELECT Switch is set to "VIDEO".	●Set to "PC CARD". (→ 54)
	A card with an incompatible format is being used.	This card cannot be used with this printer.
It takes time for the image to appear.	Depending on the image system for storing the images in the PC Card and its capacity, it can take 20 to 30 seconds to display the image.	◆This is not a malfunction.
Multiple images from the PC Card cannot be all printed at once.	Multiple images are not stored in the PC Card.	Use a PC Card with multiple images stored.
Images in the PC Card cannot be erased, or cannot be all erased at once.	●There are no images stored in the PC Card.	You cannot erase.
	 The image is set to write-protect in the camera or computer. 	Change the write-protect setting in the camera or computer, and then erase.
	 images can only be erased one at a time. 	
Video images cannot be recorded in the PC Card.	The INPUT SELECT Switch is set to "PC CARD".	●Set to "VIDEO". (→ 74)
	●The PC Card is set to write-protect.	Set the PC Card to write-enable.
	●The PC Card is full.	 Either erase unneeded images (→ 72) or use another PC Card with sufficient capacity.
The video image was stored in the PC Card, but the image is not clear.	 in some cases, image compression may deteriorate the quality of image when storing. 	●This is not a malfunction.
The printer cannot be used as a computer printer.	The printer and computer are not connected correctly.	●Connect the printer and computer correctly. (→ 88)
	You are not using the proper printer cable for your computer.	 Obtain the proper printer cable (available at computer stores) for your computer. (→ 88)
	The printer driver software is not installed or is not installed correctly.	Refer to the separate Printer Driver Manual.



Error Messages

When an error occurs, an error message appears in the center of the television screen to notify you. The ERROR Lamp also flashes.

Error Message	Remedy	
SET PAPER AND PUSH [PRINT]	Insert the printing paper correctly. (→ 20)	
SET PAPER (when using as a computer printer)	Insert the printing paper correctly. (→ 20)	
CHECK PAPER TYPE	Remove the jammed paper (→ 26) and insert the specified	
REMOVE JAMMED PAPER	printing paper (→ 18).	
CHECK PAPER TYPE	Insert the specified printing paper (→ 18) correctly. (→ 20)	
SET PAPER PROPERLY AND PUSH [PRINT]		
NO PAPER CASSETTE	Insert the Paper Cassette. (→ 20)	
REMOVE JAMMED PAPER	Remove the jammed paper. (→ 26)	
NO INK	Replace the Ink Cassette with a new one. (→ 22)	
CHECK INK TYPE	Use the specified lnk Cassette. (→ 18)	
NO INK CASSETTE	Insert the Ink Cassette. (→ 22)	
WAIT	Wait for a moment.	
WAIT: COOLING	Internal temperature (→ 98)	
NO CARD	Insert the card. (→ 50)	
CAN NOT USE THIS CARD	Insert a card which can be used. (→ 50)	
CAN NOT RECORD	Either the card is full or an incompatible card is being used. Either erase unneeded images (→ 72), or use another card.	
CAN NOT DELETE	No images are recorded on the card.	
NO IMAGE IN THIS CARD	Use a card with images recorded on it.	

[•]If F00 or other error message appears, contact your nearest Panasonic dealer.

المواصفات

نظام الطباعة

سرعة الطباعة

ذاكرة الصورة

الوظائف

Specifications

Information for Your Safety

Common program of the Anni Angles Anni Anni Anni

Power Supply

Consumption

AC 220-240 V 50/60 Hz

During printing:

Approx. 60 W When on: Approx. 8 W

When off (STANDBY):

Approx. 3 W

Printing System

Thermal sublimation transfer

printing system Approx. 105 sec./sheet

8-bit. 1 frame

Printing Speed Picture Memory

Print Media

●ink Film

Cassette type (exclusive), 3 colour field successive printing

(yellow, magenta, cyan) Cut sheets 100×148 mm

Printing Paper

(postcard size) Screen dimensions:

Video mode: Card mode:

82×107 mm 85×112 mm

Computer mode: 85×113 mm

Paper Feeding System

Automatic paper feed

256 colour gradations

(holds 25 sheets of standard

paper)

Picture Quality Number of Printing

Pixels

Video mode: 464×664 dots (frame and field), 144×158/dpi Card mode: 478×700 dots,

144×158/dpi

Computer mode: 480×640 dots (standard and high-speed),

144×144/dpi

480×1280 dots (high resolution),

144×288/dpi

Number of Copies

Functions

Video/Card mode:

Max. 10 sheets

Computer mode: Max. 99 sheets

Video mode: Single Screen,

Album-screen, Strobe, Multi Frame Print, Title, Wide, Card

Storage

Card mode: Single Screen, Album-screen, Multi Frame Print, Title, Card Erase, Auto Print

Computer mode: Single Screen.

Multi Frame Print

Print Head

Film Thermal Head

5.65 dots/mm

Input Socket • S-VIDEO IN

Socket

Y (luminance signal) 1 Vp-p, 75 ohm, C (colour signal) 0.3 Vp-p, 75 ohm (front: 1)

VIDEO IN Socket

RCA pin socket 1 Vp-p, 75 ohm

(front: 1)

EDIT Socket

(front: 1)

من أجل سلامتك

تيار متربد 230-220 <mark>نوات</mark>، 50/60 مرتز مصدر القدرة أثناء الطباعة: 60 والم تقريباً إستهلاك القدرة عند التشفيل: 8 واط تقريباً عند القفل (STAND BY):2 واط تقريباً

نظام طباعة بانتقال التصعيد العرارى

95 ئانية/ررتة تقريباً

طباعة البطاقات البريدية: 125 ثانية/ورقة تقريباً (وضع

الفيديو)

8 بت، 1 إطار

وسائط الطباعة

نوع كاسيت (شامل) طباعة متتالية 3 ألوان (أصفر، أحمر مزرق، أزرق سماوي)

• ورق الطباعة: ررق مقصوص 148 x 100

مم (مقاس البطاقات البريدية) أبعاد الشاشة:

وضم الفيديو: 82 x 108 مم

وضع البطاقة: 85 x 112 مم

وضع الكمبيوتر: 113 x 85 مم

تلقيم ورق أوتوماتيكي نظام تلقيم الورق

(يستوعب 25 ورقة من الورق القياسي أو الورق الملاصق؛

ويستوعب 10 بطاقات بريدية)

جودة الصورة

256 تدرج لوني وضع الفيديو: 464 x 672 نقطة (الإطار والمقل). عدد نقاط الط

144 x 158/نقطة بالبوصة

وضم البطاقة: 478 x 700 نقطة 144 x 158/نقطة بالبرمية

رضع الكبيرتر: 480 x 640 نقطة

(سرعة قياسية وعالية).

144 x 144/نقطة بالبرسية.

480 x 1280 نقطة (تحليل مالي)

144 x 288/نقطة باليوصة

وضع الغيديو/البطاقة: حد أقصى 10 ورقات عدد الصور

وضع الكمبيوتر: حد أقصى 99 ورقة

وضع الفيديو: شاشة منفردة، طبعة ألبوم، طبعة

سترويوسكوبيه، طبعة إطار متعدد، عنران، صورة واسعة،

تغزين البطانة

وضم البطاقة: شاشة منفردة، طبعة ألبوم، طبعة إطار

متعدد، عنوان، محو البطاقة، طباعة أوتوماتنكية وضع الكمبيوتر: شاشة منفردة، طباعة إطار متعدد

رأس حرارية للفيلم 5.65 نقطة/مم.

رأس الطباعة مقيس الدخل

• المقبس Y S-VIDEO IN (إشارة الفسيم) 1 فوات ق.ق.

75 أوم C (إشارة اللون)

0.30 قولت ق.ق.، 75 أوم (واجهة أمامية: 1)

• المقبس VIDEO IN مقبس شركة RCA 1 فولت ق.ق.

75 أوم (واجهة أمامية: 1)

(واجهة أمامية: 1) • انتیس EDIT

		× . 26	• المتبس SOCKET
●PARALLEL Socket	Centronics standard 36 pin	سنترونكس قياسي 36 شوكة	، الكيس ١١٥/١٥٠٠
	(rear: 1)	(واجهة خلفية: 1)	• المقبس SERIAL
 SERIAL Socket 	Macintosh serial port 8 pin	مقبس التوصيل المتوالي ماكنتوش 8 شركات د در مدروج 14	SELLINE mint
	(rear: 1)	(واجهة خلفية: 1)	
 PC Card 	PC Card type II (CF card and	. بطاقة كمبيوتر شخصي نوع - المادة كمبيوتر شخصي نوع	بطاقه مهبيوتر سيحصي
	Smart Media are compatible with	(بطاقة CF ووسائط بيانات نشطة متوافقة مع المهايئ.)	
	the adaptor.) (front: 1)	(واجهة أمامية: 1)	
Input Switch	Video mode:	وضع القيديو: ١٩٥٥ م. ١٩٩٠ م. ١٩٥٥ م. ١٩٥٥ م.	* مفتاح الدخل
1	S-VIDEO takes precedence when	S-VIDEO لها الاولوية عند توصيل S-VIDEO و	
	both S-VIDEO and VIDEO are	.fu VIDEO	
	connected.	وضع الكمبيوتر:	
	Computer mode:	عند توصيل كل من مقبس التوصيل المتوالي ومقبس	
	When both the SERIAL Socket	التوصيل المتوازي، يمكنك التحويل إلى الجانب المراد	
	and PARALLEL Socket are	إستخدامه.	
	connected, you can switch to the side to be used.		مقبس الخرج
Out-out Constant	side to be used.	مقبس شوكة RCA 1 فولت ق.ق	• اللغبس VIDEO OU1
Output Socket	RCA pin socket 1 Vp-p, 75 ohm	75 أوم (واجهة خلفية: 1)	
• AIDEO OO1 20cker	(rear: 1)		أجهزة الكمبيوتر التوافقة
Compatible Compute	,	نظام متوافق PC/AT مع i486SX أو CPU أسرع	• وندوز
•Windows	PC/AT compatible system with	OS: يندوز 95. وندوز 3.1	
· Williams	i486SX or faster CPU	ذاكرة: 16 مينبايت أو أكثر (وندوز 95)	
	OS: Windows 95, Windows 3.1	8 ميغبايت أو أكثر (وندوز 3.1)	
	Memory:	سلسلة ماكنتوش ذات CPU 68030 او اسرع	• ماكنتوش
	16 MB or more (Windows 95)	OS: نظام 7 أو أحدث	
	8 MB or more (Windows 3.1)	ذاكرة: 8 ميغبايت أو أكثر	
Macintosh	Macintosh series with 68030 or	•	بطاقلت الكمبيوتر الشخص
	faster CPU	المستوى القياسي PCMCIA2.1/JEIDA4.2 و	
	OS: System 7 or later	PCMCIA ATA 1.02	
	Memory: 8 MB or more	نظام خط قاعبی JPEG خانج جریب عرص	* الهيئة
Compatible PC Cards	S DOMOING A STATE DOMOIN ATA	(JFIF, EXIF, SISRIF)	* ****
 Standards 	PCMCIA2.1 and PCMCIA ATA	QVGA) 320 × 240) إلى 1536 × 1024	
	1.02 standard DOS Format	(4BASE)	
● Format	JPEG baseline system	نسبة الدينات 4:4:4، 2:2:4، 4:2:0، 4:2:4، 4:1:1	
• — 末, ——	(JFIF, EXIF, SISRIF)		
Number of Pixels	320×240 (QVGA) to 1536×1024	نظام خط قاعدي JFIF 4:2:2 JPEG 20 حمورة نقريباً (بطاقة 2 ميغابايت)	• عدد الصور للسجلة
eliffilinel of Livers	(4BASE)		
	Sampling ratio	40 صورة تقريباً (بطاقة 4 ميغابايت) 16 غاير ميراً	
	4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, 4:1:1	10 ثراني تقريباً الصورة VGA)	
•Recorded Image	JPEG baseline system JFIF 4:2:2	العبورة ١٨٠٨)	ر درجة حرارة التشغيل
Number of Records	-	ع" – 35° م	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Images	Approx. 20 images (2-MB card)	, 55	نسبة رطوبة التشغيل
	Approx. 40 images (4-MB card)	₇ 60 − 735	
 Decompression 		بات برات المربر 250 (عرض) × 89.5 (إرتفاع) ×	- •
Time	Approx. 10 seconds (VGA image)		- ·
Allowable Operating		£269 (مىق) مم تقريباً 2.4 كجم تقريباً	
Temperature	5°C–35°C	2.4 ڪجم تغريبا	الوزن
Allowable Operating		•	
Humidity	35%-60%	•	•
External Dimensions	s Approx. 250 (W)×89.5 (H)×	•	
	269.5 (D) mm		
Weight	Approx. 2.4 kg		